DENON


AV サラウンドレシーバー

AVR-1611

取扱説明書

- お買い上げいただき、ありがとうございます。
- ●ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに「保証書」・「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」と 共に大切に保管してください。
- この製品は持ち込み修理対象製品です。 出張修理をご希望される場合は、別途出張料をご請求させていただくことになりますので、あらかじめご了承願います。詳しくは、「保障と修理について」(でで75ページ)をご覧ください。







で使用になる前に

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使 用の前に必ずよくお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では、製 品を安全に正しくお使いいただき、あなたや 他の人々への危害や財産への損害を未然に防 止するために、いろいろな絵表示をしていま す。その絵表示と意味は次のようになってい ます。

内容をよく理解してから本文をお読みくださ

絵表示の例

図の中や近傍に具体的な禁止内容が 描かれています。



△記号は注意(危険・警告を含む)を 促す内容があることを告げるものです。



○ 記号は禁止の行為であることを 告げるものです。



こ コンセントから抜け

● 記号は行為を強制したり指示したりする 内容を告げるものです。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



万一異常が発生したら、 電源プラグをすぐに抜く

● 煙や異臭、異音が出たとき

^{™グランプで} ● 落としたり、破損したりしたとき

から抜く ● 機器内部に水や金属類、燃えやすいも のなどが入ったとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となりま す。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を 確認してから販売店にご連絡ください。

お客様による修理などは危険ですので絶対におや: めください。



ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外で使用しないで ください。

火災・感電の原因となります。



必ず実施

電源コードは大切に

電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したりしないでください。また、重 いものをのせたり、加熱したり、引っ張っ たりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。

電源コードが傷んだら、すぐに販売店に 交換をご依頼ください。



電源プラグの刃および刃の付近: にほこりや金属物が付着してい 心ず実施 るときは

電源プラグをコンセントから抜いて、乾: いた布で取り除いてください。そのまま: _{接触禁止} 使用すると火災・感電の原因となります。:



火や炎を近づけない

本機の上でろうそくを灯す・タバコの灰 皿を使用するなどの火や炎の発生してい るものを置かないでください。

火災の原因になります。



内部に水などの液体や異物を入 れない

機器内部に水などの液体や金属類、燃え やすいものなどを差し込んだり、落とし 込んだりしないでください。

火災・感電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意くだ



水滴や水しぶきのかかるところ に置かない

にご注意ください。 水がかかったり、濡れた状態で使用する

と火災、感電の原因になります。



ねじを外したり、 分解や改造したりしない

内部には電圧の高い部分がありますの: で、火災・感電の原因となります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご依



雷が鳴り出したら

機器や電源プラグには触れないでくださ

感電の原因となります。



使用中、使用直後に高温となる部 分には触らない

使用中、使用直後は上面や高温注意マー クの付近には触れないでください。 機器の放熱のために高温となっており、触


れた場合にやけどをする恐れがあります。






乾電池は充電しない

電池の破裂・液漏れにより、火災・けが の原因となります。



風呂・シャワー室では 使用しない

水場での 使用禁止



この機器の上に花瓶・植木鉢・ コップ・化粧品・薬品や水など が入った容器、および小さな金 属物を置かない

こぼれたり、中に入ったりした場合、火 災・感電の原因となります。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が軽傷を自う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



付属の雷源コードを使用する

他の機器の電源コードを本機に使用しない:



また、付属の電源コードは本機以外には使:電源ブラグを 完全に遮断されていません。 用しないでください。



電流容量などの違いにより火災・感電の原 因となることがあります。



電源コードは確実に接続し、 束ねたまま使用しない

電源コードを接続するときは接続口に確実 に差し込んでください。差し込みが不完全 な場合、火災・感電の原因となることがあ



根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセ 禁止 ントには接続しないでください。その場合、 依頼してください。

また、電源コードは束ねたまま使用しないでください。 発熱し、火災の原因となることがあります。



電源コードを 熱器具に近付けない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原 因となることがあります。



雷源プラグを抜くときは

電源コードを引っ張らずに必ずプラグを持っ て抜いてください。コードが傷つき、火災 感電の原因となることがあります。



濡れた手で電源プラグを 抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



すぐにコンセントから電源プラグを: 抜くことができるように設置する

電源のスイッチを切ってもコンセントからは

ーン・」 から抜く 万一の事故防止のため、本機をコンセント の近くに置き、すぐにコンセントから電源 プラグを抜くことができるようにしてくださ:



機器の接続は説明書をよく読んで から接続する

テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器など の機器を接続する場合は、電源を切り、各々: の機器の取扱説明書に従って接続してくだ さい。

また、接続には指定のコードを使用してください。指 販売店や電気工事店にコンセントの交換を:定以外のコードを使用したり、コードを延長したりする と発熱し、やけどの原因となることがあります。



電源を入れる前には 音量を最小にする

突然大きな音が出て、聴力障害などの原 因となることがあります。



長時間音が歪んだ状態で 使用しない

スピーカーが発熱し、火災の原因となるこ とがあります。



電池を交換するときは

- 極性表示に注意し、表示通りに正しく入 れる
- 指定以外の電池は使用しない



● 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しな

間違えると電池の破裂・液漏れにより、火災・・ けがや周囲を汚損する原因となることがあ ります。



ヘッドホンを使用するときは 音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続 けて聞くと、聴力に悪い影響を与えること があります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなど不安: 定な場所に置かないでください。落ちたり 倒れたりして、けがの原因となることがあ



次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気: が当たるようなところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところや暖房器具の 近くなど高温になるところ



壁や他の機器から 少し離して設置する

放熱をよくするために、他の機器との間は 少し離して置いてください。ラックなどに 入れるときは、機器の天面や背面から少し 隙間をあけてください。内部に熱がこもり、 火災の原因となることがあります。



通風孔をふさがない

ないでください。内部に熱がこもり、火:店などにご相談ください。 災の原因となることがあります。

- あお向けや横倒し、逆さまにする
- 押し入れ・専用のラック以外の本箱など風诵しの 悪い狭い場所に押し込む
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団の上 に置いたりして使用する



この機器に乗ったり、 ぶら下がったりしない

特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注意 ください。倒れたり、壊れたりして、けが の原因となることがあります。



重いものをのせない

機器の上に重いものや外枠からはみ出るよ うな大きなものを置かないでください。バラ ンスがくずれて倒れたり、落下したりして、 けがの原因となることがあります。



移動させるときは

まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセン トから抜き、外部の接続コードを外してから 電源プラグをおこなってください。コードが傷つき、火災・ から抜く 感電の原因となることがあります。



長期間の外出・旅行のとき、 またはお手入れのときは

安全のため必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。 火災・感電の原因となる から抜くことがあります。



5年に一度は内部の掃除を

販売店などにご相談ください。内部にほこ りがたまったまま、長い間掃除をしないと火 災や故障の原因となることがあります。

内部の温度上昇を防ぐため、通風孔が開:特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、より けてあります。次のような使いかたはし:効果的です。なお、内部の掃除費用については販売

目次

ご使用になる前に・	2
安全上のご注意…	2
目次	4
使用上のご注意…	4
付属品を確認する	, <u>5</u>
本書について	5
	5

基本編 ·······15
接続のしかた 16
知っておいてほしいこと
HDMI 端子付きの機器を接続する
テレビを接続する19
ブルーレイディスクプレーヤーまたは
DVD プレーヤーを接続する19
セットトップボックス(衛星チューナー/
ケーブルテレビチューナー)を接続する20
ビデオカメラを接続する20
iPod 用コントロールドックを接続する21
アンテナを接続する21
再生のしかた(基本操作) 22
知っておいてほしいこと22
ブルーレイディスクプレーヤーや
DVD プレーヤーを再生する23
iPod® を再生する ······23
ラジオ放送局を受信する25
リスニングモードを選ぶ(サラウンドモード) 27
スタンダード再生27
DENON オリジナルサラウンド再生29
ステレオ再生29
ダイレクト再生29

応用編	3(
スピーカーを設置 / 接続 / 設定する	
(5.1 チャンネルのスピーカーを除く)	31
設置····································	31
接続	32
スピーカーを設定する	33
再生のしかた(応用操作)	
便利な機能	
詳細設定のしかた ······	37
メニュー 一覧	37
テレビ画面とディスプレイの表示について	38
文字入力について	
入力の設定(Input Setup) ····································	40
音声を調整する(Audio Adjust)	44
詳細な設定をする(Manual Setup) ····································	50
情報 (Information) ·······	56
リモコンで機器を操作する	57
AV 機器を操作する······	
プリセットコードを登録する	
機器を操作する ······	
リモコンを初期化する	61

情報編	61
各部の名前	62
フロントパネル	62
ディスプレイ	62
リアパネル	
リモコン	64
その他の情報	66
登録商標について····································	66
サラウンド	67
用語の解説	
故障かな?と思ったら	73
マイコンの初期化	75
保障と修理について	
主な仕様	

使用上のご注意

設置について

本機内部の放熱を良くするために、壁や他の機器との間は、十 分に離して設置してください。





*30cm以上

携帯電話使用時のご注意

本機の近くで携帯電話をご使用になると、雑音が入る場合があ ります。携帯電話は本機から離れた位置で使用してください。

お手入れについて

- ◆キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい布で軽く 拭き取ってください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注 意書きに従ってください。
- ベンジンやシンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機 に付着すると、変質や変色の原因になりますので使用しない でください。

結露(つゆつき)について

本機を寒いところから急に暖かいところに移動させたり、本機 を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部 (動作部)に水滴が付くことがあります(結露)。結露したまま本 機を使用すると、正常に動作せず、故障の原因となることがあ ります。結露した場合は、本機の電源を切ったまま1~2時 間放置してから使用してください。

ステレオ音のエチケット



- ●隣近所への配慮(おもいやり)を十分にいたし ましょう。
- 特に静かな夜間は、小さな音でも通りやすい ものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配 音のエチケット りましょう。

付属品を確認する

ご使用の前にご確認ください。

② 保証書(梱含③ 製品のご相④ 電源コード⑤ リモコン(F	(本書) 型箱に貼り付け 談と修理・サー 【本機専用】(長: RC-1147) 也	ています). ビス窓口の さ:約1.7m)ご案内)	1 1 1
⑦ セットアッ	プマイク			
	9、コードの長さ			
	アンテナ ノテナ			
	- -	_	_	
4	(5)	7	8	9
				eite

本書について

□操作説明のボタンについて

本書の操作説明は、リモコンの操作ボタンをメインに説明しています。

ロマークについて

- で このマークは、関連情報を記載している参照先のページをあらわします。
- このマークは、補足説明や操作上のアドバイスをあらわします。

ご注意 このマーク

このマークは、操作時に留意していただきたい 注意点や、機能の制約などをあらわします。

ロイラストについて

本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

本機の特長

ディスクリート回路構成による全 5 チャンネル同一ク オリティーのパワーアンプ搭載

(実用最大出力 130W、6 Ω)

本機には、オリジナル音源を忠実にサラウンド再生するために、全チャンネルに同一のクオリティーと同一のパワーを持つパワーアンプを搭載しています。

パワーアンプ回路には、ディスクリート回路構成を採用することによって、高品位なサラウンド再生を実現しています。

HDMI Ver. 1.4a 対 応(3D、ARC、Deep Color、x.v.Color、Auto Lipsync、HDMI コントロール機能対応)

本機は、ブルーレイディスクプレーヤーから入力する 3D 映像信号を、3D 対応テレビに出力することができます。また、本機とテレビ * を接続している HDMI ケーブルを経由してテレビの音声を本機で再生する ARC (Audio Return Channel)機能にも対応しています。

* テレビも ARC 機能に対応していることが必要です。

さまざまなデジタル AV 機器を接続できる HDMI 端子を装備(入力:4系統、出力1系統)

本機は、ブルーレイディスクプレーヤー、ゲーム、HD ビデオカメラなどの様々な HDMI 端子搭載機器との接続に対応するために、4 系統の HDMI 入力端子を装備しています。

ブルーレイディスクプレーヤーの HD オーディオに対応

本機には、ブルーレイディスクプレーヤーの音声フォーマットである Dolby TrueHD や DTS-HD Master Audio などの高品位デジタル音声フォーマットに対応したデコーダーを搭載しています。

音場の立体感を生み出す Dolby Pro Logic IIz プロセッサー搭載

本機には Dolby Pro Logic IIz デコーダーを搭載しています。 本機にフロントハイトスピーカーを接続して Dolby Pro Logic IIz 再生をおこなうことにより、より豊かな空間表現力を持った再生をお楽しみいただけます。

画面を見ながら各種設定ができるオン・スクリーン・ ディスプレイ(OSD)

テレビの画面に表示する各種設定メニューを見ながら簡単に本機の設定がおこなえます。また、音量調節つまみを操作しているときは音量レベルを、入力ソースの切り替え操作時には入力ソース名をそれぞれ表示します。

お部屋とスピーカーの音響特性を最適化するオート セットアップ機能装備

本機には、お部屋の環境に最適なスピーカーの設定を自動的におこなう「Auto Setup 機能」を搭載しています。スピーカーから出力する音を付属の専用マイクが集音。お部屋の反響音や各スピーカーの音響特性を測定し、適切な音場を自動で設定します。

ビデオコンバージョン機能搭載

本機では、コンポジット、S 映像、コンポーネントなど種類の異なるビデオ信号から HDMI へのデジタルビデオ出力ができるビデオコンバージョン機能を搭載しています。これにより、テレビモニターへの接続は HDMI ケーブル 1 本というシンプルな配線を可能にしています。

インターネットラジオや iPod が楽しめるドックコントロール端子装備

別売りの iPod 用コントロールドック ASD-3N/3W を接続することで、iPod の再生はもちろん、インターネットラジオや PC に記録されているミュージックファイルの再生も楽しむことができます。

* インターネット接続環境が必要です。

龤

噩


繿

瓣

、入門編(かんたんセットアップガイド)

ここでは、ホームシアターを簡単にお楽しみいただくための手順を説明しています。 「入門編」では 5.1 チャンネルスピーカーの設置 / 接続 / 設定方法を説明しています。 その他のスピーカーの設置 / 接続 / 設定方法については、31 ページをご覧ください。


- □接続するときは、各機器の電源を切ってください。
- □接続する各機器の取扱説明書もご覧ください。



龤



本機では、 $2.0/2.1 \sim 7.1$ チャンネルのサラウンド再生ができます。 このページでは、5.1 チャンネル再生のスピーカー設置を例に説明しています。



FL フロントスピーカー(L) **FR** フロントスピーカー(R)

C センタースピーカー SW サブウーハー

SL サラウンドスピーカー(L) SR サラウンドスピーカー(R) サラウンドスピーカーは、耳の高さより60~ 90cm 高い位置に設置することをおすすめします。




スピーカー

本機と接続するスピーカーの左チャンネル(L)、右チャンネル(R)、+(赤)、-(黒)をよく確認して、同じ極性を接続してください。


スピーカーケーブルを接続する

スピーカーケーブル先端の被覆を 10mm 程度はがし、芯線をしっかりよじるか、端末処理をおこなう。



バナナプラグをご使用になる場合


スピーカー端子を右に回してしめてから、 バナナプラグを差し込む。



で注意)

- スピーカーケーブルの芯線が、スピーカー端子からはみ出さないように接続してください。芯線がリアパネルやねじに接触したり、 +側とー側が接触したりすると、保護回路が動作します(図面でするのです。
- 通電中は、絶対にスピーカー端子に触れないでください。感電する場合があります。
- 次のインピーダンスのスピーカーをご使用く ださい。


ご使用になる スピーカー端子	スピーカー インピーダンス
FRONT	
CENTER	6~16 Ω
SURROUND	



ブルーレイディスクプレーヤーとテレビ

HDMI(High-Definition Multimedia Interface)ケーブルは、HDMI ロゴのついたケーブル(HDMI 認証品)を使用してください。 HDMI ロゴのないケーブル(HDMI 非認証品)を使用した場合、正しい再生ができないことがあります。

Deep Color または 1080p などの信号を伝送する場合は、高音質再生のために"イーサネット対応標準 HDMI ケーブル"または"イーサネット対応ハイスピード HDMI ケーブル"を使用してください。



ご注意

- すべての接続が終わってから、電源コードを接続してください。
- ●接続ケーブルは、電源コードやスピーカーケーブルと一緒に束ねないでください。ハムや雑音 の原因となることがあります。

電源を入れる 000




スピーカーを設定する (Audyssey® Auto Setup)



テレビとサブウーハーの電源を入れる。



- 本機から出力する映像がテレビに映るように、テレ ビの入力を切り替える。
- •入力の切り替えかたは、テレビの取扱説明書をご覧くださ (,)
- **POWER ON** を押して、本機の電源を入れる。 電源表示が緑色に点滅して、電源が入ります。



接続されたスピーカーやリスニングルームの音響特性を測定し、最適な設定を自動的におこな います。この機能を"Audyssey Auto Setup"と呼びます。

測定は、リスニングエリア全体の複数の位置にセットアップマイクを設置しておこないます。 最善の結果を得るために、6 ポイントで測定することをおすすめします。

- Audyssev Auto Setupをおこなうと、MultEQ®/Dynamic EQ®/Dynamic Volume®の 機能(102047、48ページ)が有効になります。
- 手動でスピーカーを設定したい場合は、メニューの"Speaker Setup"(127550ページ)でおこ なってください。

ご注意


- ●できるだけ部屋を静かにしてください。騒音は測定の妨げとなります。窓を閉め、電化製品(テレビ、ラジオ、エアコン、蛍 光灯など)の電源を切ってください。測定の際、これらの騒音の影響を受ける場合があります。
- 測定中、携帯電話はリスニングルーム以外の場所に置いてください。携帯電話の電波が測定を妨げる原因になることがありま
- ●セットアップマイクは、Audyssev Auto Setup が完了するまで、絶対に抜かないでください。
- ●測定中は、スピーカーとセットアップマイクの間に立ったり、障害物を置いたりしないでください。正しい測定ができません。
- 測定中に大きなテストトーンを出力しますが、これは正常な動作です。リスニングルーム内の騒音が大き いほどテストトーンの音量が大きくなります。
- 測定中に VOL ▲▼ を操作すると、測定を中止します。
- ●ヘッドホンを接続している場合、測定はできません。Audyssev Auto Setup をおこなう前に、ヘッド ホンのプラグを抜いてください。



セットアップマイクの設置場所について

- ●測定は、【例 ①】に示すようにリスニングエリア全体の複数の 位置に付属のセットアップマイクを設置しておこないます。 最善の結果を得るため、図のように6ポイントで測定するこ とをおすすめします。
- リスニング環境が【例②】に示すように狭い場合でも、リスニ ングエリア全体の複数の位置で測定すると、より精度が高い 設定ができます。

【例①】



【例②】 (■: 測定ポイント) *M

FL フロントスピーカー(L) **SW** サブウーハー

FR フロントスピーカー(R) **SL** サラウンドスピーカー(L)

C ヤンタースピーカー

SR サラウンドスピーカー(R)

メインリスニングポイント(* M)について

メインリスニングポイントとは、最もリスナーが座る位置、ま たは一人で視聴するときに座る位置です。Audvssev Auto Setup をはじめる前に、セットアップマイクをメインリスニン グポイントに設置してください。Audyssey MultEQ®は、こ の位置から測定した値を用いて、スピーカーの距離、レベル、 極性およびサブウーハーの最適なクロスオーバー周波数を計算 します。

付属のセットアップマイクを準備する

セットアップマイクを三脚またはスタンドに取り付 けて、メインリスニングポイントに設置する。

セットアップマイクを設置する場合は、受音部をリスニ ング時の耳の高さにあわせて調節してください。



ご注意

- セットアップマイクを手で持ちながら測定しないでくださ
- セットアップマイクを座席の背もたれや壁の近くに置くと、 音の反響で正しい測定ができない場合があります。

2 サブウーハーの設定をする


次の設定ができるサブウーハーをご使用の場合のみ、こ の設定をおこなってください。

- □ ダイレクトモード機能があるサブウーハーの場合 ダイレクトモード機能を"オン"に設定し、音量とクロス オーバー周波数の設定を無効にしてください。
- □ ダイレクトモード機能がないサブウーハーの場合 次のように設定してください。
- ●音量の設定: "12 時"の位置
- クロスオーバー周波数の設定: "最大/最高周波数"
- ●ローパスフィルターの設定:"オフ" スタンバイモードの設定:"オフ"

3 リモコンの設定をする

□ 操作モードの設定

AMP を押して、リモコンをアンプ操作モードにす



J

龤

长

龤

좑

噩


龤

패

瓣

龤

セットアップマイクを本 体の SETUP MIC 端子に接続する。



セットアップマイクを接続すると、 テレビに次のセットアップ画面を

3-1. Audyssey Auto Setup lease place microphone at ear height at main listening position Pre Assign: Start Cancel ([ENT]:Select [RTN]:Back

ここでは、5.1 チャンネル再生の設定方法を 説明しています。5.1 チャンネル再牛以外の 設定方法は、"Pre Assign"を選び、「スピー カーを設定する ((金)33ページ)の手順3と4 の操作をおこなってください。

【 △▽ を押して"Start"を選び、 ENTER を押す。

測定がはじまり、各スピーカーからテス トトーンを出力します。

• 測定には数分間かかります。

"Cancel"を選択したとき

テレビ画面に"Cancel Auto Setup?"を表示 します。"Yes"を選ぶと、"Audyssey Auto Setup"を終了します。

ステップ 1(Step 1)

スピーカー検出 (Speaker Detection)

- •Step 1 では、メインリスニングポイントの 測定をします。
- ここでは、スピーカー接続の有無や大きさ、 チャンネルレベル、距離およびクロスオー バー周波数を自動的に計算します。また、 リスニングエリア内の音響歪みを補正しま す。

6 検出されたスピーカーを表示します。

Step1:Speaker Detection MultFΩ Front Sp. :Yes Center Sp. :Yes Subwoofer :Yes Surround Sp. :Yes S. Back (Preout) : No [ENT] : Next

ご注意

接続しているスピーカーが表示されない場合 は、スピーカーが正しく接続されていないこ とが考えられます。スピーカーの接続を確認 してください。

7 △▽ を押して"Next"を選び、 ENTER を押す。

ご注意

テレビ画面に"Caution!"が表示された場合 は、「エラーメッセージについて」(12713ペー ジ)をご覧ください。関連する項目を確認し、 必要な対処をおこなってください。問題点を 処理した後、再び"Audyssey Auto Setup" をおこなってください。

再び Audyssey Auto Setup を おこなうとき

△▽ を押して "Retry" を選び、**ENTER** を押す。

測定を中止するとき

- ① △▽を押して"Cancel"を選び、**ENTER**を 押す。
- ② **◇ ▶**を押して"Yes"を選び、**ENTER**押す。

再度スピーカーを設定するとき

準備 かの手順4以降の操作をおこなってくだ さい。

ステップ 2(Step 2)


測定

(Measurement)

- •Step 2 では、メインリスニングポイント以 外の複数のポイント(2~6ポイント)を測定 します。
- 複数のポイントを測定すると、リスニングエ リア内の音響歪みの補正精度をより高くする ことができます。

8 2ポイント目にセットアップマイク を移動させ、△▽押して"Next"を 選び、ENTER を押す。

2ポイント目の測定をはじめます。 最 大6筒所まで測定できます。




次のポイント以降の測定を省略する場合は、 "Calculate"を選んでください。

Step 3 Calculating > へ進みます。)

9 手順8をくり返して、3~6箇所の ポイントを測定する。

6ポイント目の測定が完了すると、"All the measurements were finished "& 表示します。



カーソルを移動する (| / 下 / 左 / 右)

設定を確定する


RETURN ひとつ前のメニューに戻る

ステップ3(Step 3)

解析 (Calculating)

10 Step 2 ◇の画面で △▽ を押して "Calculate" を選び、ENTER を押 す。

測定結果を自動的に解析し、リスニング ルームにおける各スピーカーの特性を決 定します。




●解析には数分間かかります。解析時間は、 接続されたスピーカーの数と測定ポイント 数に依存します。

接続するスピーカーの数と測定ポイント数が多くなるほど、解析に要する時間は長くなります。

リモコンの操作ボタン

ステップ 4(Step 4) 解析結果 (Check)

11 △▽ を押して確認したい項目を選び、ENTER を押す。



- サブウーハーなどでは、実際の距離と異なる値に設定される場合があります。
- ●他の項目を確認したいときは、**RETURN** を 押してください。

12 △▽ を押して"Next"を選び、 ENTER を押す。

ご注意


- ●接続している状態と異なる結果や"Caution!" が表示された場合は、「エラーメッセージについて」(です13ページ)をご覧ください。その後、再度 Audyssey Auto Setup をおこなってください。
- ●再測定後も、接続している状態と異なる結果やエラーメッセージが表示された場合は、接続を間違えている可能性があります。必ず本機の電源を切り、スピーカーの接続を確かめ、最初から測定をやり直してください。
- スピーカーの位置や向きを変えた場合は、最適なイコライザーの補正を得るために、再びAudyssey Auto Setup をおこなってください。

ステップ5(Step 5)

保存 (Store)

13 △▽ を押して"Store"を選び、 ENTERを押す。

測定結果を保存します。



- ●保存には10秒程度かかります。
- ・測定結果を保存しない場合は、△▽で "Cancel"を選んだ後、◁▷で"Yes"を選 んでください。すべての Audyssey Auto Setup の測定結果を消去します。

ご注意

測定結果の保存中は、絶対に電源を切らないでください。

14本体の SETUP MIC 端子からセットアップマイクを抜く。

15 Dynamic Volume[®] の設定をする。



- Dynamic Volume 設定の詳細については、48 ページをご覧ください。
- □ Dynamic Volume の設定をすると き
- 〈 を押して "Yes" を選び、**ENTER** を押す。 自動的に "Evening" モードになります。
- □ Dynamic Volume の設定をしない とき
- ▷ を押して"No"を選び、**ENTER** を押す。

ご注意

完了

Audyssey Auto Setup をおこなった後に、スピーカーの接続やサブウーハーの音量を変更しないでください。変更した場合は、再びAudyssey Auto Setup をおこなってください。

エラーメッセージについて

スピーカーの設置や測定環境などにより、Audyssey® Auto Setup を完了できなかった場合に、エラーメッセージを表示します。エラーメッセージが表示された場合は、関連する項目を確認し、必要な対処をおこなってください。その後、再び "Audyssey Auto Setup" をおこなってください。

ご注意

スピーカーの接続を確認するときは、必ず電源を切ってください。

エラーメッセージ(例)	エラーの内容	エラーの処理方法
Caution MultEQ Microphone:None or Speaker:None	接続しているセットアップマイクが壊れているか、付属以外のセットアップマイクを接続している。接続しているすべてのスピーカーが検出さ	SETUP MIC 端子に接続してください。
Retry Cancel [ENT]:Retry	れない。 •フロントスピーカー(L)が正しく検出されない。	NE 73 ONIGHNUE BEBLUO C NICCO 16
Caution MultEQ •Ambient noise is too high or Level is too low.	●部屋の騒音が大きいため、正しい測定ができない。	騒音を発生する機器の電源を切るか、機器を遠ざけてください。周囲がより静かなときに再度おこなってください。
Retry Cancel [ENT]:Retry	スピーカーやサブウーハーの音量が小さい ため、正しい測定ができない。	スピーカーの設置や向きを確認してください。サブウーハーの音量を調節してください。
Caution MultEQ Front R:None Retry Cancel Skip [AV]:Up/Down [4+]:CH	表示されたスピーカーが検出されない。	◆表示されたスピーカーの接続を確認してください。
Caution MultEQ Front L:Phase Retry Cancel Skip [Av]:Up/Down [4]:CH	◆表示されたスピーカーの位相が逆である。	 表示されたスピーカーの極性を確認してください。 スピーカーや部屋の環境によっては、正しく接続してもエラーメッセージが表示される場合があります。このような場合は、△▽を押して"Skip"を選び、ENTERを押してください。

パラメーターを確認する (Parameter Check)

Audyssey Auto Setup をおこなった後に、測定結果やイコライザーの種類を確認できます。

1 △▽ を押して"Parameter Check"を選び、**ENTER**を押す。

 $\mathbf{2} riangleq riangle riangle$ を押して確認したい項目を選び、 \mathbf{ENTER} を押す。

3-2. Parameter Check

Speaker Config.Check

Distance Chenck Channel Level Check Crossover Freq. Check EQ Check

Restore

[ENT]:Select [RTN]:Back

Speaker Config. Check スピーカーの構成を確認します。

Distance Check スピーカーの距離を確認します。

Channel Level Check スピーカーのチャンネルレベルを確認し

ます。

Crossover Freq. Check スピーカーのクロスオーバー周波数を確

認します。

EQ Check イコライザーの補正カーブを確認しま

す。

●手順2で、"EQ Check"を選んだ場合は、△▽ を押して確認したい補正カーブ("Audyssey" または"Audyssey Flat")を選んでください。

 \triangleleft \triangleright を押すと、各スピーカーの表示を切り替えることができます。

3 RETURN を押す。 確認両面に同じませ

確認画面に戻ります。手順2をくり返しおこなってください。

Audyssey Auto Setup の設定値に戻すとき

"Restore"を"Yes"に設定すると、各設定を手動で変更した場合でも Audyssey Auto Setup の測定結果(MultEQ[®] が当初計算した値)に戻すことができます。

5) ディスクを再生する



- **1 BD** を押して、再生するプレーヤーの入力ソースに切り替える。
- 2 本機と接続した機器を再生する。 あらかじめプレーヤーの設定(言語設定 や字幕設定など)をおこなってください。

3 音量を調節する。

4 リスニングモードを設定する。 再生するコンテンツ(映画や音楽など)やお好みに合わせて、リスニングモードを選んでください(で)27 ページ「リスニングモードを選ぶ(サラウンドモード)」)。



電源をスタンバイ状態にするとき

POWER OFF を押す。

【スタンバイ時の電源表示】

- ●通常スタンバイ時:消灯
- メニューの"HDMI Control"設定(で 53 ページ)が"ON"のとき: 赤色



本体の **ON/STANDBY** を押しても、電源をスタンバイ状態にできます。



ご注意

電源がスタンバイ状態のときは、微量な電力を消費します。すべての電力を完全に遮断するときは、電源コードをコンセントから抜いてください。

ここでは、本機の基本的な接続や操作方法について説明しています。

- 接続のしかた 🕼 16 ページ
- 再生のしかた(基本操作) 22ページ
- リスニングモードを選ぶ(サラウンドモード) 227ページ

□それぞれのメディアや外部機器の接続と再生のしかたは、以下のページをご覧ください。

音声および映像	接続のしかた	再生のしかた
テレビ	☞17、19 ページ	-
ブルーレイディスクプレーヤー	☞ 17、19 ページ	☞ 23 ページ
DVD プレーヤー	愛 17、19 ページ	☞ 23 ページ
セットトップボックス (衛星チューナー / ケーブルテレビチューナー)	☞ 17、20 ページ	-
ゲーム機	☞ 17 ページ	-
ビデオカメラ	ぽ 20 ページ	-
iPod 用コントロールドック	☞ 21 ページ	図 23 ページ
音声	接続のしかた	再生のしかた
ラジオ	☞ 21 ページ	☞ 25 ページ

スピーカーの接続については、7ページをご覧ください。

噩

接続のしかた

|知っておいてほしいこと

- この取扱説明書では、対応するすべての音声信号方式や映像信号方式の接続方法を説明しています。接続する機器に合わせていずれかの接続方法を選んでください。
- ●接続方法によっては、本機の設定が必要なものもあります。詳しくは、各接続項目の説明を ご覧ください。
- ●ご使用になる機器に合わせて、別売りのケーブルをご用意ください。

ご注意


- すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ●左右のチャンネルを確かめてから、正しく L と L、R と R を接続してください。
- ●接続ケーブルは、電源コードやスピーカーケーブルと一緒に束ねないでください。ハムや雑音 の原因となることがあります。

入力された映像信号を変換して出力する(ビデオコンバージョン機能)

本機には4種類(HDMI、D端子、Sビデオ、ビデオ)の映像入力端子と2種類(HDMI、ビデオ)の映像出力端子があります。接続する機器に合わせて使用してください。

この機能は、本機に入力されたさまざまな方式の映像信号を、本機からテレビに出力する映像信号方式に自動的に変換して出力するものです。

【映像信号の流れ】



- ●D5 端子は、コンポーネントビデオ信号とコントロール信号を 1 本のケーブルで伝送できます。
- ●ビデオコンバージョン機能は、NTSC、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-N、PAL-M および PAL-60 のフォーマットに準拠しています。
- ●HDMI対応テレビの解像度は、"HDMI Monitor Information" (で 56ページ) で確認することができます。

(ご注意)

- ●HDMI 信号をアナログ信号に変換することはできません。
- ●ゲーム機など特殊な映像信号を入力した場合、ビデオコンバージョン機能が動作しないことがあります。
- コンポーネントビデオ入力信号は、ビデオ信号には変換できません。

映像入力信号による画面表示のしかた

メニューや状態の画面表示のしかたは、本機に入力される映像信号の種類によって異なります。

□HDMI 端子または D5 端子から映像信号を入力しているとき

- **メニュー**: 黒背景の画面に切り替わり、メニューを重ねて表示します *。
- ●状態表示:表示しません。
- * 再生中の映像にメニューを重ねて表示したいときは、ビデオ端子にも同じ映像を入力してください。メニューを表示すると、映像端子から入力している映像に切り替わり、メニューを重ねて表示します。

□ビデオ端子または S ビデオ端子から映像信号を入力しているとき

- **メニュー**: 再生中の映像にメニューを重ねて表示します。
- ●状態表示:表示します。

画面表示の例

- メニュー画面
- 状態表示画面

入力ソース切り替え時

音量調節時

MENU

1. Audio Adjust 2. Information 3. Auto Setup 4. Manual Setup 5. Input Setup

[ENT]:Select

[Auto] IN : DVD MODE: STEREO

Master Volume -80.0dB

状態表示:入力ソースの切り替えや音量調節時、一時的に画 面に操作状態を表示します。

HDMI 端子付きの機器を接続する

本機は HDMI 対応機器を 5 台まで接続できます。

HDMI 機能

本機は以下の HDMI 機能に対応しています。

- •3D
- Deep Color (で 71ページ)
- Auto Lip Sync (で 53ページ)
- •x.v.Color、sYCC601 color、Adobe RGB color、Adobe YCC601color (愛 71、72ページ)
- ●HD オーディオフォーマット
- ARC(Audio Return Channel)
- Content Type
- CEC (HDMI コントロール)

著作権保護システムについて

HDMI 接続を通して BD ビデオや DVD ビデオなどのデジタル映像と音声を再生するためには、プレーヤーとテレビ、プレーヤーと AV アンプなどの双方が HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System) と呼ばれる著作権保護システムに対応している必要があります。HDCP はデータの暗号化と相手機器の認証からなるコピープロテクション技術です。本機は、HDCP に対応しています。

•HDCP に対応していない機器を接続した場合は、映像と音声を正しく出力しません。お手持ちのテレビやプレーヤーなどについては、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

HDMI ケーブルについて

- Deep Color 対応の機器を接続するときは、"ハイスピード HDMI ケーブル" または "イーサネット対応ハイスピード HDMI ケーブル" を使用してください。
- ARC 機能を使用するときは、HDMI1.4a 対応の"イーサネット対応標準 HDMI ケーブル" または"イーサネット対応ハイスピード HDMI ケーブル" で接続してください。

HDMI コントロール機能(12mm 34ページ)

本機で外部機器を操作したり、外部機器から本機を操作することができます。

ご注意

- 接続する機器や設定によって、HDMI コントロール機能がはたらかない場合があります。
- ●HDMI コントロール機能に対応していないテレビやブルーレイディスクプレーヤー、DVD プレーヤーは操作できません。

3D 機能について

本機は、HDMI1.4a 規格の 3D(3次元)映像信号の入力 / 出力に対応しています。3D 映像の再生には本機の他に、HDMI1.4a 規格の 3D 機能に対応しているプレーヤーとテレビが必要です。また、3D 映像をご覧いただくには、別売りの 3D メガネが必要です。

ARC(Audio return channel)機能について

HDMI 1.4a の ARC 機能では、テレビからの音声信号を HDMI ケーブル経由で伝送することができます。

ご注意

- ARC機能は、メニューの"HDMI Control"設定(で 53ページ)が"ON"のときに設定できます。
- ARC 機能に対応していないテレビと接続する場合は、HDMI ケーブルの他に音声ケーブルが必要になります。このときの接続方法は、「テレビを接続する」(で19ページ)をご覧ください。

Content Type 機能について

HDMI 1.4a 規格で追加された機能です。この機能は、出力映像に適した設定を自動でおこないます。


ご注意

Content Type機能は、メニューの "Video Mode" 設定(で 43ページ) が "Auto" のときに動作します。

接続に使用するケーブル



● デジタル映像信号とデジタル音声信号を HDMI ケーブル 1 本で伝送できるインターフェースです。



- ●本機とプレーヤーを HDMI ケーブルで接続した場合は、本機とテレビも HDMI ケーブルで接続してください。
- Deep Color 対応の機器を接続するときは、"ハイスピード HDMI ケーブル" または "イーサネット対応ハイスピード HDMI ケーブル" を使用してください。
- プレーヤーの解像度は、テレビが対応している解像度に合わせてください。プレーヤーとテレビの解像度が合っていない場合、映像は出力されません。
- ●本機とテレビを HDMI ケーブルで接続しても、テレビが HDMI 音声の再生に対応していない場合は、映像信号のみをテレビに出力します。

ご注意

HDMI 出力端子からの音声信号(サンプリング周波数、チャンネル数など) は、相手側の機器が入力できる HDMI 音声の仕様に制限されることがあります。

DVI-D 端子付きの機器に接続するとき

HDMI/DVI 変換ケーブル(別売り)をご使用になると、HDMI の映像信号を DVI 信号に変換して、DVI-D 端子付きの機器に接続することができます。

ご注意

- DVI-D 端子付きの機器と接続する場合、音声は出力されません。音声の接続をおこなってください。
- ●HDCP に対応していない DVI-D 機器には出力できません。
- 機器の組み合わせによって、映像が出力されない場合があります。

□HDMI 接続に関する設定

必要に応じて設定してください。詳しくは、各参照ページをご覧ください。

Input Assign (ぼ 42ページ)

入力ソースに割り当てられている入力端子を変更するときに設定してください。

HDMI Setup (愛 53ページ)

HDMI の入出力信号に関する設定をします。

- Auto Lip Sync
- HDMI Audio Out
- HDMI Control
- Standby Source
- Power Off Control

(ご注意)

HDMI 入力端子から音声信号が入力された場合のみ、HDMI モニター出力端子から音声を出力します。

龤

テレビを接続する

ご注意

本機に ARC (HDMI 1.4a 標準機能) 対応のテレビを接続した場合、この接続は不要です。詳しくは、「ARC (Audio return channel)機能について」(で 18ページ) またはテレビの取扱説明書をご覧ください。


- 接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。
- ●映像機器を接続する際には、「入力された映像信号を変換して出力する(ビデオコンバージョン機能)」(図 16ページ)をご覧ください。
- ●HDMI 接続のしかたは、「HDMI 端子付きの機器を接続する」((配) 17ページ)をご覧ください。



本機を通してテレビの音声を聞く場合は、デジタル出力端子(OPTICAL)に接続してください。

接続に使用するケーブル





必要に応じて設定してください

入力ソースに割り当てられているデジタル入力端子または D5 入力端子を変更するときに設定します。


"Input Assign"(@ 42ページ)

ブルーレイディスクプレーヤーまたは DVD プレーヤー を接続する

- ●ブルーレイディスクや DVD の映像や音楽を楽しむことができます。
- ●接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。
- HDMI 接続のしかたは、「HDMI 端子付きの機器を接続する」((2017年717ページ) をご覧ください。

接続に使用するケーブル





入力ソースに割り当てられているデジタル入力端子または D5 入力端子を変更するときに設定します。

"Input Assign"(@ 42ページ)





HD オーディオ(Dolby TrueHD、DTS-HD、Dolby Digital Plus および DTS Express)を再生する場合は、HDMI で接続してください(で 17ページ 「HDMI 端子付きの機器を接続する」)。

セットトップボックス(衛星チューナー / ケーブルテレビチューナー)を接続する

- 衛星チューナーやケーブルテレビチューナーの映像を楽しむことができます。
- ●接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。
- ●HDMI 接続のしかたは、「HDMI 端子付きの機器を接続する」((2017 17 ページ) をご覧ください。

接続に使用するケーブル





必要に応じて設定してください

入力ソースに割り当てられているデジタル入力端子または D5 入力端子を変更するときに設定します。


"Input Assign"(で 42ページ)

ビデオカメラを接続する

- ビデオカメラの映像や音声を楽しむことができます。
- ●HDMI 接続のしかたは、「HDMI 端子付きの機器を接続する」(*図* 17 ページ) をご覧ください。

接続に使用するケーブル





- 必要に応じて設定してください

入力ソースに割り当てられているデジタル入力端子または D5 入力端子を変更するときに設定します。

"Input Assign"(@ 42 ページ)




本機の V.AUX 入力端子にゲーム機を接続してもゲームを楽しむことができます。このような場合は、入力ソースを "V.AUX" に設定してください。

ご注意

ゲーム機など特殊な映像信号を入力した場合、ビデオコンバージョン機能がはたらかない場合があります。このような場合は、入力と同じ端子のモニター出力をご使用ください。

iPod 用コントロールドックを接続 する


- •iPod 用コントロールドックを接続すると、iPod 内の映像や音声を楽しむことができます。
- 本機と iPod の接続には、DENON 製 iPod 用コントロール ドック(ASD-1R、ASD-11R、ASD-3N または ASD-3W、 別売り)をご使用ください。
- iPod 用コントロールドック側の設定も必要です。詳しくは、 iPod 用コントロールドックの取扱説明書をご覧ください。



* DENON 製 iPod 用コントロールドックに付属の AV コントロール ケーブル


アンテナを接続する

- ◆本機に付属のFMアンテナやAMループアンテナを接続すると、ラジオ放送を楽しむことができます。
- ●アンテナを接続した後に放送を受信し(で25ページ「FM/AM放送局を聴く」)、雑音の少ない位置にテープなどで固定してください。



□AM ループアンテナの組み立てかた

- 台座部をループアンテナの後ろから、ループアンテナの下を通して、手前に曲げる。
- **2** 突起部を台座の角穴部 に、差し込む。



□AM ループアンテナの使いかた

壁に掛けて使う

組み立てずにそのままお使いください。



置いて使う

図のように組み立ててお使いください。



(ご注意)

- ●2 つの FM アンテナを同時に接続しないでください。
- AM ループアンテナ線がリアパネルやねじに接触していない かご確認ください。
- AM や FM の受信感度はアンテナの設置場所や設置方向によって変わります。最もよく受信できるところに設置してください。
- ●放送を良好に受信できない場合は、屋外アンテナの設置をおすすめします。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

再生のしかた(基本操作)

- □ 入力ソースを選ぶ(22ページ)
- □ 主音量を調節する (☞ 22ページ)
- □ 一時的に音を消す(ミューティング) (22ページ)
- □ ブルーレイディスクプレーヤーや DVD プレー ヤーを再生する (23ページ)
- □ iPod® を再生する (223ページ)
- □ ラジオ放送局を受信する (25ページ)

リスニングモードを選ぶ(サラウンドモード) (愛27ページ)

再生のしかた(応用操作)(234ページ)

知っておいてほしいこと

再生する前に、あらかじめ各機器との接続や本機の設定をおこ なってください。

ご注意

再生するときは、接続した機器の取扱説明書もご覧ください。

入力ソースを選ぶ

再生する入力ソース選択ボタン (iPod、DVD、BD、TUNER、DOCK、 SAT/CBL、GAME、V.AUX、TV)を押 す。

入力ソースをダイレクトに選べます。



• iPod PLAY を押すと、本機の入力ソースが"DOCK" または "USB/iPod"に切り替わり、接続されている iPod を自動的 に再生します(**P2**5ページ [iPod 再生機能])。

以下の操作方法でも入力ソースを選ぶことができます。

□"Source Select" メニューを使用する

① SOURCE SELECTを押す。

"Source Select"メニューを表示します。



② △∇ ✓ ▷を押して入力ソースを選 び、ENTERを押す。 入力ソースを確定し、"Source Select"メニューを終了します。



SOURCE SELECT

SOURCE




- 使用しない入力ソースをあらかじめ設定することができます。 "Source Delete"(で54ページ)で設定してください。
- 入力ソースを選ばずに "Source Select" メニューを終了させ る場合は、もう一度 **SOURCE SELECT** を押してください。

□本体で操作する

SOURCE SELECT を回す。

- **SOURCE SELECT** を回すと、入 カソースが以下の順序で切り替 わります。
- "Tuning Preset" モードが選ば れている場合は、SOURCE を押し てから SOURCE SELECT を回し てください。



主音量を調節する

VOL ▲▼を押して、音量を調節する。

•メニューの"Volume Display"(であり4 ページ) の設定により、音量の表示値 が異なります。



□ "Volume Display"の設定(@~54ページ)が "Relative"のとき

【調節できる範囲】 ___ _ _ _80.5dB ~ 18.0dB


□ "Volume Display"の設定(☞54ページ)が "Absolute"のとき

【調節できる範囲】 0.0~99.0

入力信号やチャンネルレベルの設定などにより、調節でき る範囲が異なります。



本体の MASTER VOLUME を回して も、主音量を調節できます。



一時的に音を消す(ミューティング)

MUTE を押す。

メニューの "Mute Level" (で 54ページ) で設定したレベルまで音量が減衰しま





ミューティングを解除するときは、もう一度 MUTE を押して ください。主音量を調節しても解除できます。

龤

滥

龤

ブルーレイディスクプレーヤーや DVD プレーヤーを再生する

■ 再生の準備をする。

- ① テレビやサブウーハー、プレーヤーの電源を入れる。
- ② テレビの入力を、本機の入力に設定する。
- ③ プレーヤーにディスクを入れ る。



- **9 POWER ON** を押して、本機の電源を入れる。
- **3** BD または DVD を押して、再生するプレーヤーの 入力ソースに切り替える。
- **4** ブルーレイディスクプレーヤーまたは DVD プレーヤーを再生する。
- あらかじめプレーヤーの設定(言語設定や字幕設定など)を おこなってください。

iPod® を再生する

iPod の映像や写真、音楽の再生ができます。

iPod[®] の音楽を聴く

本機では、以下の DENON 製 iPod 用コントロールドックを使用することができます。

ASD-1R, ASD-11R, ASD-3N, ASD-3W

◢ 再生の準備をする。

- ① DENON製iPod用コントロールドックに、iPod®を接続する(で21ページ「iPod用コントロールドックを接続する」)。
- ② iPod用コントロールドックに iPod[®]をセットする。
- **2** POWER ON を押して、本機の 電源を入れる。
- **3 DOCK** を押して、入力ソースを "DOCK"に切り替える。
- ●手順 4 で "ブラウズモード" を選ぶと、接続している iPod 用コントロールドックによって以下の画面を表示します。



【ASD-1R 使用時】

iPod Music Videos

[1/2]

【ASD-11R 使用時】



【ASD-3N および ASD-3W 使用時】



"ブラウズモード"のとき、iPodの 画面表示は右図のようになります。



ご注意

画面が表示されない場合は、iPod が正しく接続されていない可能性があります。接続をやり直してください。

▲ SEARCH を2秒以上長押しして、表示モードを選ぶ。

●iPod のデータを表示するモードは2つあります。

ブラウズモード iPod の情報をテレビ画面に表示させて操作するモードです。

本機のディスプレイには、半角英数字と一部の記号の み表示することができます。対応していない文字は、 "(ピリオド)"に置き換えて表示します。

リモートモード iPod に表示される画面を見ながら、直接 iPod 本体を操作するモードです。

●本 機のディスプレイに"Remote iPod"または"Dock Remote"を表示します。

表示モード		ブラウズモード	リモートモード
エルマンフ	音声ファイル	✓	✓
再生できる	写真ファイル		√ * 2
	動画ファイル	√*1	√ * 2
操作できる	本機のリモコン	✓	✓
ボタン	iPod®		✓

- *1 DENON 製 iPod 用コントロールドック ASD-11R、ASD-3N または ASD-3W を使用しているときに再生できます。
- *2 DENON 製 iPod 用コントロールドック ASD-1R、ASD-11R、ASD-3N または ASD-3W と iPod の組み合わせによっては、映像が出力されない場合があります。
- **5** △▽ を押して項目を選び、**ENTER** または ▷ を押して再生したいファイルを選ぶ。
- **6** ENTER、 ▷ または ▶ を押す。 再生をはじめます。

- メニューの "iPod" (図 55ページ)で、iPod 画面の表示時間(お 買い上げ時の設定:30秒)を設定できます。 △▽〈 ▷ を押 すと、元の画面に戻ります。
- RESTORER モードを使用すると、圧縮オーディオの低域や 高域を拡張してより豊かな再生ができます(© 49ページ)。お 買い上げ時は、"Mode 3" に設定しています。
- ブラウズモードで再生中に **STATUS** ボタンを押すと、タイトル名、アー ティスト名およびアルバム名を確認 できます。



ご注意

• iPod は、**POWER OFF** を押して本機の電源をスタンバイ状態にしてから、取り外してください。入力ソースを"DOCK"以外に切り替えて、iPod を取り外すこともできます。



- ●iPod の種類またはソフトウェアのバージョンによっては、機能の一部が動作しない場合があります。
- ●万一、iPod のデータが消失または損傷しても、当社は一切責任を負いません。

ブラウズモードで iPod® の映像を見る

DENON 製 iPod 用コントロールドック ASD-11R、ASD-3N または ASD-3W にビデオ機能対応の iPod を接続すると、ブラウズモードで映像ファイルを再生することができます。

- **1** △▽ を押して"ビデオ"を選び、 ENTER または ▷ を押す。
- **2** △▽ を押して検索項目または フォルダを選び、ENTER または ▷ を押す。



3 △▽ を押して映像ファイルを選び、ENTER、▷ または ▶ を押す。

再生をはじめます。

リモートモードで iPod® の写真や映像を見る

本機では、スライドショーやビデオ機能を搭載している iPod の写真や映像を再生できます。

1 SEARCH を2秒以上長押しして、 リモートモードに切り替える。





- **2** iPod の画面を見ながら △▽ を押して、"写真" または"ビデオ"を選ぶ。
- ●使用する iPod によっては、iPod 本体を直接操作する必要があります。
- 3 再生したい写真または映像が表示されるまで、 ENTERを押す。



iPod の写真や映像をテレビに映し出すには、iPod の"スライドショー設定" または"ビデオ設定"の"TV 出力"を"オン"に設定する必要があります。詳しくは、iPod の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

DENON 製 iPod 用コントロールドック ASD-1R、ASD-11R、ASD-3N または ASD-3W と iPod の組み合わせによっては、映像が出力されない場合があります。

□iPod 再生時に使用できるボタン



操作ボタン	機能	
MENU	アンプのメニュー表示	
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	カーソル操作	
ENTER	確定	
SEARCH	ページ検索モード * ¹	
(短押し)	ハーク検系モート・・	
SEARCH	ブラウズモードとリモートモードの	
(長押し)	切り替え	
RETURN	リターン	
44 >>		
(長押し)	マニュアルサーテ(早庆し/早送り) 	
>	再生 / 一時停止	
	オートサーチ(頭出し)	
II	一時停止	
	停止	
RESTORER	RESTORER	
MEMORY	お気に入り登録 *2	
TV POWER	テレビの電源オン / スタンバイ	
	(お買い上げ時の設定:SONY)	
TV INPUT	テレビの入力切り替え	
IVINPUI	(お買い上げ時の設定:SONY)	

- **リピート再生**(で 44 ページ "Repeat")
- シャッフル再生(com 44 ページ "Shuffle")
- *1 ASD-1RまたはASD-11Rを使用時に機能します。
- *2 ASD-3N または ASD-3W を使用時に機能します。


iPod PLAY を押す。

- 本機の電源が入ります。
- 本機の入力ソースが"DOCK" または "USB/iPod"に切り替わります。
- ●iPod の再生をはじめます。





本体の iPod PLAY を押しても、リモコンと同じように操作できます。



ご注意

iPod 再生機能は、iPod 用コントロールドック("DOCK") が接続されていない場合は動作しません。

ラジオ放送局を受信する


FM/AM 放送局を聴く


1 TUNER を押して、入力ソースを"TUNER" に切り替える。

2 BAND を押して、"FM" または "AM"を選ぶ。

FM FM 放送局を聴くときに選びます。

AM AM放送局を聴くときに選びます。





3 放送局を受信する。

オートチューニング 自動で放送局を受信します。

- ① **MODE** を押して、ディスプレイの"AUTO"表示を<u>点灯</u>させる。
- ② TUNING ▲ または TUNING ▼ を押して、聴きたい放送 局を選ぶ。

マニュアルチューニング手動で放送局を受信します。

- ① **MODE** を押して、ディスプレイの"AUTO" 表示を<u>消灯</u>させる。
- ② TUNING ▲ または TUNING ▼ を押して、聴きたい放送 局を選ぶ。

- オートチューニングで聴きたい放送局を受信できない場合は、 マニュアルチューニングで放送局を受信してください。
- マニュアルチューニング中に TUNING ▲ または TUNING ▼ を押し続けると、連続的に受信周波数が変わります。
- メニューの "TUNER" ((\mathbf{CT} 55 $^{\circ}$ $^{\circ}$


□手動でラジオ放送を選局しプリセットする (マニュアルプリセット)

手動でお好みの放送を選局し、プリセットします。 最大 56 局までプリセットできます。

• メニューの"Auto Preset" (で 41 ページ)をおこなうと、自動で放送局をプリセットできます。 ただし、マニュアルプリセット後に"Auto Preset"をおこなった場合、マニュアルプリセットで設定した放送局は上書きされます。

1 プリセットしたい放送局を受信する。







SOURCE

J

龤

잙

噩

滥

THE STATE OF

瓣

龤

4 もう一度 MEMORY を押して、 設定を確定する。

●続けて他の放送局をプリセットする場合は、手順1~4を おこなってください。

お買い上げ時の設定

ブロック(A~G) および チャンネル(1~8)	お買い上げ時の設定
A1~A8	76.0/83.0/89.0/90.0/90.0/90.0/90.0/ 90.0MHz
B1∼B8	522/603/999/1404/1629kHz, 90.0/90.0/90.0MHz
C1~C8	90.0MHz
D1~D8	90.0MHz
E1~E8	90.0MHz
F1~F8	90.0MHz
G1~G8	90.0MHz

プリセットした放送局に名前をつける (Preset Name) (で 41 ページ)

□プリセットした放送局を聞く


- **1** SHIFT を押して、プリセットしたブロック(A~G)を選ぶ。
- **2** CH +, CH または 1 ~ 8 でプリセットしたチャンネルを選ぶ。





本体で操作する場合は、以下の手順でおこなってください。

- ① TUNING PRESETを押す。
- ② **SOURCE SELECT**を回して、 プリセットした放送局選ぶ。



□ダイレクトに放送局を受信する

ダイレクトに周波数を入力し、放送局を受信します。

1 SEARCH を押す。

- **2** 0~9 を押して、周波数を入力する。
- ◆ 々を押すと、1 つ前に入力した周波数を 取り消すことができます。
- **3** 入力が完了したら、ENTER を押す。

放送局を受信します。



□FM/AM 放送を受信時に使用できるボタン



操作ボタン	松林公仁
******	機能
CH +, –	プリセットチャンネルの選択
MENU	アンプのメニュー表示
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	カーソル操作
ENTER	確定
SEARCH	ダイレクト選局
RETURN	リターン
BAND	FM/AM 受信バンドの切り替え
MODE	サーチモードの切り替え
TUNING ▲▼	選局(アップ / ダウン)
0~9	プリセットチャンネルの選択(1~8)
0~9	/ ダイレクト選局(0~9)
SHIFT	プリセットチャンネルブロックの選択
MEMORY	プリセットチャンネルの登録
TV POWER	テレビの電源オン / スタンバイ
IVFUVEN	(お買い上げ時の設定:SONY)
TV INDUT	テレビの入力切り替え
TV INPUT	(お買い上げ時の設定:SONY)

本機は、本機に入力される音声信号を、マルチチャンネルサラウンドやステレオで再生することができます。 再生するコンテンツ(映画や音楽など)やお好みに合わせて、リスニングモードを選んでください。


リスニングモードについて

入力音声信号	再生	リスニングモード	
2 チャンネル マルチチャンネル	サラウンド	スタンダード再生 (<i>译</i> 27 ページ)	【2 チャンネル信号を入力しているとき】 • サラウンドチャンネルの信号を生成してサラウンド再生をします。 【マルチチャンネル信号を入力しているとき】 • ソースに収録されているサラウンド信号のままサラウンド再生をします。 (メニューの" Speaker Config." (★〒50ページ)のスピーカーサイズの設定に合わせて再生します。) • ソースに収録されていないサラウンドバックチャンネルやフロントハイトチャンネルの信号を生成することもできます。
2 チャンネル □ マルチチャンネル □	サラウンド 🖒	DENON オリジナ ルサラウンド再生 (『変 29 ページ)	DENON オリジナルサラウンドモードの中から、ソースの種類やお好みに合わせたサラウンド効果を選んで再生することができます。
2 チャンネル	ステレオ	ステレオ再生 (<i>©</i> 29 ページ)	マルチチャンネル信号を入力しているときは、2 チャンネルの音声にダウンミックスして再生します。サブウーハー信号も出力します。
2チャンネル 🖒	ステレオ 🖒	ダイレクト再生 (<i>(電</i>) 29 ページ)	ソースに収録されている音声のまま再生するモードです。 サラウンドバック信号やフロントハイト信号は生成しません。このモードのとき、以下の設定はできません。Tone(12747ページ)Dynamic EQ[®](12748ページ)RESTORER(12749ページ)

- 入力信号の音声フォーマットやチャンネル数によっては、選択できないリスニングモードがあります。詳しくは「入力信号の種類と対応するサラウンドモード」(car 69 ページ) をご覧ください。
- メニューの "Surround Parameter" (配子45 ページ) で音場効果を調整すると、よりお好みのサウンドでお楽しみいただけます。
- リスニングモードは、本体の **SURROUND MODE** ◀ ボタンまたは **SURROUND MODE** ▶ ボタンを押しても選択できます。

SURROUND MODE
または SURROUND MODE ▶ を押すと、以下の順序でモードが切り替わります。

→ DIRECT → STEREO → STANDARD → MULTI CH STEREO → ROCK ARENA → VIRTUAL → MATRIX → VIDEO GAME → MONO MOVIE → JAZZ CLUB →



スタンダード再生

□2チャンネルのソースをサラウンド再生する

- **1** 機器を再生する(でご23~25ページ)。
- 2 STANDARD を押して、2 チャン ネル信号からマルチチャンネル 音声を生成するためのサラウン ドデコーダーを選ぶ。



緇

阵

龤

좕

噩

滥

패

瓣

緇

• **STANDARD** を押すたびに、サラウンドモードが切り替わります。

選択できるデコーダーは、メニューの "Pre Assign" (で 50ページ)または "Speaker Config." (で 50ページ)の設定によって異なります。

DOLBY PLIIz *1 フロントハイトスピーカーを使用して、7.1 チャンネルのサラウンド再生をおこなうモードです

• "PLIIz Height"を表示します。

DOLBY PLIIx *2 サラウンドバックスピーカーを使用して、7.1 チャンネルまたは 6.1 チャンネルのサラウンド再生をおこなうモードです。

• "PLIIx Cinema"、"PLIIx Music" または "PLIIx Game"を表示します。

DOLBY PLII

5.1 チャンネルのサラウンド再生をおこなう モードです。フロントハイトスピーカーやサ ラウンドバックスピーカーを使用しないとき に選びます。

• "PLII Cinema"、"PLII Music"、"PLII Game"または"Pro Logic"を表示します。

DTS NEO:6

サラウンドバックスピーカーを使用して、7.1 チャンネル、6.1 チャンネルまたは 5.1 チャン ネルのサラウンド再生をおこなうモードです。

- "DTS NEO:6 Cinema" または"DTS NEO:6 Music"を表示します。
- *1 メニューの"Pre Assign"設定(で 50ページ)が"Front Height" のとき、および"Speaker Config." ⇒ "Front Height"設定(で 51ページ)が"None"以外のときに選べます。
- *2 メニューの"Pre Assign"設定(で50ページ)が"Normal"のとき、および"Speaker Config."☆"S.Back"設定(で51ページ)が"None"以外のときに選べます。

3 メニューの"Surround Parameter" ⇒"Mode" (© 45ページ)で、再生するコンテンツに合わせたモードを選ぶ。

Cinema 映画ソースに適したモードです。

Music 音楽ソースに適したモードです。"Cinema" モードに比べてフロントスピーカーへの音の

振り分けを多くしています。

Game ゲームに適したモードです。

Pro Logic Dolby Pro Logic で収録されている 2 チャンネルソースの再生に適したモードです。

* サラウンドデコーダーが"Dolby PLIIz"のときのモードです。サラウンドデコーダーが "Dolby PLIIz"のときは、他のモードを選べ

ません。

・メニューの"Surround Parameter" ⇒"Front Height" (で 46ページ)の設定を"ON"にすると、"Height"モードに切り替わります。

□マルチチャンネルのソースをサラウンド再生 する(ドルビーデジタル、DTS、AAC など)

1 機器を再生する (で 23~25ページ)。



STANDARD を押して、マルチチャンネル音声を再生するため のサラウンドデコーダーを選ぶ。

ディスプレイ表示を見ながらサラウンドモードを選んでください(変) 右表"再生中のサラウンドモードの表示")。


選択できるデコーダーは、入力信号やメニューの"Pre Assign"(で50ページ)、"Speaker Config."(で50ページ)の設定によって異なります。

再生中のサラウンドモードの表示

入力信号	サラウンドモード処理	ディスプレイ表示	
	DOLBY DIGITAL	DOLBY DIGITAL	
DOLBY DIGITAL	DOLBY DIGITAL EX	DOLBY DIGITAL EX	
(2 チャンネル以外)/	DOLBY DIGITAL + PLIIx CINEMA	DOLBY D + PLIX C	
DOLBY DIGITAL EX	DOLBY DIGITAL + PLIIx MUSIC	DOLBY D + PLIX M	
	DOLBY DIGITAL + PLIIz HEIGHT	DOLBY D + PLIIz	
	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL +	
	DOLBY DIGITAL Plus + EX	DOLBY D + . EX	
	DOLBY DIGITAL Plus + PLIIx	DOLBY D + + PLIX C	
DOLBY DIGITAL	CINEMA	DOEDI D T * LEHX C	
Plus	DOLBY DIGITAL Plus + PLIIx	DOLBY D + + PLIX M	
	MUSIC	to the first to the second sec	
	DOLBY DIGITAL Plus + PLIIz	DOLBY D + + PLIZ	
	HEIGHT DOLBY TrueHD	DOLBY TrueHD	
	DOLBY TrueHD + EX	DOLBY HD *EX	
DOLBY TrueHD	DOLBY TrueHD + PLIIX CINEMA		
DOLDI IIdelib	DOLBY TrueHD + PLIIX MUSIC	DOLBY HD *PLIX M	
	DOLBY TrueHD + PLIIz HEIGHT	DOLBY HD +PLIIZ	
	DTS SURROUND	DTS SURROUND	
	DTS + PLIIX CINEMA	DTS + PLIX C	
DTS	DTS + PLIIX MUSIC	DTS + PLIX M	
(5.1 チャンネル)/	DTS + PLIIz HEIGHT	DTS + PLIZ	
DTS-ES Discrete 6.1/	DTS + NEO:6	DTS + NEO:6	
DTS-ES Matrix 6.1 /	DTS ES MTRX6.1 * 1	DTS ES MTRX6.1	
DTS 96/24	DTS ES DSCRT6.1*2	DTS ES DSCRT6.1	
	DTS 96/24*3	DTS 96/24	
	DTS-HD HI RES	DTS-HD HI RES	
	DTS-HD MSTR	DTS-HD MSTR	
	DTS-HD + NEO:6	DTS-HD + NEO:6	
DTS-HD	DTS-HD + PLIIx CINEMA	DTS-HD + PLIIx C	
	DTS-HD + PLIIx MUSIC	DTS-HD + PLIX M	
	DTS-HD + PLIIz HEIGHT	DTS-HD + PLIIz	
	DTS Express	DTS Express	
	MPEG2 AAC	MPEG2 AAC	
	AAC + Dolby EX	AAC + Dolby EX	
MPEG-2 AAC	AAC + PLIIx CINEMA	AAC + PLIIx C	
	AAC + PLIIx MUSIC	AAC + PLIX M	
	AAC + PLIIz HEIGHT	AAC + PLIIz	
	MULTI CH IN	MULTI CH IN	
	MULTI IN + Dolby EX	MULTI *Dolby EX	
PCM	MULTI IN + PLIIx CINEMA	MULTI IN *PLIX C	
(マルチチャンネル)	MULTI IN + PLIIX MUSIC	MULTI IN +PLIX M	
	MULTI IN + PLIIz HEIGHT	MULTI IN *PLIz	
	MULTI CH IN 7.1	MULTI CH IN 7.1	

- *1 入力信号が"DTS-ES Matrix 6.1" で、メニューの"AFDM" 設定(20745ページ) が "ON"のときに表示します。
- *2 入力信号が"DTS-ES Discrete 6.1" のとき に表示します。
- *3 入力信号が"DTS 96/24" のときに表示します。

【ディスプレイ表示について】



- ●使用するデコーダーをあらわします。
 - DOLBY DIGITAL Plus デコーダーは、 "DOLBY D +" と表示します。
- ②サラウンドバックスピーカーから出力する音声を生成するデコーダーをあらわします。
- "+ PLIIz" はフロントハイトスピーカー からのフロントハイト音声をあらわします。



各サラウンドモードのときに再生できる入力信号については、「サラウンドモードとパラメーター一覧表」(図 67ページ)をご覧ください。

AAC ソースの再生について

- AAC 放送再生中に再生チャンネル数など の放送内容が切り替わった場合、音声が 途中で途切れる場合があります。
- •テレビやデジタルチューナーなどによっては、AAC 出力が"オフ"になっていたり、AAC 信号を PCM 信号に変換する設定になっていたりする場合があります。テレビやデジタルチューナーなどの設定画面で、デジタル音声や AAC 出力の設定をご確認ください。詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

DENON オリジナルサラウンド再生

- 機器を再生する(22~25ペー ジ)。
- **つ SIMULATION** を押して、サラ ウンドモードを選ぶ。
- SIMULATION を押すたびに、サラウン ドモードが切り替わります。



MULTI CH STEREO

ステレオサウンドをすべてのスピーカーで楽 しむモードです。

ROCK ARENA アリーナのライブコンサートの雰囲気を楽し むモードです。

JAZZ CLUB

ライブハウスでのライブコンサートの雰囲気 を楽しむモードです。

MONO MOVIE * モノラルの映画ソースをサラウンド再生する モードです。

VIDEO GAME ビデオゲームのサラウンドに適したモードで

MATRIX ステレオの音楽ソースに広がり感を加えて楽

しむモードです。

VIRTUAL

フロントスピーカーやヘッドホンでサラウン ド効果を楽しむモードです。

* モノラル録音ソースを"MONO MOVIE"モードで再生する場合、 片チャンネル(左または右)では音声が片寄るため、両チャンネ ルに入力してください。



再生するプログラムソースによっては、十分な効果が得られな い場合があります。このような場合は、各モードを試してお好 みの音場でお楽しみください。

ご注意

入力信号が Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD、 DTS Express の場合、DENON オリジナルサラウンドモード は選べません。

ステレオ再生

音質調整ができるステレオ再牛用のモードです。トーンを調節 できます。

- フロントスピーカー (左 / 右) とサブウーハーから音声を出力 します。
- マルチチャンネル信号を入力しているときは、2チャンネルの 音声にダウンミックスして再牛します。
- 機器を再生する(12723~25ペー ジ)。
- **D/ST** を押して、"STEREO"を選 ぶ。 ステレオ再生をはじめます。



ソースに収録されている音声のまま再生するモードです。

- サラウンドバック信号やフロントハイト信号は生成しません。
- このモードのとき、以下の設定ができません。
- Tone(1~47ページ)
- MultFQ®(1~47ページ)
- Dynamic EQ®(に 48ページ)
- Dvnamic Volume®(で 48ページ)
- ●RESTORER(で 49ページ)
- 機器を再生する(127223~25ペー ジ)。
- D/ST を押して、"DIRECT" を選 ダイレクト再牛をはじめます。




応用編

ここでは、本機をより使いこなすことができる機能や操作について説明しています。

- スピーカーを設置 / 接続 / 設定する(5.1 チャンネルのスピーカーを除く) ② 31 ページ
- 再生のしかた(応用操作) 2 34 ページ
- 詳細設定のしかた 2 37ページ
- リモコンで機器を操作する 2 67ページ

ここでは、5.1 チャンネルスピーカー以外の設置 / 接続 / 設定方法を説明しています。5.1 チャンネルスピーカーの設置 / 接続 / 設定方法は、「入門編(かんたんセットアップガ イド)」(266 ページ)をご覧ください。


本機の Audyssey® Auto Setup で、接続しているスピーカーの本数を検出し、ご使用になるスピーカーに最適な設定を自動的におこないます。



本機は、サラウンド空間により一層の広がりや奥行きを 表現する Dolby Pro Logic IIz(で 71ページ)に対応して います。

Dolby Pro Logic IIz をご使用になる場合は、フロントハ イトスピーカーを設置してください。

サラウンドスピーカーは、耳の高さより 60~90cm 高い位置 に設置することをおすすめします。




* Dolby Pro Logic IIz 推奨

ご注意


フロントハイトスピーカーとサラウンドバックスピーカーを、 同時に使用することはできません。

7.1 チャンネル(フロントハイトスピーカー)を 設置するとき




*1 22°~30° *2 22°~45° *3 90°~110°


6.1 チャンネル(サラウンドバックスピーカー)を設 置するとき



7.1 チャンネル(サラウンドバックスピーカー)を設 2.1 チャンネルスピーカーを設置するとき 置するとき



*1 22°~30° *2 90°~110° *3 135°~150°



FL フロントスピーカー(L) SBL サラウンドバックスピーカー(L)

FR フロントスピーカー(R) SBR サラウンドバックスピーカー(R)

センタースピーカー SW サブウーハー

SL サラウンドスピーカー(L)

SR サラウンドスピーカー(R)

31

FHL フロントハイトスピーカー(L)

FHR フロントハイトスピーカー(R)

龤

잙

曲

龤


瓣

接続

- ●5.1 チャンネルスピーカーの接続方法は、7 ページをご覧ください。
- ・テレビの接続方法は、8ページをご覧ください。


7.1 チャンネル(フロントハイトスピーカー)接続

- 接続には別売りのパワーアンプが必要です。
- ●フロントハイトスピーカーを使用した 7.1 チャンネル再生をおこなう場合は、「スピーカーを設定する」(図 33 ページ)で"Pre Assign"を"Front Height"に設定してください。



7.1 チャンネル /6.1 チャンネル(サラウンドバックスピーカー)接続


- 接続には別売りのパワーアンプが必要です。
- ●サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネル再生をおこなう場合は、「スピーカーを 設定する」(です33ページ)で "Pre Assign"を "Normal" に設定してください。



龤

滥

2.1 チャンネル /2 チャンネル接続



|スピーカーを設定する

□ で囲まれている項目は、お買い上げ時の設定です。

ここでは、5.1 チャンネルスピーカー以外の設定方法を説明しています。 5.1 チャンネルのスピーカーの設定方法は、入門編の \lceil スピーカーを設定する $(Audyssey^{\otimes})$ Auto Setup)」(です9ページ)をご覧ください。


あらかじめスピーカーを設置し、本機とスピーカーを接続してください。

リモコンの設定

□ 操作モードの設定 AMP を押して、リモコンをアンプ 操作モードにする。




セットアップマイクを接続する。



セットアップマイクを接続すると、 テレビに次のセットアップ画面を 表示します。



△▽ を押して、"Pre Assign"を選



◇ ▷ を押して、接続したスピーカー の設定を選ぶ。

Normal

SURR.BACK/FRONT HEIGHT PRE OUT 端 子に別 売りのパワーアンプを接続して サラウンドバックスピーカーを 使用するときに選びます。

Front Height SURR.BACK/FRONT HEIGHT PRE OUT 端子に別 売りのパワーアンプを接続して フロントハイトスピーカーを使 用するときに選びます。

5 11ページの"**準備**)"手順5へ進む。

ご注意

Audyssey Auto Setup をおこなった後に、 スピーカーの接続やサブウーハーの音量を変 更しないでください。もし変更した場合には、 再び Audyssev Auto Setup をおこなってく ださい。

33

再生のしかた(応用操作)

再生のしかた(基本操作)(22ページ)

リスニングモードを選ぶ(サラウンドモード) (愛27ページ)

- □ HDMI コントロール機能 (2 34 ページ)
- □ スリープタイマー機能 (22735ページ)
- □ チャンネルレベルを調節する (22 35 ページ)
- □ クイックセレクト機能 (22 36 ページ)
- □ 各種メモリー機能 (☞ 36 ページ)

便利な機能

HDMI コントロール機能

本機と HDMI コントロール機能対応のテレビやプレーヤーを HDMI 接続し、それぞれの機器の HDMI コントロール機能の 設定をすると、次の操作ができます。

- □ テレビの電源オフ操作に連動して、本機の電源を オフにできます。
- □ テレビの操作で、音声を出力する機器の切り替え ができます。

テレビの音声出力の設定操作にて「アンプから音声を出 力する | の設定操作をおこなうと、アンプの電源をオン にすることができます。

- □ テレビの音量調節操作で、本機の音量の調節がで きます。
- □ テレビの入力の切り替え操作に連動して、本機の 入力ソースの切り替えができます。
- □ プレーヤーを再生すると、本機の入力ソースがそ のプレーヤーの入力ソースに切り替わります。

ご注意

- •メニューの"HDMI Control"を"ON"に設定しているときは、 スタンバイ時の待機電力を多く消費します。
- ●HDMI コントロール機能は、HDMI コントロール機能対応の テレビが動作の制御をおこないます。HDMI コントロール機 ・メニューの"HDMI Control"の設定(☞ 53ページ)が"ON"に 能を使用するときは、必ずテレビを接続してください。
- 接続しているテレビやプレーヤーによっては、動作しない機能 があります。あらかじめ各機器の取扱説明書をご覧ください。
- メニューの "Power Off Control" を "OFF" (で 53ページ) に設 定している場合は、接続している機器の電源がスタンバイに なっても、本機の電源はスタンバイになりません。
- ●HDMI 機器の接続を追加するなど、接続に関する変更をおこ なうと、連動操作が初期化される場合があります。このよう な場合は設定をやり直してください。
- •メニューの"HDMI Control"を"ON"に設定している場合は、 "Input Assign" (を 42ページ)の設定で、"TV" にHDMI 端子 を割り当てることはできません。

- 本機の HDMI コントロール機能を有効にする。 メニューの "HDMI Control" (で 53ページ)を "ON" に設 定してください。
- ↑ HDMI ケーブルで接続しているすべての機器の電源 **と** を入れる。
- 3 HDMI ケーブルで接続しているすべての機器の HDMI コントロール機能を有効にする。
- 接続している機器の設定については、各機器の取扱説明書 をご覧ください。
- •いずれかの機器の電源プラグを抜いた場合は、手順2、3を おこなってください。
- ◢ テレビの入力を、本機に接続した HDMI 入力に切 り替える。
- 5 本機の入力を HDMI 入力のソースに切り替えて、 プレーヤーの映像が正しく映るか確認する。
- テレビの電源をスタンバイにすると、本機とプレー ヤーの電源もスタンバイになることを確認する。



HDMI コントロール機能が正しく動作しない場合は、次の点を ご確認ください。

- ●テレビやプレーヤーが HDMI コントロール機能に対応してい るか。
- なっているか。
- •メニューの"Power Off Control" の設定(で 53 ページ) が "OFF"になっていないか。
- ●本機に接続しているすべての機器の HDMI コントロール機能 の設定は正しいか。

(ご注意)

以下の操作をおこなうと、連動操作が初期化される場合があり ます。その場合には、手順2、3をおこなってください。

- ・メニューの "Input Assign" ⇒ "HDMI" 設定(で 42ページ)の
- ●HDMI で接続している機器の接続変更や機器の増加

緇

スリープタイマー機能

設定した時間が経過すると、自動的に電源をスタンバイにする ことができます。


視聴しながら、おやすみになるときに便利です。

SLEEP を押して、スリープ時間を設 定する。

ディスプレイの"SLEEP"表示が点灯し




• **SLEEP** を押すたびに、スリープ時間が 以下の順序で切り替わります。



スリープタイマーを解除するとき

SLEEP を押して、"OFF"を選ぶ。 ディスプレイの"SLEEP"表示が消灯します。

- 本機の電源がスタンバイまたはオフになると、スリープタイ マーの設定は解除されます。
- 本体の SLEEP を押しても、リモ コンと同じように操作できます。




チャンネルレベルを調節する

再生するプログラムソースまたはお好みに合わせて、各チャン ネルレベルの調節ができます。

□スピーカーごとにチャンネルレベルを調節す る

- AMP を押して、リモコンをアン プ操作モードにする。
- **CH LEVEL** を押す。



- 3 △▽を押して、調節するスピー カーを選ぶ。
- ボタンを押すたびに、チャンネルが切 り替わります。

TV PLAY iPod DVD BD TUNER DOCK SATTU SAT/CBL GAME V.AUX (BD) (SAT/CBL) (DOCK) QUI MUTE СН

⟨□ ▷ を押して、チャンネルレベルを調節する。

●サブウーハーのチャンネルレベルを調節する場合、"-12dB" のときに ✓を押すと、"OFF"の設定になります。




PHONES 端子にヘッドホンプラグを挿入しているときは、 ヘッドホン用のチャンネルレベルを調節できます。

□チャンネルレベルをまとめて調節する (フェーダー機能)

フロント側(フロントスピーカー/フロントハイトスピー カー/センタースピーカー)またはリア側(サラウンドスピー カー / サラウンドバックスピーカー) のスピーカーのチャン ネルレベルをまとめて調節(減衰)します。

AMP を押して、リモコンをアン プ操作モードにする。

CH LEVEL を押す。



3 ▽ を押して"Fader" を選び、< ▷ を押して調節するチャンネル ("FRONT" または"REAR") を 選ぶ。



- ◇ ▶ を押して、チャンネルレベルを調節する。 (<1:フロント側、>:リア側)
- ●一番小さい値に調節されているチャンネルレベルが、-12dB になるまで調節できます。



フェーダー機能は、サブウーハーチャンネルにははたらきませ


クイックセレクト機能

手順1の設定内容をまとめて記憶させることができます。

•よく使う設定を QUICK SELECT 1~3 ボタンに記憶させておくと、常に同じ再生環境を簡単に呼び出してお楽しみいただくことができます。

□記憶のさせかた

- ┃以下の内容を記憶させたい状態に設定する。
 - ① 入力ソース(122ページ)
 - ② 音量(22ページ)
 - ③ サラウンドモード(で全27ページ)
 - ④ Video Select(です43ページ)
 - ⑤ Audyssey Setting (MultEQ[®]、Dynamic EQ[®]、 Dynamic Volume[®])(で 47ページ)



2 ディスプレイに"Memory" が表示されるまで、 QUICK SELECT を長押しする。

現在の設定を記憶します。


【お買い上げ時の設定】

記憶させるボタン	入力ソース	音量
QUICK SELECT 1	BD	-40dB
QUICK SELECT 2	SAT/CBL	-40dB
QUICK SELECT 3	DOCK	-40dB

□呼び出しかた

呼び出したい設定が記憶されている QUICK SELECT を押す。

ディスプレイの Q1、Q2 または Q3 表示が点灯します。




クイックセレクト名を変更するには

本機では、メニュー画面に表示するクイックセレクト名をお好みの名前に変更することができます。

変更のしかたは、メニューの"Quick Select Name"(で 55ページ)をご覧ください。



本体の **QUICK SELECT** を押しても、 リモコンと同じように操作できま す。



ご注意

メニューの"Source Delete"(でで54ページ)で、クイックセレクト機能に記憶させている入力ソースを削除すると、そのクイックセレクトの設定も削除されます。このような場合は、もう一度クイックセレクト機能に記憶させてください。

各種メモリー機能

□パーソナルメモリープラス機能

前回使用していたときの設定内容(入力モード、HDMI 出力モード、サラウンドモード、MultEQ®、Dynamic EQ®、Dynamic EQ®、 $\Delta = 0$ 0 を入力ソースごとに記憶します。



サラウンドパラメーター、トーンコントロールの設定および 各スピーカーの音量は、サラウンドモードごとに記憶しま す。

□ラストファンクションメモリー

スタンバイにする直前の各種設定を記憶します。 再び電源を入れると、スタンバイにする直前の設定になり ます。

参照ページ

47

49

49

49

56

56

56

56

56

9

13

50

53

54

54

龤

龤

メニュー 一覧

MENU

メニューの操作をおこなうときは、本機にテ レビを接続し、テレビ画面にメニューを表示 させてから操作してください。

メニューの操作のしかたは、右記の参照ペー ジをご覧ください。

	1	ΔιιΑ	iο	Αdj	ıı s t	
	1-2	-,-!!!:	-6 7 7	n <u>a ti</u> Se tu		1
	13.	Aut	0 5	elu	þ	
7	►; 4 .	мan	uаı	Se	tир	

5. Input Setup

[ENT]:Select

一度だけ設定すればよい項目

お買い上げ時などに設定してくださ

一度設定していただくと、接続する スピーカーやスピーカーの設置を変 更しない限り、設定の必要がありま せん。

	設定項目	番号	詳細項目	内 容
	1. Audio Adjust	1-1	Surround Parameter	音場効果を調節します。
	1. Audio Adjust	1-2	Tone	トーンを調節します。
=	1. Surround Parameter	1-3	Audyssey Settings	MultEQ®、Dynamic EQ® および Dynamic Volume® を設定し
	2. Tone 3. Audyssey Settings	1-4	Manual EQ	グラフィックイコライザーを使って各スピーカーの音色を調節し
7	4. Manual EQ 5. RESTORER	1-5	RESTORER	圧縮音声を圧縮前の状態に復元し、低域の量感を補正して豊かに再生
L	6. Audio Delay	1-6	Audio Delay	映像と音声の再生タイミングのずれを補正します。
l	[ENT]:Select [RTN]:Back			
L	2. Information	2-1	Status	現在の設定状態を表示します。
1	2. Information	2-2	Audio Input Signal	音声入力信号の情報を表示します。
1	1. Status	2-3	HDMI Information	HDMI の入出力信号やテレビの情報を表示します。
Ь	2. Audio Input Signal 3. HDMI Information	2-4	Auto Surround Mode	オートサラウンドモードに記憶している内容を表示します。
	4. Auto Surround Mode 5. Quick Select 6. Preset Channel	2-5	Quick Select	クイックセレクト機能で記憶している内容を表示します。
		2-6	Preset Channel	チューナーのプリセットチャンネル情報を表示します。
	[ENT]:Select [RTN]:Back			
	3. Auto Setup	3-1	Audyssey Auto Setup	ご使用になるスピーカーに最適な設定を自動的におこないます。
	3. Auto Setup	3-2	Parameter Check	Audyssey Auto Setup の測定結果を確認します。
	1. Audyssey Auto Setup 2. Parameter Check			この項目は、Audyssey Auto Setup をおこなった後に表示します
→				
	[ENT]:Select			

4-1 Speaker Setup

4-2 HDMI Setup

4-3 Audio Setup

4-4 Option Setup

	4. Manual Setup
	4. Manual Setup
	1. Speaker Setup
	2. HDMI Setup 3. Audio Setup
•	4. Option Setup

[ENT]:Select [RTN]:Back

5. Input Setup

(例:TUNER)

5. Input Setup	
	TUNER
1. Auto Preset	
2. Preset Skip	
3 Preset Name	
4. Video	
5. Rename	
6 Source Level	

[ENT]:Select [RTN]:Back

"Input Setup" メニューは、選択している入 カソースによって、表示内容が異なります。

Auto Preset	自動で FM 放送局をプリセットします。	41
Preset Skip	選局するとき、スキップしたい放送局をあらかじめ設定します。	41
Preset Name	プリセットした放送局の表示名を変更します。	41
Input Assign	入力端子の割り当てを変更します。	42
Video	映像の設定をします。	43
Input Mode	入力モードとデコードモードを設定します。	43
Rename	選択した入力ソースの表示名を変更します。	44
Source Level	音声入力の再生レベルを補正します。	44
Playback Mode	iPod の再生に関する設定をします。	44

MultEQ®、Dynamic EQ® および Dynamic Volume® を設定します。

グラフィックイコライザーを使って各スピーカーの音色を調節します。

HDMI の映像/音声出力に関する設定をします。

音声の再生に関する設定をします。

その他の設定をします。

スピーカーの大きさや距離、チャンネルレベルなどを設定します。

圧縮音声を圧縮前の状態に復元し、低域の量感を補正して豊かに再生します。

テレビ画面とディスプレイの表示について

テレビ画面とディスプレイの表示について、代表的な例を説明します。

	テレビ画面	ディスプレイ	説明
トップメニューの表示	MENU Audio Adjus Information 3 Auto Setup 4 Manual Setup 5 (Input Setup) 3 [ENT]: Select	Audio Adjust	 1 メニュー項目を表示します。 2 テレビ画面:選択中の行を示します。 ディスプレイ:選択中の項目を表示します。 ・テレビ画面で、設定した項目に移動させるときは、△▽ を押します。 3 選択中の設定メニューの番号を表示します。
設定を変更するときの表示	Default HDMI Digi Comp BD	BD 【HDMII】② ENTER を押す。 BD 《HDMII 》 4 SIT	 ① 選択中の設定メニューの番号を表示します。 ② テレビ画面:選択中の行を示します。 ディスプレイ:選択中の項目を表示します。 ●テレビ画面で、設定したい項目に移動させるときは、△▽◁▷を押します。 ③ ENTERを押して、設定したい項目を選びます。 ④ 設定を変更できる項目には、項目名の両端に ▼ ▶ を表示します。 ④ 設定を変更します。
文字を入力するときの表示	DVD : OVD O Default 2 [SFT]: a/A [SRCH]: KeyBD [ENT]: OK [RTN]: Cancel	DUD @DUD () (33)	 ① ◆ ○ を押すと、カーソルが左右に移動します。 ② 入力したい位置で △ ▽ を押すと、文字の入力ができます。 ③ 選択中の設定メニューの番号を表示します。
お買い上げ時の設定に戻すときの表示	2 5-4. Rename DVD : [DVD] 1 Default [AY]: Up/Down [ENT]: Select [RTN]: Back	Default ① ENTER を押す。 Default?: ﴿ No	● ▽を押して"Default"を選び、ENTERを押して設定します。 ② 選択中の設定メニューの番号を表示します。

本機は、以下の画面表示名をお好みに合わせて変更することができます。

- "Preset Name" (で 41 ページ)
- "Rename" (ア 44 ページ)
- "Quick Select Name" (で 55ページ)


文字の入力には、次の3通りの方法があります。

文字入力方式の種類

入力方式	操作の概要
数字ボタンで入力する	リモコンで操作します。一つのボタンに複数の文字が割り当て
(ノーマル画面)	てあり、ボタンを押すたびに文字が切り替わります。
カーソルボタンで入力する (ノーマル画面)	リモコンまたは本体で操作します。▲▽◁▷と ENTER で文字を入力します。
キーボード画面で	リモコンで操作します。テレビ画面に表示される文字を選んで、
入力する	文字を入力します。

ノーマル画面入力方式

□ノーマル入力画面の表示



- ① カーソル
- ② 文字入力部
- ③ 操作ボタンガイド
 - [SFT] SHIFT 大文字 / 小文字の切り替え
 - [SRCH] SEARCH キーボード画面入力方式への切り替え
 - [ENT] ENTER文字入力の確定• [RTN] RETURN文字入力の取り消し

数字ボタンで入力する

- **1** 文字の入力をおこなう画面を表示する(© 37ページ 「メニュー 一覧」)。
- **2** ◇ ▷ を押して変更したい文字にカーソルを合わせ、 入力したい文字が表示されるまで、数字ボタン(0 ~ 9)を押す。
- 入力できる文字の種類は、次のとおりです。
- 1 1-./:
- 6 MNOmno6
- 2 ABCabc2 3 DEFdef3
- PQRSpqrs7
- 4 GHIghi4
- B TUVtuv8
 9 WXYZwxyz9
- JKLjkl5
- (空白)'()*+;<= >?[]
- ●文字を入力中に SHIFT を押すと、大文字と小文字を切り替えることができます。
- 同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、文字を入力した後に ▷ を押してカーソルを右に移動させ、次の文字を入力してください。
- •別のボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、続けて別のボタンを押すと、自動的にカーソルを移動し、文字を確定します。



3 手順2をくり返して名前を変更し、ENTERを押して入力した文字を確定する。

- **例:**入力ソース"DVD"を"DENON"に変更する場合
- ① "V"にカーソルを合わせる。
 ② ③ を2回押す。
 "V"が"E"に変わります。
- ③ 6 を2回押す。 自動的に"E"を確定し、"D"が"N"に変わり ◆DEN ます。
- "N"を確定します。

 ⑤ ⑥ を3回押す。
 "O"を入力します。

 ◆ DEN®
- ⑥ ▷を押す。 "O"を確定します。


 ◆ DENO
- ⑦ 6 を2回押す。"N"を入力します。◆ DENO
- ® ENTERを押して、入力ソース名を確定する。

カーソルボタンで入力する

- **1** 文字の入力をおこなう画面を表示する(図 37ページ 「メニュー 一覧」)。
- **2** ◇ ▷ を押して、変更したい文字にカーソルを合わせる。
- **3** △▽ を押して文字を変更し、 ENTER を押す。
- 入力できる文字の種類は、次のとおりです。

▼人力できる文字の程類は、次のとのりです。 【英大文字】 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 【英小文字】 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 【記号】'()*+-./:;<=>?[]

【数字】0123456789(空白)



4 手順 2、3 をくり返して名前を変更し、**ENTER** を押して **ENTER** を押して入力した文字を確定する。



DEN■

3

龤

緇


잙

噩

龤

キーボード画面入力方式

□キーボード入力画面の表示



- ① カーソル
- ② 文字入力部
- ③ カーソル
- (4) キーボード部
- ⑤ 大文字/小文字の切り替えキー
- ⑥ スペース入力キー
- ⑦ 文字入力の確定キー
- ⑧ カーソル移動キー
- 9 操作ボタンガイド

• [SFT] SHIFT 大文字 / 小文字の切り替え

• [SRCH] SEARCH ノーマル画面入力方式への切り替え

• [ENT] ENTER 選択文字の入力 • [RTN] RETURN 文字入力の取り消し

リモコンの操作ボタン

- 文字の入力をおこなう画面を表示する(22737ページ 「メニュー 一覧」)。
- ノーマル入力画面表示中に、SEARCH を押す。 キーボード入力画面に切り替わります。
- 変更したい文字を選ぶ。
 - ① $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ を押して $[\leftarrow]$ または $[\rightarrow]$ を選ぶ。
 - ② ENTER を押して、変更したい文字にカーソルを 合わせる。

ENTER を押すたびに、カーソルが1文字ずつ移動します。

MUTE


MULTEQ DYN EQ DYN VQL RESTORER

- 4 △▽◁ ▷ を押して、入力した い文字を選び、ENTER を押す。
- 入力できる文字の種類は、次のとおりで す。

【英大文字/記号】

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ'()*+-./::<=>?【英小文字/数字】

abcdefghijklmnopgrst uvwxyz[]0123456789



 $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ を押して"[OK]"を選び、ENTERを押す。

入力の設定(Input Setup)

現在選択している入力ソースに関する設定をします。


●設定を変更しなくてもご使用いただけます。必要に応じて設 定してください。

メニューの操作のしかた

- AMP を押して、リモコンをア ンプ操作モードにする。

2 MENU を押す。 テレビ画面にメニューを表示します。

- 3 △▽ を押して、設定または操 作したいメニューを選ぶ。
- ▲ ENTER を押して、設定を確定 する。





- ●前の項目に戻るときは、RETURN を押してください。
- •メニューを終了するときは、メニュー表示中に MENU を押 してください。メニュー画面が消えます。

知っておいてほしいこと

□本書内の入力ソースの表示について

本書では、各項目で設定できる入力ソース名を次のようにあらわしています。

BD DVD TV SAT/CBL GAME V.AUX DOCK TUNER


ご注意


メニューの "Source Delete" (で 54 ページ)で、"Delete" に設定した入力ソースは選べません。

"Input Setup"でできること


Auto Preset (愛41ページ) Preset Skip (愛41ページ) Preset Name (愛41ページ)








Input Assign (愛 42ページ)









Rename (愛 44 ページ)

Source Level (@ 44ページ) Playback Mode (@ 44ページ)





layback wode	()
5-6. Playback	M o d e
Repeat Mode	: (OFF)
Shuffle Mode	: OFF
	[RTN]:Back

Auto Preset

自動で FM 放送を選局し、プリセットします。

設定項目	設定内容
Start FM 放送の選局をはじめま す。	※ "Auto Preset" でお好みの FM 放送を選局できない場合は、「手動でラジオ放送を選局しプリセットする(マニュアルプリセット)」(図を25ページ)でお好みの放送を選局してください。
TUNER	

Preset Skip

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

選局するとき、スキップしたい放送局をあらかじめ設定します。

設定項目	設定內容
A~G	1~8 :選択したブロックの中で、スキップしたいチャンネルを設定します。
	● <u>ON</u>:選択したチャンネルを表示します。
から、スキップしたいブロッ	• Skip :選択したチャンネルを表示しません。
ク(A~G)を選びます。	→ 選択したプロックを"Skip" に設定すると、プロック(A~G) ごとにス
TUNER	キップすることができます。

Preset Name


ブリセットした放送局の表示名を変更します。

設定項目	設定内容					
A1~G8	•8 文字まで入力できます。					
選択したチャンネルの表示名	文字の入力方法については、39ページをご覧ください。					
を変更します。						
TUNER						
Default	Yes: お買い上げ時の設定に戻します。					
変更されたプリセット名を、	No : お買い上げ時の設定に戻しません。					
お買い上げ時の設定に戻しま						
す。						

設定を確定する

Input Assign

"Input Assign"メニュー画面の表示例



- ①入力ソース
- ② HDMI入力
- ③ デジタル音声入力 "O"は光デジタル入力、"C" は同軸デジタル入力をあら わします。
- ④ コンポーネントビデオ入力

"Input Assign"メニューの操作のしかた

- **1** △▽</br>
 ◇ ▽
 ◇ を押して、設定したい項目へカーソルを移動させ、
ENTER を押す。
- 7 ◁ ▷ を押して、入力端子を割り当てる。
- **3** ENTER を押して、設定を確定する。

リモコンの操作ボタン

SOURCE SELECT TO MINUS MENU CRIEFT SETUR SETUR SEARCH SETUR BAND MODE

ご注意

Game ソースの"HDMI"、"Digital" および"Component" の割り当てをすべて"None" に設定すると、入力ソースの切り替えで Game ソースが選べなくなります。

設定項目	設定内容							
HDMI 入力ソースに割り当てられて いる HDMI 入力端子を変更 するときに設定します。	HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/HDMI 4: 選択した入力ソースに、いずれかの HDMI 入力端子を割り当てます。 None: 選択した入力ソースに HDMI 入力端子を割り当てません。 ・各入力ソースのお買い上げ時の設定は、以下のとおりです。							
BD DVD TV SAT/CBL GAME	入力ソース	BD	DVD	TV	SAT/ CBL	GAME	V.AUX	DOCK
V.AUX DOCK	お買い上げ 時の設定	HDMI 1	HDMI 2	None	HDMI 3	HDMI 4	None	None

設定項目	設定内容							
HDMI (つづき)	● HDMI 入力端子の割り当てができない入力ソースには、"-"を表示 ● "HDMI"で割り当てた映像信号と、メニューの "Input Ass "Digital"で割り当てた音声信号を組み合わせて再生する場合は、Mode"(です43ページ)を "Digital"に設定してください。 ● アナログ端子およびデジタル端子から入力された音声信号は、当出力しません。 ● 入力ソースの"DOCK"に HDMI 入力端子を割り当てていても、IFントロールドックが接続されているときは、"DOCK"が有効になり、メニューの "HDMI Control"(です53ページ)を "ON"に設定しては、"TV"に "HDMI"を割り当てることはできません。			sign" ⇒ 、"Input テレビに Pod 用コ Jます。				
Digital 入力ソースに割り当てられているデジタル入力端子を変更するときに設定します。	C1 (同軸デジタル入力端子)/O1 (光デジタル入力端子):選択した入力 ソースに、いずれかのデジタル入力端子を割り当てます。 None:選択した入力ソースにデジタル入力端子を割り当てません。 ・各入力ソースのお買い上げ時の設定は、以下のとおりです。							
BD DVD TV SAT/CBL GAME	入力ソース	В		DVD	TV	SAT/C	BL	GAME
V.AUX DOCK	お買い上げ時 の設定	Nor	ne	None	OPTICAL 1	COAX 1	IAL	None
	入力ソース	V.Al	JX [DOCK				
	お買い上げ時 の設定	Nor	ne	None				
Component 入力ソースに割り当てられて いる D5 入力端子を変更する ときに設定します。	Comp 1 (D5 <i>)</i> ます。 None:選択し ・各入力ソースの	た入力	ソースに	こ D5 入:	力端子を割り	当てま	せん。	割り当て
BD DVD TV	入力ソース	BD	DVD	TV	SAT/ CBL	GAME	V.AUX	DOCK
SAT/CBL GAME V.AUX DOCK	お買い上げ 時の設定	None	None	None	Component 1	None	None	None
	● D5 入力端子の • 入力ソースの							

トロールドックが接続されているときは、"DOCK"が有効になります。

陆

3

龤

緇

設定項目	設定内容
Default "Input Assign"で設定した 内容を、お買い上げ時の設定 に戻します。	Yes: お買い上げ時の設定に戻します。 No: お買い上げ時の設定に戻しません。

Video

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

映像に関する設定をします。

* "BD"、"TV"よび"GAME"は、各入力ソースに"HDMI"(で 42ページ)または"Component"(で 42ページ) を割り当てているときに設定できます

### Video Select	を割り当((いるとさに設定	正 できまり。
今聞いている音声に、好きな映像を組み合わせて再生します。 BD / DVD / TV / SAT/CBL / GAME / V.AUX / DOCK: 見たい映像を組み合わせて再生します。 今聞いている音声に、選択した入力ソースの映像を組み合わせて再生します。 入力ソースごとに設定できます。 ● "BD"、"TV" および"GAME" は、各入力ソースに "Component" を割り当てているときのみ選べます。 ● リモコンや本体のボタンでも操作できます。 【リモコンで操作する場合】 再生したい映像が表示されるまで V.SEL を押す。 ● 解除する場合は、V.SEL で "Source"を選んでください。 【本体で操作する場合】 再生したい映像が表示されるまで VIDEO SELECT で "Source"を選んでください。 「本体で操作する場合】 ● 出たい映像が表示されるまで VIDEO SELECT で "Source"を選んでください。 「本体で操作する場合】 ● 出たい映像が表示されるまで VIDEO SELECT で "Source"を選んでください。 「注意 ● HDMI 入力信号は選べません。 ● メニューの "Source Delete" (ごを 54ページ)で、"Delete"に設定した入力	設定項目	設定内容
 * "BD"、"TV" および"GAME" は、各入力ソースに"Component" を割り当て ているときのみ選べます。 ・リモコンや本体のボタンでも操作できます。 [リモコンで操作する場合] 再生したい映像が表示されるまで V.SEL を押す。 ・解除する場合は、V.SELで"Source"を選んでく ださい。 [本体で操作する場合] 再生したい映像が表示されるまで VIDEO SELECT を押す。 ・解除する場合は、VIDEO SELECTで"Source"を選んでください。 ・解除する場合は、VIDEO SELECTで"Source を選んでください。 	今聞いている音声に、好きな 映像を組み合わせて再生しま	BD / DVD / TV / SAT/CBL / GAME / V.AUX / DOCK: 見たい映像の入力ソースを選びます。今聞いている音声に、選択した入力ソース
「リモコンで操作する場合】 再生したい映像が表示されるまで V.SEL を押す。 ・解除する場合は、V.SELで "Source"を選んでください。 【本体で操作する場合】 再生したい映像が表示されるまで VIDEO SELECT を押す。 ・解除する場合は、VIDEO SELECT で "Source"を選んでください。 ご注意 ・HDMI 入力信号は選べません。 ・メニューの "Source Delete" (全 54ページ)で、"Delete" に設定した入力		• "BD"、"TV" および"GAME" は、各入力ソースに"Component" を割り当て
再生したい映像が表示されるまで VIDEO SELECT を押す。 ・解除する場合は、VIDEO SELECT で "Source"を選んでください。 ご注意 ・HDMI 入力信号は選べません。 ・メニューの"Source Delete"(で 54ページ)で、"Delete"に設定した入力		【リモコンで操作する場合】 再生したい映像が表示されるまで V.SEL を押す。 • 解除する場合は、 V.SEL で "Source" を選んでく
● HDMI 入力信号は選べません。 ● メニューの "Source Delete" (で 54 ページ) で、 "Delete" に設定した入力		再生したい映像が表示されるまで VIDEO SELECT を押す。 •解除する場合は、VIDEO SELECT で
		◆HDMI 入力信号は選べません。◆メニューの "Source Delete" (でで 54ページ)で、"Delete" に設定した入力
Video ModeAuto: HDMI のコンテンツ情報に基づく映像処理を自動でおこないます。		
映像処理の設定をします。 Movie: 通常の映像処理をおこないます。	映像処理の設定をします。	
BD * DVD TV *	BD DVD IV	

Input Mode

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

各入力ソースの音声入力モードとデコードモードを設定します。 選択できる入力モードは、入力ソースによって異なります。

設定項目 設定内容 Input Mode Auto: 本機に入力されている信号を自動的に検出して再生します。 各入力ソースの音声入力モー **HDMI**: HDMI 入力端子からの入力信号のみを再生します。 ドを設定します。 **Digital**:デジタル入力端子からの入力信号のみを再生します。 **Analog**:アナログ入力端子からの入力信号のみを再生します。 • "HDMI"は、メニューの "Input Assign" (@ 42ページ) で "HDMI" を割り 当てた入力ソースのときに選択できます。 • "Digital"は、メニューの "Input Assign" (です42ページ)で "Digital" を割 り当てた入力ソースのときに選択できます。 • 入力ソースが"TV" および"Game" のときは、"Analog" に設定できませ ● デジタル信号を正しく入力すると、ディスプレイの **DIG.** 表示が点灯しま す。DIG. 表示が点灯しない場合は、デジタル入力端子の割り当て("Input Assign"(で 42ページ))や接続を確認してください。 • メニューの "HDMI Control" の設定が "ON" で、HDMI MONITOR 端子に ARC 対応テレビを接続している場合、入力ソース"TV"の入力モードは ARC 固定になります。 • INPUT MODE を押して設定することもできま ボタンを押すたびに、以下の順序でモードが切り 替わります。

Decode Mode

ドを設定します。



設定を確定する

Auto: デジタル入力信号の種類を識別し、自動的にデコードして再生します。 各入力ソースのデコードモー **PCM**: PCM 信号が入力されたときだけデコードして再生します。

Auto → HDMI → Digital → Analog

DTS: DTS 信号が入力されたときだけデコードして再生します。

- ・メニューの"Input Assign"(@ 42ページ)で"HDMI"または"Digital"に 割り当てた入力ソースのときに選択できます。
- 通常は、"Auto"に設定してください。"PCM"や"DTS"は、それぞれの入 力信号を再生するときに設定してください。

じてモードが切り替わります。

GAME

SAT/CBL

V.AUX DOCK

入力の設定(Input Setup)

Rename

選択した入力ソースの表示名を変更します。

設定項目	設定内容
Rename 選択した入力ソースの表示名 を変更します。	◆8 文字まで入力できます。◆文字の入力方法については、39 ページをご覧ください。
Default 変更した入力ソース名を、お 買い上げ時の設定に戻します。	Yes: お買い上げ時の設定に戻します。 No: お買い上げ時の設定に戻しません。

Source Level

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

選択した入力ソースの音声入力の再生レベルを補正します。 ソースによって再生レベルに差があるときなどに設定してください。

設定内容

 $-12dB\sim+12dB(OdB)$

Playback Mode

入力ソースが"DOCK"のときに設定できます。

リモコンの操作ボタン

設定項目	設定内容
Repeat リピート再生モードを設定し ます。	□ iPod 再生時 AII: すべての曲をリピート再生します。 One: 再生中の曲をリピート再生します。 OFF: リピート再生モードをキャンセルします。
Shuffle シャッフル再生モードを設定 します。	□ iPod 再生時(iPod、DENON 製 iPod 用コントロールドック ASD-1R または ASD-11R を接続しているとき) Songs: 曲をシャッフル再生します。 Albums: アルバムをシャッフル再生します。 OFF: シャッフル再生モードをキャンセルします。
	□ iPod 再生時(DENON 製 iPod 用コントロールドック ASD-3N または ASD-3W を接続しているとき) ON:シャッフル再生モードを有効にします。 OFF:シャッフル再生モードをキャンセルします。

|音声を調整する(Audio Adjust)

サラウンド音声の音場効果をお好みにあわせて調節できます。

調節できる項目(パラメーター)は、再生している信号や選択しているサラウンドモードによっ て異なります。

調節できる各項目については、「サラウンドモードとパラメーター一覧表」(『客 67ページ)をご覧 ください。

メニューの操作のしかた

- **◢** AMP を押して、リモコンをアンプ操作モードにする。
- **2** MENU を押す。 テレビ画面にメニューを表示します。

- 3 △▽ を押して、設定または操作したいメニューを選ぶ。
- ▲ ENTER を押して、設定を確定する。
- ●前の項目に戻るときは、RETURN を押してください。
- •メニューを終了するときは、メニュー表示中に MENU を押してくださ い。メニュー表示が消えます。





"Audio Adjust"でできること

Surround Parameter (2745ページ)

Tone (2747ページ)

Audyssey Settings (愛 47ページ)

Manual EQ ((全49ページ)

RESTORER (@ 49ページ)

Audio Delay (愛 49ページ)

設定を確定する

龤

Surround Parameter

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

音場効果を調節します。入力信号によっては、本設定ができない場合があります。

調節できる各項目については、	サラウンドモードとパラメーター一覧表」(126767ページ)をご覧ください。
設定項目	設定内容
Mode 再生するソースに合わせて モードを選びます。	□ PLIIx または PLII モードのとき Cinema: 映画ソースに適したモードです。 Music: 音楽ソースに適したモードです。 Game: ゲームに適したモードです。 Pro Logic: ドルビープロロジック再生モードです(PLII モードのみ)。 □ PLIIz モードのとき Height: ドルビーPLIIz フロントハイトの再生モードです。 □ DTS NEO:6 モードのとき Cinema: 映画ソースに適したモードです。 Music: 音楽ソースに適したモードです。
Cinema EQ	・メニューの"Surround Parameter" ⇒ "Front Height" の設定(で 46ページ)が"ON" のときは、自動的に"Height" モードになります。 ・"Music" モードは、ステレオ音楽成分を多く含む映画ソースにも効果的です。 ON: "Cinema EQ"を使用します。
映画のせりふの高域成分をや わらげ、聴きやすくします。	OFF: "Cinema EQ"を使用しません。
DRC ダイナミックレンジ(静かな音と大きな音のレベル差)を圧縮します。	Auto: 再生するソースによってダイナミックレンジの圧縮を自動でオン/オフします。ドルビー TrueHD ソースのときに設定できます。 Low/Mid/High: ダイナミックレンジの圧縮量を設定します。 OFF: ダイナミックレンジを圧縮しません。
D.Comp ダイナミックレンジ(静かな 音と大きな音のレベル差)を 圧縮します。	Low/Mid/High:ダイナミックレンジの圧縮量を設定します。 OFF:ダイナミックレンジを圧縮しません。
LFE 低域信号(LFE)レベルを調節 します。	-10dB~0dB ② 各ソースを正しく再生するために、次の値に設定することをおすすめします。 ドルビーデジタルソース:"0dB" DTS の映画ソース:"0dB" DTS の音楽ソース:"-10dB"
Center Image センターチャンネルの音声を 左右に振り分け、前方の音場 イメージを広げます。	0.0~1.0 (<u>0.3</u>)

設定項目	設定内容
Panorama	ON: 設定します。
フロント左右チャンネルの音場をサラウンドチャンネルま	<u>UFF</u> ・
で拡大し、前方の音場イメー	
ジを広げます。	
Dimension	0~6 (3)
音場イメージの中心を前方ま	
たは後方にシフトし、再生バランスを調節します。	
フラベを調則しより。 Center Width	0~7 (3)
センターチャンネルの音声を	0 · 7 (<u>u</u>)
左右に振り分け、前方の音場	
イメージを広げます。	
Delay Time	Oms~300ms (<u>30ms</u>)
遅延時間を調節し、音場イ メージを広げます。	
Effect Lev.	1~15 (<u>10</u>)
エフェクトレベルを調節しま	→ サラウンド信号の定位感や位相感が不自然に感じる場合は、低いレベ
す。 	ルに設定してください。
Room Size	Small: 小さな音場空間のイメージ
音場空間の大きさを設定します。	Medium-S: やや小さな音場空間のイメージ Medium:標準的な音場空間のイメージ
9 0	Medium-L:やや大きな音場空間のイメージ
	Large:大きな音場空間のイメージ
	で注意
	"Room Size"は、再生する部屋の大きさを表すものではありません。
AFDM	ON:設定します。
(オートフラグディテクト	OFF : 設定しません。
モード)	【例】Dolby Digital ソフト(EX フラグあり)の再生
ソースのサラウンドバック チャンネル信号を検出して自	"AFDM"を"ON"に設定すると、サラウンドモードは自動的に"DOLBY
動的に最適なサラウンドモー	D+PLIIx C"モードになります。
ドを設定します。	●Dolby Digital EX モードで再生する場合は、"AFDM"を"OFF"、 "Surround Parameter"☆"S.Back"を"MTRX ON"に設定してくださ
	Surround Parameter シ S.Back を WIRX ON に改定してたさ
	● Dolby Digital EX ソースには、EX フラグが含まれていないものがあり
	ます。"AFDM"を"ON"に設定していても、再生モードが自動的に切

り替わらない場合は、メニューの"Surround Parameter" ⇒ "S.Back" を"MTRX ON"または"PLIIx CINEMA"に設定してください。

S.Back サラウンドバックチャンネル の生成方法を設定します。	□ 2 チャンネルソースのとき ON: サラウンドバックチャンネルを使用します。 OFF: サラウンドバックチャンネルを使用しません。 □ マルチチャンネルソースのとき サラウンドバックチャンネルのデコード方法を設定します。 DSCRT ON: 7.1 チャンネルソースに含まれるサラウンドバック信号
	サラウンドバックチャンネルのデコード方法を設定します。
	を再生します。 MTRX ON: サラウンドチャンネル信号からサラウンドバック信号を生成して再生します。 ES MTRX*1: DTS ソースのサラウンドチャンネル信号からサラウンドバック信号を生成して再生します。 ES DSCRT*2: 6.1 チャンネルの DTS ソースに含まれているサラウンドバック信号を再生します。 PLIIx CINEMA*3: Dolby Pro Logic IIx Cinema モードでデコードし、サラウンドバック信号を生成して再生します。 PLIIx MUSIC: Dolby Pro Logic IIx Music モードでデコードし、サラウンドバック信号を生成して再生します。 OFF: サラウンドバックチャンネルを再生しません。
	*1 DTS ソースを再生中に選べます。 *2 ディスクリート 6.1 チャンネル信号の識別信号が含まれている DTS ソースを再生中に選べます。 *3 メニューの "Speaker Config." ⇒ "S.Back" の設定(で 51 ページ)が "2sp"のときに選べます。
	• STANDARD を押して設定することもできます。 • 再生しているソースにサラウンドバック信号が含まれている場合は、AFDM 機能によりデコーダーの種類を自動的に選択します。お好みのデコードに切り替えるには、"AFDM"を"OFF"に設定してください。 ご注意 メニューの"Speaker Config." ⇒ "S.Back" の設定(で 51 ページ) が

設定項目	設定内容
Front Height フロントハイトチャンネルを 設定します。	ON: フロントハイトチャンネルを使用します。 OFF: フロントハイトチャンネルを使用しません。
	ご注意 • "Front Height"は、以下の設定のときに表示します。 • メニューの"Pre Assign"設定(で 50ページ)が"Front Height"のとき • メニューの"Speaker Config."☆"Front Height"設定(で 51ページ)が "None"以外のとき • 再生する HD オーディオソースに、フロントハイトチャンネルが含まれて いる場合も、"Front Height"を表示しません。このような場合は、PLIIz モードでデコードせずに、入力信号のままフロントハイトチャンネルを再 生します。
Height Gain フロントハイトチャンネルの 音量をコントロールします。	Low: フロントハイトチャンネルの音量を小さくします。 Mid: フロントハイトチャンネルを標準音量で出力します。 High: フロントハイトチャンネルの音量を大きくします。 **Z注意 "Height Gain"は、以下の設定のときに表示します。 **メニューの"Pre Assign"設定(です50ページ)が"Front Height"のとき **メニューの"Speaker Config." ☆"Front Height"の設定(です51ページ)が"None"以外のとき **サラウンドモードが"PLIIz" または PLIIz のデコーダーを使用しているとき
Subwoofer サブウーハー出力のオン/オフを設定します。	<u>ON</u> : 出力します。 OFF : 出力しません。 ご注意 サラウンドモードが"DIRECT" モード(で 29 ページ) で、メニューの "Subwoofer Mode"設定(で 51 ページ)が"LFE+Main"のときに設定できます。
Default "Surround Parameter"で 設定された内容を、お買い上 げ時の設定に戻します。	Yes : お買い上げ時の設定に戻します。 No : お買い上げ時の設定に戻しません。

46

龤

Tone

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

トーンを調節します。

設定項目	設定内容
Tone Control トーンコントロール機能のオン/オフを設定します。	ON: 低音や高音のトーンを調節できます。 OFF: トーンを調節せずに再生します。 ✓ メニューの "Dynamic EQ" 設定(② 48ページ)が"OFF" のときに設定できます。 ご注意
	サラウンドモードが"DIRECT"モードのとき、トーンの調節はできません。
Bass 低音を調節します。	-6dB~+6dB (<u>OdB</u>) メニューの "Tone Control" の設定が "ON" のときに設定できます。
Treble	-6dB~+6dB (<u>OdB</u>)
高音を調節します。	✓ メニューの "Tone Control" の設定が "ON" のときに設定できます。

Audyssey Settings

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

MultEQ $^{\mathbb{R}}$ 、Dynamic EQ $^{\mathbb{R}}$ および Dynamic Volume $^{\mathbb{R}}$ の設定をします。 これらの設定は、Audyssey $^{\mathbb{R}}$ Auto Setup をおこなった後に設定できます。 Audyssey 技術に関する詳細な情報については、71 ページをご覧ください。

ご注意

Audyssey Auto Setup をおこなっていない場合、または Audyssey Auto Setup をおこなった後にスピーカーの設定を変えると、Dynamic EQ/Dynamic Volume を選択できず、"Run Audyssey"を表示します。このような場合は、再度 Audyssey Auto Setup をおこなうか、"Restore" (13ページ)をおこなって Audyssey Auto Setup 実行後の設定に戻してください。

Audyssey Auto Setup 美工後の設定に戻してへたでい。				
設定項目	設定内容			
MultEQ は、Audyssey Auto Setup の測定結果に基づき、リスニング環境における時間特性と周波数特性の両方を補正します。3種類の補正カーブから選択します。"Audyssey"に設定することをおすすめします。MultEQ の設定は、Dynamic EQ や Dynamic Volume を動作させるために必要です。	特性を最適に補正します。 Audyssey Flat: すべてのスピーカーの周波数特性が均一になるように補正します。 Manual:メニューの "Manual EQ" (で 49ページ)で調節された周波数特性を適用します。 OFF: "MultEQ"を使用しません。 ・Audyssey Auto Setupをおこなうと、"Audyssey"、"Audyssey Byp. L/R" および "Audyssey Flat" が選択できます。 ・Audyssey Auto Setup後は自動的に "Audyssey" になります。 ・ "Audyssey"、"Audyssey Byp. L/R" または "Audyssey Flat" が選ばれたときは、ディスプレイの (またなった後、測定したスピーカーの本数を増やさずに、スピーカーの構成、距離、チャンネルレベルおよびクロスオーバー周波数などの設定を変更した場合は、ディスプレイの (またが点灯します。 ・ リモコンや本体の MULTEQ を押しても、MultEQ の設定ができます。 ・ メニューの "EQ Customize" (で 54ページ)で、"Not Used" に設定したイコライザーは選択できません。			
	● ヘッドホン使用時、"MultEQ"の設定は自動的に"OFF"になります。			

47

音声を調整する(Audio Adiust)

設定項目 Dynamic EQ[®]

人間の聴覚や部屋の音響特 性を考慮し、音量レベルを下 げた際に発生する音質の低下 を防ぎます。

Dynamic EQ は MultEQ と 連動して動作します。

設定内容

ON: "Dynamic EQ"を使用します。 **OFF**: "Dynamic EQ"を使用しません。



• "ON" に設定すると、ディスプレイの 示が点灯します。

• リモコンや本体のボタンでも、Dynamic EQ の設 定ができます。

DYNAMIC EQを押す。 DYNAMIC EQ を押すたびに、以下

のように設定が切り替わります。

Dynamic EQ: ON ← Dynamic EQ: OFF



Reference Level Offset

一般的なフィルム(映画など) コンテンツに適しています。 レンスとしています。音量 た際にミキシング特件・サ ラウンド効果を常にコンテン ツが作成された本来の特件 に自動的に維持します。し かし、フィルムのリファレ ンスはミュージックやテレビ 番組などフィルム以外のコ ンテンツの作成には使用さ れていない場合もあります。 Dynamic EQ は、フィルム 作成時に使用される標準のリ ファレンスレベルを使用せず に作成されたコンテンツに対 してオフセットレベルの設定 (5dB/10dB/15dB)が可能

です。右記が推奨の設定レベ

リモコンの操作ボタン

ルになります。

OdB(フィルムリファレンス): お買い上げ時の設定です。映画などのコン テンツに最適です。

Audyssey Dynamic EQは、**5dB**: クラッシック音楽のような非常に広いダイナミックレンジを持った

のミキシングレベルをリファ **10dB**: ジャズなどの広めのダイナミックレンジを持ったミュージックコ ンテンツやテレビ番組に適しています。

レベルが OdB から下げられ This setting should also be selected for TV content as that is usually mixed at 10 dB below film reference.

> **15dB**: ポップやロックなどの非常に高い音量レベルでリスニングしたり、 圧縮されたダイナミックレンジを持つコンテンツに適しています。

 メニューの "Dynamic EQ" 設定(で 48ページ)が "ON" のときに設定で きます。

設定項目

Dynamic Volume®

テレビや映画などで再生するにします。 ベルの変化(静かな音のシー ど)をお好みの音量設定値に 自動的に調整します。

設定内容

Midnight: 音量レベルを最大に設定します。すべての音を一定の大きさ

コンテンツ内における音量レ Evening:音量レベルを中間に設定します。平均的な音より大きな音と 小さな音を調節します。

ンと大きな音のシーンの間な Day: 音量レベルを最小に設定します。非常に大きな音と非常に小さな音 を調節します。

OFF: "Dynamic Volume"を使用しません。




• "Dynamic Volume" を"ON" に設定すると、ディスプレイの MUTES 表 示が点灯します。



• リモコンや本体のボタンでも、Dynamic Volume の設定ができます。



自動的に"Evening"になります。



→ Dynamic Volume : OFF → Dynamic Volume : Midnight -

設定を確定する

容を、お買い上げ時の設定に

戻します。

グラフィックイコライザーを使用して、各スピーカーの音色を調節します。 "Manual EQ"は、"MultEQ®"の設定(修育47ページ)が"Manual"のときに設定できます。

設定項目	設定内容
Adjust CH	① スピーカーの音色の調節方法を選択する。
各スピーカーの音色を調節し	All CH:すべてのスピーカーの音色を一緒に調節します。
ます。	L/R CH :左右のスピーカーの音色を一緒に調節します。
	Each CH:スピーカーごとに音色を調節します。
	② スピーカーを選択する。
	③ 調節する周波数帯を選択する。
	63Hz/125Hz/250Hz/500Hz/1kHz/2kHz/4kHz/8kHz/
	16kHz
	• "L/R CH" や"Each CH"を選んだときは、調節するスピーカーを選ん
	でください。
	④ レベルを調節する。
	-20.0dB~+6.0dB (0.0dB)
Base Curve Copy	Yes: ⊐ピーします。
"MultEQ" of "Audyssey	No : コピーしません。
Flat"の補正カーブをコピー	"Doog Curve Copy" H. Audygoog Auto Cotyp + 1771 - 1-1/4/17
します。	● "Base Curve Copy"は、Audyssey Auto Setup をおこなった後に表
	示します。
Default	Yes: お買い上げ時の設定に戻します。
"Manual EQ"で設定した内	No : お買い上げ時の設定に戻しません。

MP3、WMA (Windows Media Audio) や MPEG-4 AAC などの圧縮オーディオフォーマットは、 人間の 耳には聞こえにくい部分の信号を省いてデータ量を減らしています。RESTORER は、圧縮処理をするとき に省かれた信号を生成し、圧縮する前の音に近い状態に復元する機能です。同時に低音域の量感の補正もお こないますので、圧縮オーディオ信号をより豊かに再生することができます。

設定内容

OFF: RESTORER を使用しません。

RESTORER

Mode 1 (RESTORER 64): 高域が極端に少ない圧縮音声ソースに対して、最適なモードです。

Mode 2(RESTORER 96): 圧縮音声全般に対して、低域と高域を適切に補正します。 Mode 3(RESTORER HQ): 高域が十分にある圧縮音声ソースに対して、最適なモードです。

- アナログ信号や PCM 信号(fs = 44.1/48kHz)が入力されたときに、設定することができます。
- サラウンドモードが "DIRECT" および "PURE DIRECT" モードのときは設定できません。
- 入力ソース "iPod" および "USB/iPod" のお買い上げ時の設定は、"Mode 3" で す。その他のお買い上げ時の設定は、すべて"OFF"です。
- "OFF"以外に設定すると、ディスプレイの RSTR 表示が点灯します。
- リモコンや本体の **RESTORER** を押しても、RESTORER の設定ができます。

RESTORER を押すたびに、以下の順序でモードが切り替わります。





Audio Delay

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

映像を見ながら、音声の出力を遅らせる時間を調節します。

設定内容

0ms~200ms



- メニューの "Auto Lip Sync" の設定が "ON" のとき、および Auto Lip Sync 対応のテレビを接続してい るときは、0~100msの範囲で設定できます。
- "Audio Delay"の設定は、入力ソースごとに記憶させることができます。
- メニューの "Video Mode" (です43ページ)が "Auto"または "Game" モードのときは、ゲームモード用の オーディオディレイ値を設定することができます。

THE STATE OF

J

龤

浀

龤

吞

噩

龤

詳細な設定をする(Manual Setup)

Audyssey® Auto Setup の設定内容を変更する場合や、音声、映像、表示などの設定を変 更するときに設定します。

- ●設定を変更しなくてもお使いいただけます。必要に応じて設定してください。
- ●Audyssey Auto Setup をおこなったあとにスピーカーの設定を変えると、MultEQ®、 Dynamic EQ $^{\mathbb{R}}$ および Dynamic Volume $^{\mathbb{R}}$ の選択ができなくなります(\mathbb{R} 47、48 ページ)。

メニューの操作のしかた

- AMP を押して、リモコンをアンプ操作モードにする。
- MENU を押す。

テレビ画面にメニューを表示します。

- △▽ を押して、設定または操作したいメニューを選ぶ。
- ENTER を押して、設定を確定する。
- ●前の項目に戻るときは、RETURN を押してください。
- メニューを終了するときは、メニュー表示中に MENU を押してくださ い。メニュー表示が消えます。





"Manual Setup"でできること

Speaker Setup (愛 50ページ)

4-1. Speaker Setup 1. Pre Assign 2. Speaker Config.

- 3. Bass Setting 4. Distance 5. Channel Level
- 6. Crossover Freq. [ENT]:Select [RTN]:Back

Audio Setup (愛 54ページ)

4-3. Audio Setup 1. Auto Surround Mode 2. EQ Customize 3. Bilingual Mode

([ENT]:Select [RTN]:Back

HDMI Setup (@ 53ページ)

4-2. HDMI Setup Auto Lipsync : ON HDMI Audio Out : Amp HDMI Control : OFF [RTN]:Back

Option Setup (愛 54ページ)

4-4. Option Setup 1. Volume Control 2. Source Delete 3. On-Screen Display 4. Remote Preset Codes 5. Quick Select Name 6. Display 7. Setup Lock [ENT]:Select [RTN]:Back

Speaker Setup

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

スピーカーを手動で設定する場合や Audyssey Auto Setup で測定した内容を変更するときにおこなって ください。

- Audyssey Auto Setup をおこなったあとにスピーカーの設定を変えると、MultEQ®、Dynamic EQ® お よび Dvnamic Volume® の選択ができなくなります(で 47、48 ページ)。
- ●設定を変更しなくてもお使いいただけます。必要に応じて設定してください。

設定項目 設定内容 Normal: SURR.BACK/FRONT HEIGHT PRE OUT 端子に別売りのパ Pre Assign 本機に接続したスピーカーの ワーアンプを接続してサラウンドバックスピーカーを使用するときに選びま 設定をします。 Front Height: SURR.BACK/FRONT HEIGHT PRE OUT 端子に別

売りのパワーアンプを接続してフロントハイトスピーカーを使用するとき に選びます。

Speaker Config.

音域再生能力によるスピー カーの大きさの分類を選びま す。

ご注意

"Large"と"Small"の選 択は、スピーカーの外形で 判断せずに、メニューの "Crossover Frequency" (で 52ページ)で設定した周 波数を基準とした低域再生 能力で判断してください。

Front: フロントスピーカーの大きさを設定します。

スピーカーの有り・無しや低 • Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。

• Small: 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。



- "Subwoofer"の設定が"No"の場合、"Front"の設定は自動的に"Large" になります。
- "Front"の設定が"Small"の場合"、Center" "、Surround" "、Surround Back"および"Front Height"を"Large"に設定することはできません。

Center: センタースピーカーの有無や大きさを設定します。

• Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。

• Small: 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。

• None: センタースピーカーを使用しません。

"Front"の設定が"Small"の場合、"Large"は表示しません。

Subwoofer: サブウーハーの有無を設定します。

• Yes: サブウーハーを使用します。

• No: サブウーハーを使用しません。

🎤 "Front"の設定が"Small"の場合、"Subwoofer"の設定は自動的に "Yes"になります。

Surround: サラウンドスピーカーの有無や大きさを設定します。

• Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。

• Small: 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。

• None: サラウンドスピーカーを使用しません。



- "Surround"の設定が"Large"のとき"、"Surround Back"および"Front Height"を"Large"に設定できます。
- "Surround" の設定が"None"のとき"、"Surround Back" および"Front Height"の設定は自動的に"None"になります。



設定を確定する

鯔

設定項目	設定内容	設定項目	設定内容
Speaker Config. (つづき)	S.Back: サラウンドバックスピーカーの有無や大きさ、本数を設定します。 • Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。	Bass Setting (つづき)	LPF for LFE: LFE 信号の再生帯域を設定します。 • 80Hz/90Hz/100Hz/110Hz/120Hz/150Hz/200Hz/25
	Small: 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。None: サラウンドバックスピーカーを使用しません。	Distance リスニングポイントからス	Unit:距離の単位を設定します。 • Meters / Feet
	 2sp: サラウンドバックスピーカーを2本使用します。 1sp: サラウンドバックスピーカーを1本のみ使用します。この設定を選んだときは、サラウンドバックスピーカーを左(L)チャンネルに接続してください。 	ピーカーまでの距離を設定します。 あらかじめリスニングポイン トから各スピーカーまでの距	Step: 距離の最小可変幅を設定します。 • <u>0.1m</u> / 0.01m • 1ft / 0.1ft FL/FR/C/SW/SL/SR/SBL*/SBR*/FHL/FHR: 距離を設定す
	✓ "Surround Back" を"None" 以外に設定しても、再生するソースによっては、サラウンドバックスピーカーから音声が出力されない場合があります。このような場合は、メニューの"Surround Parameter"	離を測定しておいてください。	スピーカーを選びます。 * メニューの "Speaker Config." ⇒ "S.Back" 設定(で 51 ページ)が"1s のときは、"S.Back" を表示します。
	⇒ "Surround Back" (で 46ページ)を "OFF" 以外に設定してください。		• O.OOm ~ 18.00m / O.Oft ~ 60.Oft: 距離を設定します。
	ご注意 メニューの "Pre Assign" 設定(で 50 ページ) が "Normal" 以外のとき、 "S.Back"の設定はできません。		・メニューの "Pre Assign" (です50ページ)および "Speaker Config." (です50ページ)の設定により、選択できるスピーカーが異なります。 ・お買い上げ時の設定:
	Front Height: フロントハイトスピーカーの有無や大きさを設定します。 • Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 • Small: 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。 • None: フロントハイトスピーカーを使用しません。		FL/FR/C/SW/FHL/FHR: 3.6m (12.0ft) SL/SR/SBL/SBR: 3.0m (10.0ft) •各スピーカーに設定した距離の差は、6.0m (20ft)以下になるように設してください。
	ご注意 メニューの "Pre Assign" 設定(で 50 ページ) が "Front Height" 以外のとき、 "Front Height" の設定はできません。		ご注意 メニューの"Speaker Config."(によりのページ)で、"None"に設定したスピカーは表示しません。
Bass Setting サブウーハーや LFE 信号の 氐音域再生に関する設定をし			Default : "Distance" で設定した内容を、お買い上げ時の設定に戻します。 • Yes: お買い上げ時の設定に戻します。 • No: お買い上げ時の設定に戻しません。
ます。	• LFE+Main: サブウーハー用の信号に、すべてのチャンネルの低音域信号を加えて出力します。 ℱ		
	 "Subwoofer Mode"は、"Speaker Config." ⇒ "Subwoofer" (で 50 ページ)の設定が "Yes" のときに設定できます。 音楽ソースや映画ソースを再生して、量感のある低音域が得られるモードを選んでください。 常にサブウーハーから低音域を出力したい場合は、"LFE+Main" に設定してください。 		
	ご注意 メニューの "Speaker Config." の "Front"、"Center" の設定が"Large" で、なおかつ "Subwoofer Mode" の設定が "LFE" の場合は、入力信号やサラウ		

ンドモードによってサブウーハーから音声が出力されない場合があります。

	設定内容
Channel Level 各スピーカーから出力される テストトーンの音量が同じに なるように設定します。	Test Tone Start: テストトーンを出力します。 • FL/C/FR/SR/SBR*/SBL*/SL/FHL/FHR/SW: テストトーン
	•-12.0dB~+12.0dB (<u>0.0dB</u>):音量を調節します。
	● サブウーハーの音量が"-12dB" のときに < を押すと、"Subwoofer" の 設定は"OFF"になります。 ● "Channel Level" を調節すると、調節した値をすべてのサラウンドモー ドに対して設定します。サラウンドモードごとにチャンネルレベルを調節 したい場合は、35 ページをご覧ください。
	 ご注意 メニューの "Speaker Config." 設定(で 50ページ)で、"None" に設定したスピーカーは表示しません。 本体の PHONES 端子にヘッドホンが挿入されている場合は、"Channel Level" を表示しません。
	Default : "Channel Level" で設定した内容を、お買い上げ時の設定に戻します。 • Yes: お買い上げ時の設定に戻します。 • No: お買い上げ時の設定に戻しません。

設定項目 設定内容 **Crossover Frequency Crossover**: すべてのスピーカーに対して、クロスオーバー周波数を設 各チャンネルからサブウー 定します。 ハーに出力する低音域信号の • 40Hz/60Hz/80Hz/90Hz/100Hz/110Hz/120Hz/150Hz /200Hz/250Hz 上限の周波数を設定します。 クロスオーバー周波数は、ス **Advanced**:スピーカーごとにクロスオーバー周波数を設定します。 ピーカーの低音域の再生能 • Front/Center/Surround/S.Back/Front Height: クロスオー 力に合わせて設定してくださ バー周波数を設定するスピーカーを選びます。 (10 • 40Hz/60Hz/80Hz/90Hz/100Hz/110Hz/120Hz/150Hz /200Hz/250Hz: クロスオーバー周波数を設定します。 • "Crossover Frequency"は、メニューの"Subwoofer Mode"設定(で 51 ページ) が"LFE+Main" のとき、または"Small" に設定しているスピー カーがあるときに設定できます。 ● クロスオーバー周波数は、通常"80Hz"に設定してください。ただし、小 型スピーカーをご使用になる場合は、より高い周波数に設定することを おすすめします。 • "Small"に設定しているスピーカーからは、クロスオーバー周波数以下の 音声をカットして出力します。カットした低音域は、サブウーハーまた はフロントスピーカーから出力します。 •メニューの"Subwoofer Mode" (で 51 ページ) の設定により、 "Advanced"で設定できるスピーカーが異なります。 • "LFE" の場合は"、"Speaker Config." で"Small" に設定しているスピー カーの設定ができます。"Large"に設定しているスピーカーのときは、

"Full Band"が表示され、設定できません。

• "LFE+Main"の場合は、スピーカーの大きさに関係なく設定ができます。

鯔

HDMI Setup

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

HDMI の映像出力や音声出力に関する設定をします。

	_ 対りる改定をしより。
設定項目	設定内容
Auto Lip Sync 出力する音声と映像の時間の ずれを自動的に補正します。	<u>ON</u> : 補正します。 OFF : 補正しません。
HDMI Audio Out HDMI の音声の出力先を設定 します。	<u>Amp</u> : 本機に接続したスピーカーで再生します。 TV: 本機に接続したテレビで再生します。
06.90	✔ HDMI コントロール機能がはたらいているときは、本機に接続した テレビの音声設定を優先します(です34ページ「HDMI コントロール機 能」)。
HDMI Control HDMI 接続した HDMI コントロール対応機器と連動して操作できます。	ON: HDMI コントロール機能を使用します。 OFF: HDMI コントロール機能を使用しません。 ● HDMI コントロール機能に対応していない機器と接続した場合は、"HDMI Control"を"OFF"に設定してください。 ● 接続した機器の設定方法は、各機器の取扱説明書をご覧ください。 ● HDMI コントロール機能については、「全 34ページ「HDMI コントロール機能」をご覧ください。
	ご注意 • "HDMI Control" を"ON" に設定している場合は、スタンバイ時の待機電力を多く消費します。長期間本機を使用しない場合は、電源コードをコンセントから抜くことをおすすめします。 • HDMI コントロール機能は、電源をオンにするか、スタンバイ状態のときに動作します。 • HDMI コントロール機能は、HDMI コントロール機能対応のテレビが動作の制御をおこないます。 HDMI コントロール機能を使用するときは、必ずテレビを接続してください。 • "HDMI Control" の設定を変更した場合は、変更後必ず接続機器の電源を切り、電源を入れ直してください。
Standby Source 電源がスタンバイのときに、 HDMI 信号を入力する HDMI 端子を設定します。	Last: 電源を入れたとき、前回使用していた入力ソースでスタンバイします。 HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4:電源を入れたとき、それぞれの入力端子を割り当てた入力ソースでスタンバイします。 『Standby Source"は"HDMI Control"の設定が"ON"のときに設定できます。

設定項目	設定內容
Power Off Control	All: 入力ソースに関わらず、テレビの電源をオフにすると、自動的に本
本機と外部機器の電源オフを	機の電源がスタンバイになります。
連動します。	Video :入力ソースがBD / DVD / TV / SAT/CBL / GAME / V.AUX / DOCK のときに、テレビの電源をオフにすると、自動的に本機の電源がスタンパイになります。 OFF : 本機はテレビの電源に連動しません。

Audio Setup

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

音声の再生に関する設定をします。

設定項目	設定内容
入力信号の種類ごとにサラウ	ON : 記憶します。入力信号の種類に対して、最後に設定したサラウンドモードで、自動再生します。 OFF : 記憶しません。入力信号が変化してもサラウンドモードは切り替わりません。
	オートサラウンドモードは、次の 4 種類の入力信号に対して、最後に設定したサラウンドモードを記憶します。 1 アナログや PCM の 2 チャンネル信号 2 Dolby Digital や DTS などの 2 チャンネル信号 3 Dolby Digital や DTS などのマルチチャンネル信号 4 PCM のマルチチャンネル信号
リモコンの MULTEQ を押したときに、使用しないイコラ	• <u>Used</u> : 使用します。 • Not Used : 使用しません。
TORRING TORRING A TORRING	 Audyssey® Auto Setup"をおこなった後に、"Audyssey Byp. L/R"の設定ができます。 Audyssey Flat: "Audyssey Flat" イコライザーを使用しないときに設定します。 Used: 使用します。 Not Used: 使用しません。
MULTEQ OO OO OO	 "Audyssey Auto Setup"をおこなった後に、"Audyssey Flat"の設定ができます。 Manual: "Manual"イコライザーを使用しないときに設定します。 Used: 使用します。 Not Used: 使用しません。
● "Not Used"に設定したイコライザーは、 QUICK SELECT に記憶させることができません。また、呼び出すこともで	

設定項目	設定内容
Bilingual Mode	Main: 主音声のみ出力します。
AAC ソースやドルビーデジ	Sub:副音声のみ出力します。
タルの二重音声の出力内容	Main+Sub:主音声と副音声をミックスして出力します。
を設定します。	Main/Sub:主音声は左チャンネルから、副音声は右チャンネルから出力
	します。

Option Setup

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

その他の設定をします。	
設定項目	設定内容
Volume Control 音量に関する設定をします。	Volume Display:音量の表示方法を設定します。 • <u>Relative</u> : dB(最小)、-80.5dB ~ 18dB の範囲で表示します。 • Absolute : 0(最小)~ 99 の範囲で表示します。
	Volume Limit: 音量の上限を設定します。 • <u>OFF</u> : 音量の上限を設定しません。 • <u>-20dB (61)/-10dB (71)/0dB (81)</u>
	Power On Level:電源をオンにしたときの音量を設定します。 • Last: 前回使用したときの音量になります。 • (0):常に消音状態になります。 • -80dB~18dB(1~99):設定した音量になります。
	 Mute Level: ミューティング時の音量の減衰量を設定します。 ● <u>Full</u>: 消音状態になります。 ● -40dB: 現在の音量から 40dB 下げて再生します。 ● -20dB: 現在の音量から 20dB 下げて再生します。
Source Delete 使用しない入力ソースを表示 しないように設定します。	BD / DVD / TV / SAT/CBL / V.AUX / GAME / DOCK / TUNER: 使用しない入力ソースを選びます。 • ON: 使用します。 • Delete: 使用しません。
	ご注意◆使用中の入力ソースの設定はできません。◆ "Delete" に設定した入力ソースは、SOURCE SELECT を操作しても選択できません。

54

きません。

脚
#
龤

存 噩 謐

鯔

Ī	ì

+#+ +#+

龤

設定項目	設定内容	設定項目	設定内容
On-Screen Display	Screensaver:スクリーンセーバーの表示を設定します。	Quick Select Name	Template :あらかじめ設定しているテンプレートの中から、"Operation"
		(つづき)	と "Template" を選択して表示名を変更することができます。
定をします。	作をしない状態が3分以上続くとスクリーンセーバー画面に切り替わり		$1.$ Δ ∇ を押して変更したいクイックセレクト名を選び、 $ENTER$ を押す。
	ます。△▽◁▷を押すと、スクリーンセーバーを解除し、スクリーン		2. △▽ を押して "Template" を選び、 ENTER を押す。
	セーバー表示前の画面を表示します。 • OFF : 使用しません。		3. △▽ を押して "Operation"を選び、 ENTER を押す。
	Text: サラウンドモードや入力モード切り替えなどの操作時に、各状態		Watch/Listen to/Play/For
	を表示します。		4. △▽〈 ▷ を押して "Device Name" を選び、 ENTER を押す。
	• ON :表示します。		BD/DVD/TV/Cable TV/Satellite/DVR/VCR/iPod/ V.AUX/LD/Movie
	• OFF : 表示しません。		V.AOA/LD/MOVIE ("Operation"を"Watch"に設定しているとき)
	Master Volume: 主音量調節時に主音量レベルを表示します。		CD/TUNER/iPod/MD/TAPE/Music
	• <u>Bottom</u> :画面下に表示します。		("Operation"を"Listen to"に設定しているとき)
	• Top : 画面上に表示します。		• PC/Game ("Operation"を"Play"に設定しているとき)
	OFF :表示しません。		Father/Mother/Son/Daughter/Brother/Sister/
	承 主音量表示が映画の字幕に重なって見づらい場合は、"Top"に設定して		Grandfather/Grandmother/Me
	ください。		("Operation"を"For"に設定しているとき)
	iPod:入力ソースが"DOCK"のときに、iPod 画面の表示時間を設定しま		Default : "Quick Select Name" を、お買い上げ時の設定に戻します。 • Yes : お買い上げ時の設定に戻します。
	す。 - Al		・Yes:の負い上げ時の設定に戻します。 ・No:お買い上げ時の設定に戻しません。
	Always: 常に表示します。30sec: 30 秒間表示します。	Display	Bright: 通常の明るさです。
	• 10sec : 10 秒間表示します。	本体のディスプレイの明るさ	
	• OFF: 表示しません。	を調節します。	Dark: 暗くします。
	TUNER:入力ソースが"TUNER"のときに、チューナー画面の表示時間		OFF : ディスプレイを消灯します。
	を設定します。		
	• Always: 常に表示します。		レイの明るさを調節できます。
	• <u>30sec</u> : 30 秒間表示します。		DIMMER を押すたびに、以下の順序で (I I I I I I I I I I I I I I I I I I
	• 10sec: 10 秒間表示します。		明るさが切り替わります。
Downsto Droppet Ondon	• OFF :表示しません。		Bright → Dim —
リモコンのプリセットコード	「プリセットコードを登録する」(26757ページ)をご覧ください。		OFF ← Dark ←
を登録するときに、あらかじ		Setup Lock	ON : 設定した内容をロックします。
めプリセットコードを検索し			OFF:設定した内容をロックしません。
ます。		ようにロックします。	→ 設定を解除するときは、"Setup Lock"を"OFF"に設定してください。
Quick Select Name	Rename Label:名前を変更します。		▼ OXECHTHRY SCCIAL STUP LUCK & OTT LIXEU(\/CCC)
画面に表示される"Quick	• 16 文字まで入力できます。		ご注意
Select Name"をお好みの名	• 文字の入力方法については、39 ページをご覧ください。		"Setup Lock"を"ON"に設定すると、以下の設定が変更できなくなりま
前に変更します。			す。また、以下の設定に関連するボタンを操作すると、ディスプレイに

· Dynamic EQ®

· Channel Level

· Dynamic Volume®

"SETUP LOCKED!"を表示します。

・メニュー操作

 $\cdot \, \mathsf{RESTORER}$

· MultEQ®

情報(Information)

本機の設定状態や入力信号などの情報を表示します。

項目	設定内容	
Status 現在の設定状態を表示します。	Select Source(入力ソース選択) Name(ネーム) Surround Mode(サラウンドモード) Input Mode(入力モード) Decode Mode(デコードモード) Video Select(ビデオセレクト機能) Video Mode(ビデオモード) Content Type(コンテンツタイプ)など Surround Mode:設定しているサラウンドモード Signal:入力信号の種類 fs:入力信号のサンプリング周波数 Format:入力信号のチャンネル数(フロント/サラウンド/LFEの有無) Offset:ダイアログノーマライゼーションの補正値 Flag:サラウンドバックチャンネルを含む信号を入力しているときに表示します。入力信号が Dolby Digital EX、DTS-ES Matrix のときは "MATRIX"、DTS-ES Discrete 信号などのときは"DISCRETE"を表示し	
	#MATRIX"、DTS-ES Discrete 信号などのときは"DISCRETE" を表示します。 ダイアログノーマライゼーション機能について Dolby Digital ソースの再生中、自動的に動作します。 この機能は、プログラムソースごとに異なる標準信号レベルを自動的に補正します。 補正値は、本体の STATUS でも確認できます。 ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②	
HDMI Information HDMI 入出力信号や HDMI モニターの情報を表示しま す。	HDMI Signal Information(HDMI 信号情報) • Resolution(解像度) Color Space(色空間方式) Pixel Depth(ビット数) HDMI Monitor Information(HDMI モニター情報) • Interface(インターフェース) Suport Resolution(対応解像度)	

項目	設定內容
Auto Surround Mode	Analog/PCM(アナログ/PCM)
オートサラウンドモードに記	Digital 2ch(デジタル2チャンネル)
憶している内容を表示しま 	Digital 5.1 ch (デジタル 5.1 チャンネル)
す。 	Multi Ch(マルチチャンネル)
Quick Select	Quick Select 1(クイックセレクト 1)
「クイックセレクト機能」	Quick Select 2(クイックセレクト 2)
(236ページ)に記憶してい	Quick Select 3(クイックセレクト 3)
る内容を表示します。	• Name(ネーム)
	Input Source (入力ソース)
	Video Select(ビデオセレクト機能)
	Volume Level(音量レベル)
	MultEQ®
	Dynamic EQ®
	Dynamic Volume®
	Analog/PCM(アナログ/PCM)
	Digital 2ch(デジタル2チャンネル)
	Digital 5.1 ch (デジタル 5.1 チャンネル)
	Multi Ch(マルチチャンネル)
Preset Channel	A/B/C/D/E/F/G
プリセットチャンネルの情報	A1~A8/B1~B8/C1~C8/D1~D8/E1~E8/F1~F8/
を表示します。	G1~G8
TUNER	

カーソルを移動する

(上/下/左/右)

龤

リモコンで機器を操作する

付属のリモコンにプリセットコードを登録すると、各社の機器 の操作ができるようになります。

AV 機器を操作する

1 入力ソース選択ボタンを押して、入力ソースを選ぶ(©〒22ページ)。

リモコンの操作モードを次の表のように切り替えます。



入力ソース 選択ボタン	本機の 入力ソース	リモコンで操作できる機器 (操作モード)
AMP	-	本機(アンプ操作)
BD *	BD	BD ボタンに登録している機器
DVD *	DVD	DVD ボタンに登録している機器
* *	TV	TV ボタンに登録している機器
SAT/CBL *	SAT/CBL	SAT/CBL ボタンに登録している機器
GAME *	GAME	GAME ボタンに登録している機器
V.AUX *	V.AUX	V.AUX ボタンに登録している機器
TUNER	TUNER	本機(チューナー操作)
iPod	DOCK	iPod 用コントロールドック
DOCK	DOCK	iPod 用コントロールドック

* このボタンにプリセットコードを登録すると、本機のリモコンで お手持ちの機器の操作がおこなえます。

ご注意

リモコンがアンプ操作モード以外のときに、下記の動作をおこなう場合は、AMPを押してリモコンをアンプ操作モードに切り替えてください。

- MENUを押して、本機のメニュー操作をおこなうとき
- CH LEVEL を押して、本機のチャンネルレベルを設定するとき
- **DEVICE ON** または **DEVICE OFF** を押して、電源オン / オフを切り替えるとき

3 本機または入力ソースを切り替えた機器の操作をおこなう。

- ●詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。また、 iPod、チューナーの操作については、以下のページをご覧 ください。
- •iPod(@~24ページ)
- チューナー(で25ページ)

プリセットコードを登録する

付属のリモコンにプリセットコードを登録すると、お手持ちの DVD プレーヤーやテレビなど各社の機器の操作ができるよう になります。

プリセットコードの登録には、メニューの"Remote Preset Codes"(でで55ページ)を使用してください。このメニューでは、付属のリモコンに登録可能なプリセットコードを検索して、表示させることができます。

□機器の操作に使用できる主なボタン

- ① DEVICE ON、DEVICE OFF各機器の電源オン / オフを切り替えます。
- ② △∇◁ ▷、ENTER、RETURN 各機器のメニュー操作をします。
- ③ MENU、SETUP、TOP MENU 各機器のメニューを表示します。
- ⑤ 数字ボタン(0~9、+10)
- (6) CH +, CH -
- ① TV POWER、TV INPUT テレビの操作をおこないます。

プレビの操作をのこないよす。 このボタンは、どのモードのときでも有効です。

名機器のリモコン操作の詳細については、24~26、59、60ページをご覧ください。

プリセットコードを登録する

□ お買い上げ時に設定されているプリセットコード お買い上げ時の設定では、各入力ソース切り替えボタンに 次の機器を登録しています。ご使用になる機器に合わせて 変更できます。

入力ソース 選択ボタン	カテゴリー	ブランド	プリセット コード
BD	ブルーレイディスクプレー ヤー	DENON	32258
DVD	DVD プレーヤー	DENON	32134
TV	テレビ	SONY	10810
SAT/CBL	衛星チューナー (セットトップボックス)	DirecTV	01377
GAME	ケーブルテレビ (セットトップボックス)	Motorola	01376
V.AUX	DVD プレーヤー	DENON	32134
DOCK *	iPod 用コントロールドック	DENON	42517

*iPod 用コントロールドックを使用しない場合は、**DOCK** に他の機器 のプリセットコードを登録できます。


ご注意

- TUNER にはプリセットコードを登録できません。
- iPod にはプリセットコードを登録しないでください。 このボタンは、iPod のプレイボタンも兼ねています。


- **1** AMP を押して、リモコンをアンプ操作モードにする。
- **9** MENU を押す。

╹ テレビ画面にメニューを表示します。


3 △▽ を押して、"Manual Setup" ⇒"Option Setup" ⇒ "Remote Preset Codes"を選び、ENTERを押す。




4 △▽ を押して、プリセット登録したい機器のカテゴリーを選び、ENTERを押す。



"TV"、"TV/DVD"、"TV/VCR"カテゴリーは、**TV** ボタンの みプリセットコードの登録ができます。 **5** △▽ を押して、ブランド名の頭 文字を選び、 ENTER を押す。



- 頭文字は、1、A~Zで表示します。(各カテゴリーで、ブランドが存在する頭文字のみ表示します。) 数字で始まるブランド名は、"1"を選んでください。
- **6** △▽ を押して、ブランド名を選び、ENTER を押す。



● ブランド名が複数ページある場合は、**CH +** または **CH** – を押すと、ページを切り替えることができます。

ご注意

POWER

AMP TV iPod

DVD BD TUNER DOCK

Ŧ

SAT TU SAT/CBL GAME VAUX

(BD) (SAT/CBL) (DOCK) QUICK
SELECT

MUTE A

1 2 3 4

5 6 7 8

SHIFT 9 0 +10

POWER IN INPUT SLEEP

V

CH

リストにご希望のブランド名が表示されない場合は、本機に 付属のリモコンで、ご使用の機器を操作することはできません。このような場合は、ご使用の機器に付属のリモコンを使 用して操作してください。

7 リモコンコードとリモコンのプリセット登録の操作 手順を表示します。

Category: DVD
Brand: DENON
Code [1/3]: 30490
Setup Remote
1. Press [Source] button.
2. Press and Hold 3sec.
both [PowerON] [DeviceON]
3. Input Code with [0-9]
4. Press any key to check
device [e.g. DeviceON]
[QUICK1]: OK [QUICK2]: NG

- TV ボタンへ登録できるカテゴリーは、"TV"、"TV/DVD"、 "TV/VCR"のみです。
- POWER ON と DEVICE ON を 3 秒以上同時に押 す。

操作モード表示が2回点滅します。

↑0~9を押して、5桁のコードを入力する。

ボタンの入力は、10秒以上の間隔を空けずにおこなって ください。

> Category : DVD Brand Code [1/3]: 30490 Setup Remote 1. Press [Source] button. 2. Press and Hold 3sec. both [PowerON] [DeviceON] [3. Input Code with [0-9]]4. Press any key to check device [e.g. DeviceON] ([QUICK1]:OK [QUICK2]:NG

- 正しく登録できたとき
- →操作モード表示が2回点滅します。
- 正しく登録できなかったとき
- → 操作モード表示が1回ゆっくりと点滅します。手順8か ら操作をやり直してください。
- •番号を間違えて入力した場合
- → **POWER ON** を 1 回押し、 手順 8 から操作をやり直してく ださい。
- ご使用の機器の操作をおこない、操作できるか確認 する。
 - ●機器を操作できた場合は、QUICK SELECT 1を押す。 → 手順 12 へ進んでください。
 - ●機器を操作できない場合は、QUICK SELECT 2 を押す。 → 手順 13 へ進んでください。

次の画面を表示し、プリセットコードの登録を完 了します。

Press [AMP] button. And Press [Enter] button to return MENU.

[ENT]:OK

●メニュー画面に戻りますので、AMP を押した後、ENTER を 押してください。

13 次のいずれかの画面を表示します。

(1)

Selected code is not

Please try other codes

Sorry. your remote is not supported. This function can not be used for your device

(2)

Press [AMP] button. And Press [Enter] button to return MENU.

[ENT] : OK

●上記の画面を約3秒間表示 後、自動的に次のプリセッ ト登録画面に進みます。

【① の画面が表示された場合】

次に表示されるプリセットコードで動作する可能性がありま す。プリセット登録画面に進みますので、手順8~11をく り返しおこなってください。

【②の画面が表示された場合】

本機に付属のリモコンで、ご使用の機器を操作できませ ん。ご使用の機器に付属のリモコンを使用してください。メ ニュー画面に戻りますので、AMP を押してから ENTER を押 してください。

メーカーによってはプリセットコードを数種類持っています。 *機器によっては、電源オン/スタンバイの動作になる場合があります。 動作しない場合は別のコードを入力してください。

(ご注意)

お手持ちの機器の形式や年式によって、操作できないボタンが あります。

機器を操作する

付属のリモコンは、本機以外のコンポーネント製品も操作でき ます。

入力ソースを切り替える (22) ページ)。

機器を操作する。

詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧く ださい。



龤

长

緇

存

田

龤

패

瓣

□ブルーレイディスクプレーヤー/ HD DVD プレーヤー/DVD プレーヤー/ DVD



コーダー	
操作ボタン	機能
DEVICE ON	電源オン *
DEVICE OFF	電源スタンバイ *
CH +	チャンネルの切り替え
GII +, -	(アップ / ダウン)
MENU	(ポップアップ)メニュー
TOP MENU	トップメニュー
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	カーソル操作
ENTER	確定
SETUP	セットアップ
RETURN	リターン
	マニュアルサーチ
	(早戻し / 早送り)
>	再生
	オートサーチ(頭出し)
II	一時停止
	停止
0 ~ 9. +10	タイトルまたはチャプターの選択 /
U ~ 9, +1U	チャンネルの選択
TV POWER	テレビの電源オン / スタンバイ
TTT OTTEN	(お買い上げ時の設定:SONY)
TV INPUT	テレビの入力切り替え
	(お買い上げ時の設定:SONY)

□CD プレーヤー/CD レコーダー



操作ボタン	機能
DEVICE ON	電源オン *
DEVICE OFF	電源スタンバイ *
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	カーソル操作
ENTER	確定
4455	マニュアルサーチ
44 >>	(早戻し / 早送り)
>	再生
	オートサーチ(頭出し)
II	一時停止
	停止
0 ~ 9, +10	曲の選択
TV POWER	テレビの電源オン / スタンバイ
IV PUVVEK	(お買い上げ時の設定:SONY)
TV INDUT	テレビの入力切り替え
TV INPUT	(お買い上げ時の設定:SONY)

* 機器によっては、電源オン / スタンバイの動作になる場合があります。

□DVD レコーダー(PVR)/ ビデオデッキ



操作ボタン	機能
DEVICE ON	電源オン *
DEVICE OFF	電源スタンバイ *
CH +, -	チャンネルの切り替え (アップ / ダウン)
MENU	メニュー表示
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	カーソル操作
ENTER	確定
SETUP	セットアップ
RETURN	リターン
44 >>	マニュアルサーチ (早戻し / 早送り)
>	再生
	オートサーチ(頭出し)
II	一時停止
	停止
0 ~ 9, +10	タイトルまたはチャプターの選択 / チャンネルの選択
TV POWER	テレビの電源オン / スタンバイ (お買い上げ時の設定:SONY)
TV INPUT	テレビの入力切り替え (お買い上げ時の設定:SONY)

* 機器によっては、電源オン/スタンバイの動作になる場合があります。

ロテレビ



操作ボタン	機能
DEVICE ON	電源オン *1
DEVICE OFF	電源スタンバイ *1
CH +. –	チャンネルの切り替え
GII +, -	(アップ / ダウン)
MENU	メニュー表示
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	カーソル操作
SETUP	セットアップ
ENTER	確定
RETURN	リターン
44 >>	マニュアルサーチ
77 77	(早戻し / 早送り)
•	再生
	オートサーチ(頭出し)
II	一時停止
	停止
0 ~ 9, +10	チャンネルの選択
LINK MENU	リンクメニューの呼び出し *2
TV POWER	テレビの電源オン / スタンバイ
	(お買い上げ時の設定:SONY)
TV INPUT	テレビの入力切り替え
I V IIVPUI	(お買い上げ時の設定:SONY)

- *1 機器によっては、電源オン / スタンバイの動作になる場合があり ます。
- *2 HDMI コントロール機能に対応しているテレビのリンクメニューを呼び出します。操作方法は、ご使用のテレビの取扱説明書をご覧ください。

□衛星チューナー(セットトップボックス) (SAT)/ケーブルテレビ(CBL)/IP テレビ



DEVICE OFF 電彩 CH +, - チャン	機能 電源オン * 原スタンパイ * シネルの切り替え ツブ / ダウン)
DEVICE OFF 電彩 CH +, - チャン	京スタンパイ * ンネルの切り替え 'ップ / ダウン)
CH +, - チャン	ンネルの切り替え 'ップ / ダウン)
CH +, − (7·	'ップ / ダウン)
()	
MENU	/ = =
	メニュー表示
	カーソル操作
ENTER	確定
SETUP	ガイド
RETURN	リターン
44 bb 7 :	ニュアルサーチ
(早	戻し / 早送り)
>	再生
 	トサーチ(頭出し)
II .	一時停止
	停止
0~9,+10 チ・	ャンネルの選択
TV POWER テレビの語	電源オン / スタンバイ
(お買い上	げ時の設定:SONY)
TV INPUT	ごの入力切り替え
(お買い上	/ No. 1 = = 0 - 1

* 機器によっては、電源オン/スタンバイの動作になる場合があります。

鯔

リモコンを初期化する

リモコンをお買い上げ時の設定に戻します。

1 POWER ON と **DEVICE ON** を 3秒以上長押しする。

操作モード表示が2回点滅します。

9、8、1の順に押す。

操作モード表示が4回点滅します。 すべての設定がお買い上げ時の設定 に戻ります。



Information


情報編

ここでは本機に関するさまざまな情報を記載しています。 必要に応じてご覧ください。

- 各部の名前 ② 62ページ
- その他の情報 2 66ページ
- 故障かな?と思ったら 『愛 73ページ
- 保障と修理について 2 75ページ
- 主な仕様 2 76 ページ
- 索引 『 77 ページ

フロントパネル

各部のはたらきなど詳しい説明については、()内のページをご覧ください。



- 本機の電源をオン/スタンバイに切り替え ます。
- **②** 電源表示 ···········(14)
- ❸ ヘッドホン端子(PHONES) ヘッドホンのプラグを差し込むと、スピー カーおよびプリアウト端子から音が出なく なります。

ご注意

ヘッドホンをご使用になるときは、音量を 上げすぎないようにご注意ください。

- 4 クイックセレクトボタン (QUICK SELECT)(36) **⑤** メニューボタン(MENU) ………(40)
- **6** カーソルボタン(△▽< ▷) ·······(38~40)
- **1** エンターボタン(ENTER)(38~40)
- **8** リターンボタン(RETURN) …… (38~40)
- **♀** サラウンドモード **切り替えボタン……………(27、75)**

- **⑩** セットアップマイク端子 **(SETUP MIC)**(10, 33) **1** 主音量調節つまみ
- (MASTER VOLUME).....(22)
- ♠ V.AUX入力端子(V.AUX INPUT)……(20)
- (B) 主音量表示
- **ゆ**ディスプレイ・……(62)
- **(1)** チューニングプリセットボタン (TUNING PRESET)(26)
- ●
 入力ソース切り替えつまみ (SOURCE SELECT)(22)
- ります。 (SOURCE).....(22)
- **(19)** ビデオセレクトボタン (VIDEO SELECT)(43)
- **@iPod PLAYボタン**(25)


カ スリープタイマーボタン	タン	スリープタイマー	a >
(SLEEP)(35)	(35)	(SLEEP)	(
PRESTORERボタン (49)	(<u>1</u> 9)	RESTORERボタ	2 F

- **② DYNAMIC EQ**®ボタン……(48)
- ②DYNAMIC VOLUME®ボタン·······(48)

愛 MULTEQ ® ボタン (47、5	4)
② ディマーボタン(DIMMER) ······(5	5)

のステータスボタン(STATUS)(56)

ディスプレイ



● デコーダー表示

各デコーダーが動作しているときに点灯し ます。

- 2 入力信号表示
- 3 インフォメーションディスプレイ 入力ソース名、サラウンドモード、設定値 などを表示します。
- **4** フロントスピーカー表示 フロントスピーカーから音声を出力してい るときに点灯します。
- **5** クイックセレクト表示

Quick Select 機能を設定している表示が 点灯します(です36ページ「クイックセレク ト機能」)。

6 主音量表示

音量レベルを表示します。 設定操作中は、メニュー番号を表示します。

7 スリープタイマー表示 スリープタイマーを設定しているときに点 灯します(12735ページ)。

8 ミュート表示

ミューティング中に点灯します(126722ペー ジ)。

9 AUDYSSEY表示

"Dynamic EQ" (全子48ページ)と"Dynamic Volume"(12748ページ)の設定により、次 のように点灯します。

nubyssey "Dynamic EQ"および "Dynamic Volume"の設定が

"ON"のとき

NUDYSSEY MULTEQ EQ"の設定か "ON"、"Dynamic Volume"の

設定が"OFF"のとき "Dynamic EQ"および

AUDYSSEY MULTEQ "Dynamic Volume"の設定が "OFF"のとき

10 サラウンドバック表示

サラウンドバックスピーカーから音声を 出力しているときに点灯します(22551ペー ジ)。

⚠入力モード表示

各入力ソースの音声入力モードの設定により点灯します(で) 43ページ)。

№ RESTORER表示

RESTORER モードが選ばれているときに 点灯します(です49ページ)。

(B) HDMI表示

HDMI 接続で再生しているときに点灯します。

14 チューナー受信モード表示

入力ソースが"TUNER"のとき、放送局の 受信状態により点灯します。


STEREO: FM モードで、ステレオ放送を 受信したときに点灯します。

TUNED: 放送を受信したときに点灯します。

AUTO: オートチューニングモードのときに点灯します(で) 25ページ)。

リアパネル

詳しい説明については、()内のページをご覧ください。




- FM/AMアンテナ端子 (TUNER ANTENNA) (21)
 アナログ音声端子 (19~21)
 プリアウト端子 (PRE OUT) (8、32、33)
 Sビデオ端子(S-VIDEO) (21)
 ビデオ端子(VIDEO) (19、20)
 コンポーネントビデオ/D5端子 (COMPONENT VIDEO) (20)

ご注意

端子内部のピンには絶対に触れないでください。静電気を引き起こし、故障の原因になることがあります。

リモコン

各部のはたらきなど詳しい説明については、()内のページをご覧ください。




● デバイス用電源ボタン (57)
② 操作モード表示······(57)
3 入力ソース選択ボタン(22)
4 クイックセレクトボタン
(QUICK SELECT)(36)
⑤ ミューティングボタン(MUTE)(22)
⑥ チャンネルボタン(CH) ······(25、59)
⑦ ソース選択ボタン
(SOURCE SELECT)(22)
③ メニューボタン(MENU) ······(40)
9 カーソルボタン(△▽◁▷)······(38~40)
⑩ サーチボタン(SEARCH) ······(23、40)
① システムボタン······(24、59、60)
•スキップボタン(I◀◀、▶►I)
プレイボタン(►)サーチボタン(◀◀,►►)
・ポーズボタン(■)
•ストップボタン(■)
チューナーシステムボタン(25)
●FM/AM バンド切り替えボタン(BAND)
チューニングモード切り替えボタン
(MODE) • 選局ボタン(TUNING ▲▼)
12 Audysseyボタン(47、48、54) • MULTEQ [®] ポタン
◆Dynamic EQ® ボタン(DYN EQ)
• Dynamic Volume® ボタン(DYN VOL)
® サラウンドモードボタン (27~29)
•スタンダードボタン(STANDARD)
●ダイレクト / ステレオボタン(D/ST) ●DSP シミュレーションボタン
•DSP シミュレーションホタン (SIMULATION)
1 SHIFTボタン(25、39)

w.	(TV POWER/INPUT) (59, 60)
(リモコン信号送信窓 (65)
Ð	電源操作ボタン (POWER ON/OFF)(9、14)
B	主音量調節ボタン(VOL) ······(22)
ø	チャンネルレベル調節ボタン (CH LEVEL) (35)
@	リターンボタン(RETURN) (38~40)
4	エンターボタン(ENTER) (38~40)
2	RESTORERボタン (49)
23	入力モード切り替えボタン (INPUT MODE)(43)
24	数字ボタン(25、59、60)
25	文字入力ボタン(39)
26	メモリーボタン(MEMORY) (25)
7	ビデオセレクトボタン(V.SEL) ·······(43)
28	スリープタイマーボタン(SLEEP) (35)
	ご注意

● テレビ操作ボタン

本機では、**SAT TU** ボタンは使用しません。

乾電池の入れかた






③ 裏ぶたを元通りにする。

ご注意

- リモコンには単3形乾電池をご使用ください。
- リモコンを本機の近くで操作しても本機が動作しないときは、 新しい乾電池と交換してください。(付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池と交換してください。)
- ・乾電池は、リモコンの乾電池収納部の表示通りに⊕側・⊖側を合わせて正しく入れてください。
- ●破損・液漏れの恐れがありますので、
- ●新しい乾電池と使用済みの乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 乾電池をショートさせたり、分解や加熱または火に投入させたりしないでください。
- ●電池を直射日光のあたるところや暖房器具の近くなど高温になるところに置かないでください。
- 万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内についた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- リモコンを長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
- 不要になった乾電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例にしたがって処理をしてください。

リモコンの使いかた

リモコンはリモコン受光部に向けてご使用ください。



ご注意

リモコン受光部に、直射日光やインバーター式蛍光灯の強い光 または赤外線が当たると、誤動作をしたり、リモコンが操作で きなくなったりする場合があります。

その他の情報

- □ 登録商標について (☞ 66 ページ)
- □ サラウンド (2 67 ページ)
- □ 用語の解説 (☞ 71 ページ)

登録商標について

本製品は、次の技術を採用しています。(順不同)

TRUE TO PRO LOGIC IIZ	ドルビーラボラトリーズからの実施権 に基づき製造されています。Dolby、 ドルビー、Pro Logic およびダブル D 記号は、ドルビーラボラトリーズの商 標です。
@ dts-нр Master Audio	本機は DTS, Inc. からのライセンス契約に基づき製造されています。米国特許第 5.451,942 号、5.956,674号、5.974,380号、5.978,762号、6.226,616号、6.487,535号、7.212,872号、7.333,929号、7.392,195号、7.272,567号その他、米国内および国外特許もしくは特許出願物。 DTS のロゴ、シンボル、DTSHD および DTS-HDMaster Audio は、DTS, Inc. の商標です。DTS, Inc.©1996-2008 DTS, Inc. 版権所有。
нәті	HDMI、HDMI ロゴおよび High- Definition Multimedia Interface は、 HDMI Licensing, LCC の商標または 登録商標です。
AUDYSSEY MULTEQ DYNAMIC VOLUME	本機は、Audyssey Laboratories™からのライセンス契約に基づき製造されています。米国共同で外国特許審議中。Audyssey MultEQ®、Dynamic EQ® および Audyssey Dynamic Volume®は、Audyssey Laboratoriesの商標です。



"Made for iPod," mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

• iPod、iPod classic、iPod nano、iPod shuffle およびiPod touch は、著作権のないコンテンツまたは法的に複製、再生を許諾されたコンテンツを個人が私的に複製、再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

サラウンド

本機に内蔵のデジタル信号処理回路のはたらきにより、プログラムソースを映画館と同じ臨場感でサラウンド再生をお楽しみいただけます。

サラウンドモードとパラメーター一覧表

この表は、各サラウンドモードのときに再生できるスピーカーと、各サラウンドモードのときに調節できるサラウンドパラメーターを示したものです。

表の中の記号について

- 音声を出力するチャンネル、または設定できるサラウンドパラメーターを示します。
- ◎ 音声を出力するチャンネルを示します。ただし、"Speaker Config." (変 50ページ)の設定により出力するチャンネルが異なります。

			チャンネ	トル出力					S	Surround Paramete	r(に 45 ペーシ	")		
サラウンドモード ((全) 27 ページ)	フロント 左/右	センター	サラウンド 左/右	サラウンド バック 左 / 右	フロントハイト 左/右	サブウーハー	Mode (変 45 ページ)	Cinema EQ. *5 (ご 45ページ)	DRC *9 (ご 45ページ)	D. Comp *10 (で 45ページ)	LFE *11 (で 45ページ)	Delay Time (に至 45ページ)	Effect Lev. (図書 45ページ)	Room Size (です45ページ
DIRECT (2 チャンネル)	0					* 3			0	0				
DIRECT (マルチチャンネル)	0	0	0	⊚*1	© * 1	0			0	0	0			
STEREO	0					0			0	0	0			
MULTI CH IN	0	0	0	0	* 2	0		0			0			
DOLBY PRO LOGIC IIz	0	0	0		0	0	0*4	0	0	0				
DOLBY PRO LOGIC IIx	0	0	0	0		0	0	O*6	0	0				
DOLBY PRO LOGIC II	0	0	0			0	0	0*7	0	0				
DTS NE0:6	0	0	0	0		0	0	O*6	0	0				
DOLBY DIGITAL	0	0	0	0	* 2	0		O*8		0	0			
MPEG-2 AAC	0	0	0	0	©*2	0		O*8			0			
DOLBY DIGITAL Plus	0	0	0	0	* 2	0		O*8		0	0			
DOLBY TrueHD	0	0	0	0	* 2	0		O*8	0		0			
DTS SURROUND	0	0	0	0	* 2	0		O*8		0	0			
DTS 96/24	0	0	0	0	* 2	0		O*8		0	0			
DTS-HD	0	0	0	0	* 2	0		O*8		0	0			
DTS Express	0	0	0	0	* 2	0		O*8		0	0			
MULTI CH STEREO	0	0	0	0	⊚ *2	0				0	0			
ROCK ARENA	0	0	0	0	* 2	0				0	0		0	0
JAZZ CLUB	0	0	0	0	* 2	0				0	0		0	0
MONO MOVIE	0	0	0	0	* 2	0				0	0		0	0
VIDEO GAME	0	0	0	0	* 2	0				0	0		0	0
MATRIX	0	0	0	0	* 2	0				0	0	0		
VIRTUAL	0					* 3				0	0			

- *1 各チャンネルの入力信号が含まれる場合に音声を出力します。
- *2 メニューの"Surround Parameter" ⇒ "Front Height" 設定(です46ページ)が"ON"のときに、フロントハイトスピーカーから音声を出力します。
- *3 メニューの"Subwoofer Mode"設定(を 51ページ)が"LFE+Main"のときのみ、サブウーハーから音声を出力します。
- *4 このサラウンドモードを選択したときは、メニューの"Surround Parameter" ⇒ "Mode" 設定(20745 ページ)が"Height" モードで固定になります。
- *5 入力信号のサンプリング周波数が 96kHz を超過する HD Audio の場合、このサラウンドパラメーターを設定できません。
- *6 この項目は、メニューの"Surround Parameter" ⇒"Mode"設定(car 45 ページ)が"Cinema"のときに設定できます。
- *7 この項目は、メニューの"Surround Parameter" → "Mode" 設定(@745 ページ)が"Cinema" または"Pro Logic"のときに設定できます。
- *8 この項目は、メニューの"Surround Parameter" 中"S.Back" 設定(です46 ページ)が"PLIIx Music"のときは設定できません。
- *9 この項目は、Dolby TrueHD 信号を再生時に選択できます。
- *10 この項目は、Dolby Digital および DTS 信号を再生時に選択できます。
- *11 この項目は、Dolby Digital、DTS および DVD オーディオを再生時に選択できます。

サラウンド

				Surround F	Parameter(127 45	(ページ)								
サラウンドモード	AFDM		Front Height			PRO LOG	C II/IIx Music モ-	ードのみ	NE0:6 Music モードのみ	Tone	Audyssey Se	ettings * 20 (pg /	47 ページ)	RESTORER
(度 27 ページ)	*12 (12 45 ^-V)	(mass 16 v° s s)	* 13	*13 Height Gain	Subwoofer (です46ページ)	Panorama (に全45ページ)	Dimension (です45ページ)	Center Width (です45ページ)	Center Image (です45ページ)	*15 (MF47ページ)	MultEQ® (です47ページ)	Dynamic EQ [®] *17 (全子48ページ)	Dynamic Volume [®] *18 (ご子48ページ)	*19 (です49ページ)
DIRECT (2 チャンネル)					O*3									
DIRECT (マルチチャンネル)														
STEREO										0	0	0	0	0
MULTI CH IN	0	0	0	O*14						0	0	0	0	
DOLBY PRO LOGIC IIz			0	0						0	0	0	0	0
DOLBY PRO LOGIC IIx		0				0	0	0		0	0	0	0	0
DOLBY PRO LOGIC II		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0
DTS NE0:6		0							0	0	0	0	0	0
DOLBY DIGITAL	0	0	0	O*14						0	0	0	0	
MPEG-2 AAC		0	0	O*14						0	0	0	0	
DOLBY DIGITAL Plus	0	0	0	O*14						0	0	0	0	
DOLBY TrueHD	0	0	0	O*14						0	0	0	0	
DTS SURROUND	0	0	0	O*14						0	0	0	0	
DTS 96/24	0	0	0	O*14						0	0	0	0	
DTS-HD	0	0	0	O*14						0	0	0	0	
DTS Express	0	0	0	O*14						0	0	0	0	
MULTI CH STEREO		0	0							0	0	0	0	0
ROCK ARENA		0	0							O*16	0	0	0	0
JAZZ CLUB		0	0							0	0	0	0	0
MONO MOVIE		0	0							0	0	0	0	0
VIDEO GAME		0	0							0	0	0	0	0
MATRIX		0	0							0	0	0	0	0
VIRTUAL										0	0	0	0	0

- *3 メニューの"Subwoofer Mode"設定(です51ページ)が"LFE+Main"のときのみ、サブウーハーから音声を出力します。
- *12 この項目は、Dolby Digital、DTS および DVD オーディオを再生時に選択できます。
- *13 メニューの"Speaker Config."☆"Front Height"設定(@ 51 ページ)が"None"のとき、この項目を選択できません。
- *14 この項目は、メニューの"Surround Parameter"☆"Front Height"設定(で 46 ページ)が"ON"のときに選択できます。
- *15 メニューの "Dynamic EQ" 設定(で 48 ページ)が "ON" のとき、この項目を設定できません。
- *16 このモードのときは、低音が +6dB、高音が +4dB になります。(お買い上げ時の設定)
- *17 メニューの"MultEQ"設定(2747ページ)が"OFF"または"Manual"のとき、この項目を設定できません。
- *18 メニューの "Dynamic EQ" 設定(2748 ページ)が "OFF" のとき、この項目を設定できません。
- *19 この項目は、入力信号がアナログ、PCM 48kHz または 44.1kHz のときに設定できます。
- *20 入力信号のサンブリング周波数が 96kHz を超過する HD Audio の場合、このサラウンドパラメーターを設定できません。

□入力信号の種類と対応するサラウンドモード

この表は、各サラウンドモードのときに再生できる入力信号を示したものです。入力するソースの音声信号をご確認のうえ、サラウンドモードを選んでください。

表の中の記号について

- お買い上げ時に設定されているサラウンドモードを示します。
- ◎ メニューの"Surround Parameter" ⇒ "AFDM" 設定(で 45ページ)が"ON"のときに、固定するサラウンドモードを示します。
- ○選択できるサラウンドモードを示します。

										入力信号	の種類とこ	フォーマッ	<u> </u>							
			PC	CM	DTS	S-HD			DTS			DC	LBY			OLBY DIGITAL	-		MPEG-2	AAC
サラウンドモード (図 27 ページ)	 注 	ANALOG	LINEAR PCM (マルチ チャンネル)	LINEAR PCM (2ch)	DTS-HD Master Audio	DTS- HD High Resolution Audio	DTS EXPRESS	DTS ES DSCRT (フラグ 有り)	DTS ES MTRX (フラグ 有り)	DTS (5.1ch)	DTS 96/24	DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 有り)	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 無し)	DOLBY DIGITAL (5.1/5/4ch)	DOLBY DIGITAL (4/3ch)	DOLBY DIGITAL (2ch)	AAC (マルチ チャンネル)	AAC (2ch)
DTS SURROUND																				
DTS-HD MSTR					•															
DTS-HD HI RES																				
DTS ES DSCRT6.1	*1*3							• 0												
DTS ES MTRX6.1	*1*3								• 0											
DTS SURROUND								0	0	•										
DTS 96/24											•									
DTS (-HD) + PL∏x CINEMA	*2*3				0	0	0	0	0	0	0									
DTS (-HD) + PLIIx MUSIC	*1*3				0	0	0	0	0	0	0									
DTS (-HD) + PLIIz	* 4				0	0	0	0	0	0	0									
DTS EXPRESS							•													
DTS (-HD) + NEO:6	*1*3				0	0	0		0	0	0									
DTS NEO:6 CINEMA		0		0														0		0
DTS NEO:6 MUSIC		0		0														0		0
DOLBY SURROUND																				
DOLBY TrueHD																				1
DOLBY DIGITAL+																				
DOLBY DIGITAL EX	*1*3													0	0	0	0			
DOLBY (D+) (HD) +EX	*1*3											0	0							
DOLBY DIGITAL														0		•				
DOLBY (D) (D+) (HD) +PL∏x CINEMA	*2*3											0	0		0	0	0			
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIx MUSIC	*1*3											0	0	0	0	0	0			
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIz	* 4											0	0	0	0	0	0			
DOLBY PRO LOGIC IIx CINEMA	*1*3	0		0														0		0
DOLBY PRO LOGIC IIx MUSIC	*1*3	0		0														0		0
DOLBY PRO LOGIC IIx GAME	*1*3	0		0														0		0
DOLBY PRO LOGIC IIz	* 4	0		0														0		0
DOLBY PRO LOGIC II CINEMA		0		0														0		0
DOLBY PRO LOGIC II MUSIC		0		0														0		0
DOLBY PRO LOGIC II GAME		0		0														0		0
DOLBY PRO LOGIC		0		0														0		0

- *1 メニューの"Speaker Config." ⇒"S.Back"設定(をで51ページ)が"None"のとき、このサラウンドモードを選択できません。
- *2 メニューの"Speaker Config."☆"S.Back"設定(car51 ページ)が"1sp"または"None"のとき、このサラウンドモードを選択できません。
- *3 このサラウンドモードは、メニューの"Pre Assign"設定(で 50ページ)が"Normal"のときに選択できます。
- *4 メニューの"Speaker Config."☆"Front Height"設定(図で51 ページ)が"None"のとき、このサラウンドモードを選択できません。

サラウンド

											 入力信号の	 の種類とフ	オーマット								
				PCI	M	DTS	S-HD			DTS			D0	LBY			OLBY DIGITAL	-		MPEG-2	AAC
	サラウンドモード (1 3 27 ページ)	注	ANALOG	LINEAR PCM (マルチ チャンネル)	LINEAR PCM (2ch)	DTS-HD Master Audio	DTS- HD High Resolution Audio	DTS EXPRESS	DTS ES DSCRT (フラグ 有り)	DTS ES MTRX (フラグ 有り)	DTS (5.1ch)	DTS 96/24	DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 有り)	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 無し)	DOLBY DIGITAL (5.1/5/4ch)	DOLBY DIGITAL (4/3ch)	DOLBY DIGITAL (2ch)	AAC (マルチ チャンネル)	AAC (2ch)
М	JLTI CH IN																				
	MULTI CH IN			•																	
	MULTI CH IN + PL∏x CINEMA	*2*3		0																	
	MULTI CH IN + PLIIx MUSIC	*1*3		0																	
	MULTI CH IN + PLIIz	*4		0																	
	MULTI CH IN + Dolby EX	*1*3		0																	
	MULTI CH IN 7.1	* 3		● ◎ (7.1)																	
DI	RECT																				
	DIRECT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DS	P SIMULATION																				
	MULTI CH STEREO		0	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	ROCK ARENA		0	0	\circ				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	\circ
	JAZZ CLUB		0	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	MONO MOVIE		0	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	VIDEO GAME		0	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	MATRIX		0	0	\circ				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	VIRTUAL		0	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
ST	EREO																				
	STEREO		•	0	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M	PEG-2 AAC																				
	MPEG-2 AAC																			0	
	AAC + Dolby EX	*1*3																		0	
	AAC + PL∏x Cinema	*2*3																		0	
	AAC + PL∏x Music	*1*3																		0	

- *1 メニューの"Speaker Config."☆"S.Back"設定(です51ページ)が"None"のとき、このサラウンドモードを選択できません。
- *2 メニューの"Speaker Config."☆"S.Back"設定(変 51 ページ)が"1sp"または"None"のとき、このサラウンドモードを選択できません。
- *3 このサラウンドモードは、メニューの"Pre Assign"設定(で50ページ)が"Normal"のときに選択できます。
- *4 メニューの"Speaker Config."⇒"Front Height"設定(で51ページ)が"None"のとき、このサラウンドモードを選択できません。

Adobe RGB color / Adobe YCC601 color x.v.Color と同様、これらのカラースペースは 従来の RGB よりも広い色空間を定義します。

Audyssev Dynamic EQ®

Audyssey Dynamic EQ は、人間の聴覚や 部屋の音響特性を考慮し、音量レベルを下げ た際に発生する音質の低下を防ぐ技術です。

Dynamic EQ は、Audyssey MultEQ® 技術 と連動することによりすべての音量レベルに 対して最適なバランスの音質をすべてのリス ナーに提供します。

Audyssey Dynamic Volume®

Audyssev Dynamic Volumeは、テレビや 映画など再生されるコンテンツ内における音 量レベルの変化(静かな音のシーンと大きな音 のシーンの間など)をユーザーの好みの音量設 定値に自動的に調整する技術です。

また、Dynamic Volume は、Audyssev Dynamic EQ の技術をアルゴリズムの中に取 り込むことにより音量レベルの調節時やテレ ビチャンネルの切り替え時、ステレオコンテ ンツからサラウンドコンテンツなどの切り替 え時でも低域特性や音質バランス、サラウン ド効果、ダイアログの明瞭さを保っています。

Audyssey MultEQ®

Audyssey MultEQ は、広いリスニングエリ ア内のどのリスナーにも最適なリスニング環 境を提供する補正技術です。

MultEQは、複数位置での測定に基づいて、 時間特性と周波数特性の双方を補正すると共 に、全自動でサラウンドシステムセットアッ プを実行します。

Auto Lip Sync

Auto Lip Sync 機能対応のテレビと接続する と、映像と音声のずれを自動的に補正します。

Deep Color

従来の8ビットの色数を超える色調表現が可 能な技術で、色縞のない、より自然に近い色 を再現することができます。

Dolby Digital

Dolby Digital は、ドルビーラボラトリーズに より開発されたマルチチャンネルデジタル信 号フォーマットです。

再生チャンネルは、フロント3チャンネル (FL、FR、C)とサラウンド2チャンネル(SL、 SR)、低音域専用のLFE チャンネルの合計 5.1 チャンネルで構成されています。

このため、チャンネル間のクロストークもな く、音の遠近感、移動感、定位感など立体感 のある音場をリアルに再現することができま す。AV ルームでの映画ソフト再生において も、リアルで圧倒的な臨場感を生み出します。

Dolby Digital EX

Dolby Digital EX は、ドルビー研究所とルー カスフィルム社が共同で開発した音響フォー マット "DOLBY DIGITAL SURROUND EX" を、家庭で楽しむためにドルビー研究所が提 案した6.1 チャンネルのサラウンドフォーマッ

サラウンドバックチャンネルを含めた6.1チャ ンネルでの音場再生により、空間表現力、定 位感が向上します。

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus は、Dolby Digital を改良 した信号フォーマットで、最大 7.1 チャンネ ルのデジタルディスクリート音声対応ととも に、データビットレートに余裕を持たせるこ とにより音質の向上が図られています。従来 の Dolby Digital に対して上位互換であるた め、ソース信号や再生機器の状況に応じて、 より柔軟性の高い運用が可能となっています。

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD は、ドルビーラボラトリーズ の高精細音声技術で、ロスレス符号化技術を 用いることによりマスター音声の忠実な再現 を可能としています。

このフォーマットはサンプリング周波数 96kHz/24bit では最大8チャンネル、サンプ リング周波数 192kHz/24bit では最大 6 チャ ンネルの音声に対応しており、特に音質を重視 したアプリケーションに採用されています。

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II は、ドルビーラボラト リーズにより開発されたマトリクスデコード 技術です。

CD のような通常の音楽は5チャンネルの信 号にエンコードし、優れた立体音域効果を発 揮します。

サラウンドチャンネルはステレオ化、フルバ ンド化(周波数特性 20Hz~20kHz 以上) し、 あらゆるステレオ音源を臨場感豊かな立体音 像でお楽しみいただけます。

Dolby Pro Logic IIx

Dolby Pro Logic IIx は、Dolby Pro Logic IIを さらに改良したマトリクスデコード技術です。 2 チャンネルで記録された音声をデコードし、自 然な最大 7.1 チャンネルの音声を再生できます。 音楽再生に適した"Music"モードと映画再生に 適した "Cinema" モード、ゲームをお楽しみに なるときに最適な "Game" モードがあります。

Dolby Pro Logic IIz

Dolby Pro Logic IIz は、ソースに収録され ている高いところで鳴っている「空間的な手が かり」を持った音響成分から、フロント・ハイ トチャンネル信号を生成し出力するデコード 技術です。2 チャンネルソースや 7.1/5.1 マ ルチチャンネルソースなどのあらゆるソース の 5.1 チャンネル音声としてデコードするこ に対応します。

リスニング空間の前方上の左右にハイトス ピーカーを加えることで、映画/音楽/ゲー ムなどの再生により一層の空間の広がり感や 奥行き感をお楽しみいただけます。

フロントハイトスピーカーは本棚などに設置 できますので、サラウンドバックスピーカー のようにフロアスペースを使わずに、より簡 単に理想的なサラウンド環境をつくることが できます。

DTS

Digital Theater System の略で、DTS 社が開 発した、デジタル音声システムです。DTS 対 大 7.1 チャンネルまで対応しています。 応アンプなどと接続して再生すると、映画館 のような正確な音場定位と臨場感のある音響 効果が得られます。

DTS 96/24

DTS 96/24は、DVD-Video トでサンプリン グ周波数 96kHz/ 量子化ビット数 24bit の 高音質再生を可能としたデジタル音声フォー マットです。チャンネル数は5.1 チャンネル となります。

J

緇

长

龤

田

揣

龤

DTS Digital Surround

DTS™ Digital Surround は、DTS 社の標準 デジタルサラウンドフォーマットで、サンプ リング周波数が 44.1kHz または 48kHz、再 生チャンネル数が最大 5.1 チャンネルのデ ジタルディスクリートサラウンド音声フォー マットです。

DTS-ES™ Discrete 6.1

DTS-ES™ Discrete 6.1 は、DTS デジタルサ ラウンド音声に加えて SB チャンネルを追加 した 6.1 チャンネルのデジタルディスクリー ト音声フォーマットです。デコーダーに応じ て従来の 5.1 チャンネル音声としてデコード することも可能です。

DTS-ES™ Matrix 6.1

DTS-ES™ Matrix 6.1 は、DTS デジタルサ ラウンド音声に SB チャンネルをマトリクス エンコードにて挿入した 6.1 チャンネル音声 フォーマットです。デコーダーに応じて従来 とも可能です。

DTS Express

DTS Express は、最大 5.1 チャンネルの 24kbps~ 256kbps までのロービットレー トをサポートする音声フォーマットです。

DTS-HD

ブルーレイディスクのオプション音声として 採用された、従来の DTS をさらに高音質・ 高機能化したデジタル音声技術です。多チャ ンネル、高データ転送速度、高サンプリング 周波数や、ロスレス・オーディオ再生をサポー トしています。ブルーレイディスクでは、最

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio は、従来 の DTS、DTS-ES、DTS96/24 フォーマット を改良した信号フォーマットで、サンプリン グ周波数の 96kHz/48kHz 対応に加えて最大 7.1 チャンネルのデジタルディスクリート音声 に対応しています。余裕あるデータビットレー トによって高音質化を図るとともに、従来の DTS デジタルサラウンド 5.1 チャンネルの データも含むため従来製品との完全な互換性 を有しています。

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio は、DTS 社のロス レス音声フォーマットで、サンプリング周波 数 96kHz/24bit では最大 8 チャンネル、サ ンプリング周波数 192kHz/24bit では最大 6 チャンネルに対応しています。また、従来 の DTS デジタルサラウンド 5.1 チャンネルの データも含むため従来製品との完全な互換性 を有しています。

DTS NEO:6™ Surround

DTS NEO:6™ は、2 チャンネルソースを 6.1 チャンネルのサラウンド再生するマトリ クスデコード技術です。映画再生に適した "DTSNEO:6 Cinema"と、音楽再生に適した "DTS NEO:6 Music"があります。

н

HDCP

機器間でデジタル信号を送受信する際に、信 号を暗号化し、コンテンツが不正にコピーさ れるのを防止する著作権保護技術の一つです。

HDMI

High-Definition Multimedia Interface の略 で、テレビやアンプなどと接続できる AV 用 のデジタルインターフェースです。映像信号 と音声信号を 1 本のケーブルで接続できます。

LFE

Low Frequency Effect の略で、低音部の効 果音を強調するための出力チャンネルです。 20Hz~120Hz の重低音を出力することで、サ ラウンド音声に迫力を加えることができます。

М

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

音声データ圧縮方式のひとつで、国際的な標 準規格です。映像圧縮方式の「MPEG-1」に採 用されています。音楽 CD 並の音質を保った ままデータ量を約 1/11 に圧縮できます。

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

デジタル圧縮形式として映像や音声を符号化 するために使用される規格群の名前です。動 画の規格には、「MPEG-1 Video」、「MPEG-2 VideoJ, [MPEG-4 Visual], [MPEG-4 AVC」などがあります。音声の規格には、 [MPEG-1 Audio], [MPEG-2 Audio], 「MPEG-4 AAC」などがあります。

MPEG-2 AAC

MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding) は、MPEG (Moving Picture Experts Group) により開発されたマルチチャンネル音 声フォーマットです。

高音質・高圧縮率を確保できることが特長です。 MPEG-2 AAC により地上デジタル放送や BSデジタル放送などで配信される高音質音 楽番組やマルチチャンネル音声の映画など、 臨場感あふれるサラウンド再生が楽しめます。

【米国におけるパテントナンバー】

08/937,950	5,579,430	5,299,238
5848391	08/678,666	5,299,239
5,291,557	98/03037	5,299,240
5,451,954	97/02875	5,197,087
5 400 433	97/02874	5,490,170
5,222,189	98/03036	5,264,846
5,357,594	5,227,788	5,268,685
5 752 225	5,285,498	5,375,189
5,394,473	5,481,614	5,581,654
5,583,962	5,592,584	05-183,988
5,274,740	5,781,888	5,548,574
5,633,981	08/039,478	08/506,729
5 297 236	08/211,547	08/576,495
4,914,701	5,703,999	5,717,821
5,235,671	08/557,046	08/392,756
07/640,550	08/894,844	

S

sYCC601 color

x.v.Color と同様、このカラースペースは従来 の RGB よりも広い色空間を定義します。

WMA (Windows Media Audio)

米国 Microsoft Corporation によって開発 された音声圧縮技術です。

WMA データは、Windows Media® Player Ver.7, 7.1, Windows Media® Player for Windows® XP、または Windows Media® Player 9 Series を使用してエンコード(符号 化)することができます。

WMA ファイルは、 米 国 Microsoft 映像を再生できます。 Corporation より認 証を受けたアプリケー ションを使用してエンコードしてください。も し、認証されていないアプリケーションを使用 起きたときに、電源内部の部品が破損するの すると、正常に動作しないことがあります。

x.v.Color

色の表現がより正確になり、自然で生き生き とした映像を表現することが可能になります。 "x.v.Color"はソニーの登録商標です。

さ行

サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を 一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを 数値化(デジタル信号化)することです。

1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数とい い、この数値が大きいほど原音に近い音を再 現できます。

スピーカーインピーダンス

交流抵抗値のことでΩ(オーム)という単位で あらわします。この値が小さいほど大きな電 力が得られます。

た行

ダイナミックレンジ

機器が出すノイズに埋もれてしまわない最小 音と、音割れしない最大音との音量差のこと です。

ダウンミックス

サラウンド音声のチャンネル数を、より少な いチャンネル数に変換して再生する機能です。

は行

プログレッシブ(順次走査)

映像の1フレームを1つの画像として表示す る映像信号の走査方式です。インターレース 方式に比べ画像のちらつきやにじみが少ない

保護回路

何らかの原因で過負荷や過電圧などの異常が を防止する機能です。

本機では、異常発生時には電源表示が点滅し、 スタンバイ状態になります。

鯔

故障かな?と思ったら

- □ 各接続は正しいですか
- □ 取扱説明書に従って正しく操作していますか
- □ スピーカーやプレーヤーは正しく動作していますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。

なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、当社のお客様相談センターまたはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

【共通】

1 / / 2 /		
症状	原因/対策	関連ページ
電源が入らない。 または、入れてもす ぐに切れる。	 コンセントへの電源プラグの差し込みを点検してください。 保護回路が働いています。このような場合、一度電源プラグをコンセントから抜き、5~10 秒後に再びコンセントに差し込んでください。 	8 8、72
ディスプレイの表示 が消える。	● メニューの "Display" 設定を "OFF" 以外の設定にしてください。	55
本機を使用中に突然 電源が切れ、電源表 示が約2秒間隔で、	・機器内部の温度上昇により、保護回路がはたらいています。一度 電源を切って、本体の温度が十分下がってから、電源を入れ直し てください。	-
赤色に点滅している。	◆本機を風通しの良い場所に設置し直してください。	-
本機を使用中に突然 電源が切れ、電源表 示が約0.5秒間隔で、 赤色に点滅している。	 ・指定されたインピーダンスのスピーカーを使用してください。 ◆スピーカーケーブルの芯線どうしが接触したり、芯線が端子から外れたりして、芯線が本機のリアパネルに接触したため、保護回路がはたらいています。電源コードを抜き、芯線をしっかりとよじり直すか、端末処理をするなどした後で、接続し直してください。 	7 7
電源を入れても、電源表示が約 0.5 秒間隔で、赤色に点滅している。	本機のアンプ回路が故障しています。電源を切り、当社の修理相談窓口までご連絡ください。	-
本機が正常に動作しない。	マイコンを初期化してください。	75

【映像】

症状	原 因/対 策	関連ページ
映像が映らない。	● 本機の映像出力端子とテレビの入力端子の接続を確認してくださ	8
	い。 • 本機に接続したテレビの入力端子と入力設定を合わせてください。	9

【音声】

症状	原因/対策	関連ページ
音が出ない。	• すべての機器の接続を確認してください。	8,18~21
	●スピーカーの接続を確認してください。	8,32,33
	● 音声の接続をしている機器の電源が入っているか確認してください。	-
	◆主音量を適切な大きさに調節してください。	22
	• ミューティング(消音)モードを解除してください。	22
	● 再生機器との接続を確認し、適切な入力ソースを選んでください。	22
	● デジタル入力端子を割り当てた端子と入力モードを合わせてくだ さい。	43
	● 本機の PHONES 端子からヘッドホンのプラグを取り外してくださ	62
	い。ヘッドホンのプラグを挿入していると、スピーカーやプリアウト端子から音が出なくなります。	
サラウンドスピー カーから音が出ない。	• SURROUND 端子にサラウンドスピーカーを接続しているか確認 してください。	-
サラウンドバックス ピーカーから音が出	●メニューの"Pre Assign"設定が"Normal"になっているか確認してください。	50
ない。	・メニューの"Speaker Config." ⇒ "S.Back" 設定が"None" 以外になっているか確認してください。	51
	メニューの "Surround Parameter" ⇒ "S.Back" 設定が "OFF" 以外になっているか確認してください。	46
	● サラウンドモードが"STEREO"以外になっているか確認してください。	27
フロントハイトス ピーカーから音が出	・メニューの"Surround Parameter" ⇒"Front Height"設定が "ON"になっているか確認してください。	46
ない。	メニューの "Pre Assign" 設定が "Front Height" になっているか確認してください。	50
	・メニューの"Speaker Config."☆"Surround"設定が"None"以外になっているか確認してください。	50
サブウーハーから音	● サブウーハーの接続を確認してください。	8,32,33
が出ない。	サブウーハーの電源を入れてください。	9
	・メニューの"Speaker Config." ⇒ "Subwoofer" を "Yes" に設定してください。	50
	• メニューの"Speaker Config." の"Front."、"Center" の設定が "Large"で、なおかつ"Subwoofer Mode"の設定が"LFE"の場合 は、入力信号やサラウンドモードによってサブウーハーから音声 が出力されない場合があります。	50, 51
DTS 音声が出力され	•メニューの"Decode Mode"を"Auto"または"DTS"にしてくださ	43
ない。	() _o	

症状	原 因/対 策	関連ページ
Dolby TrueHD.	● HDMI で接続してください。	18
DTS-HD, Dolby		
Digital Plus の音声		
が出力されない。		

[HDMI]

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
症状	原因/対策	関連ページ
HDMI で接続したと	● HDMI 端子の接続を確認してください。	18
きに、音声が出力されない。	● HDMI の音声信号をスピーカーから出力するときは、メニューの "HDMI Audio Out"の設定を"Amp"に設定してください。	53
	● HDMI の音声信号をテレビから出力するときは、メニューの "HDMI Audio Out"の設定を"TV"に設定してください。	53
HDMI で接続したと	• HDMI 端子の接続を確認してください。	18
きに、映像が映らな	●接続した HDMI 端子に合わせて、入力ソースを設定してください。	18,22
() _o	●テレビが著作権保護 (HDCP) に対応しているか確認してください。	17
	HDCP に対応していない機器を接続した場合、映像が正しく出力 されません。	
HDMI コントロール 対応機器に以下の操作をすると、本機も同じ動作をする。 ・電源のオン / オフ ・音声を出力する機器の切り替え ・音量の調節 ・入力ソースの切り替え	メニューの "HDMI Control" を "OFF" に設定してください。各機器の電源のオン / オフのみ操作したい場合は、メニューの "Power Off Control" を "OFF" に設定してください。	34,53

【FM/AM チューナー】

症状	原因/対策	関連ページ
受信できない。また	アンテナの向きや位置を変えてください。	21
は、雑音や歪みが多	● 本機から AM ループアンテナを離してください。	21
() _o	● FM 屋外アンテナを使用してください。	21
	● アンテナと他の接続ケーブルを離してください。	21

[iPod]

症状	原 因/対 策	関連ページ
iPod が再生できな	• iPod の接続を確認してください。	21
() _o	• iPod 用コントロールドックの AC アダプターをコンセントに挿入してください。	-
	● 入力ソースを "DOCK" に切り替えてください。	22
ディスプレイに "Connection Error"	●正常に通信できません。本機の電源を切ってから iPod を外し、再度接続してください。	_
が表示される。	iPod からの応答がありません。本機の電源を切ってから iPod を 外し、再度接続してください。	-

症状	原因/対策	関連ページ
	● 本機が対応していない iPod を接続しています。	-
Support"が表示され	● バージョンが古い iPod を接続しています。最新のパージョンに	
る。	アップデートしてください。	-

【リモコン】

症 状	原因/対策	関連ページ
リモコンを操作して	• 乾電池が消耗しています。新しい乾電池と交換してください。	65
も、正しく動作しない。	• リモコンは、本機から約 7m および 30°以内の範囲で操作してください。	65
	本機とリモコンの間の障害物を取り除いてください。	65
	● 乾電池の ⊕ と ⊖ を正しくセットしてください。	65
	本機のリモコン受光部に強い光(直射日光、インバーター式蛍光灯の光など)が当たっています。受光部に強い光が当たらない場所に設置してください。	65


龤

龤

緇

マイコンの初期化

表示が正しくない場合や操作ができない場合などにおこないます。 マイコンを初期化すると、各種ボタンの設定内容がすべてお買い上げ時の設定になります。



- **1 ON/STANDBY** を押して、電源を切る。
- 2 SURROUND MODE ◀ と SURROUND MODE ▶ を同時に押しながら、ON/STANDBY を押す。
- ディスプレイの表示が約1秒間隔で点滅したら、2つのボタンから指を離す。



手順3でディスプレイの表示が約1秒間隔で点滅しない場合は、手順1からやり直してください。

保障と修理について

□保証書について

この製品には保証書が添付されております。 保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの 記入を確かめて販売店から受け取っていた だき、内容をよくお読みの上、大切に保管 してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

ご注意

保証書が添付されない場合は、有料修理になりますので、ご注意ください。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理致します。 有料修理の料金については、「製品のご相談と 修理・サービス窓口のご案内」に記載の、お近くの修理相談窓口へお問い合わせください。

□修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に

- •取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の項目をご確認ください。
- •正しい操作をしていただけずに修理を依頼される場合がありますので、この取扱説明書をお読みいただき、お調べください。

修理を依頼されるとき

- ・添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」に記載の、お近くの修理相談窓口へご相談ください。
- 修理を依頼されるときのために、梱包材は保存しておくことをおすすめします。

□依頼の際に 連絡していただきたい内容

- お名前、ご住所、お電話番号
- •製品名 …… 取扱説明書の表紙に表示して います。
- •製造番号…保証書と製品背面に表示しています。
- できるだけ詳しい故障または異常の内容

□補修部品の保有期間

本機の補修用性能部品の保有期間は、製造 打ち切り後8年です。

□お客様の個人情報の保護について

- •お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- •この商品に添付されている保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者) およびそれ以外の事業者に対するお客様の 法律上の権利を制限するものではありません。

主な仕様

□ オーディオ部

• パワーアンプ部

定格出力: フロント:

75W+75W(負荷8 Ω、20Hz ~ 20kHz T.H.D 0.08%)

センター:

75W(負荷8Ω、20Hz~20kHz T.H.D 0.08%)

サラウンド:

75W+75W(負荷8Ω、20Hz~20kHz T.H.D 0.08%)

実用最大出力: フロント:

130W+130W(負荷 6 Ω、1kHz T.H.D 10%、JEITA)

センター:

130W(負荷 6 Ω、1kHz T.H.D 10%、JEITA)

サラウンド:

130W+130W(負荷6 Ω、1kHz T.H.D 10%、JEITA)

出力端子: 6~16 Ω

• アナログ部

入力感度 / 入力インピーダンス: 200mV/47k Ω

周波数特性: 10Hz~100kHz — +1、-3dB (DIRECT モード時)

S/N 比: 98dB (DIRECT モード時)

□ ビデオ部

• 標準ビデオ端子

入出力レベル / インピーダンス: 1Vp-p、75 Ω

周波数特性: 5Hz~10MHz—+1、-3dB

□ チューナー部

• FM 部

受信周波数範囲: 76.0MHz~90.0MHz

アンテナ端子: 75 Ω

実用感度 1.2 μ V/75 Ω (12.8dBf)

S/N 比: ステレオ: 67dB モ ノ: 72dB

ひずみ率 ステレオ: 0.7% (90% 変調時)

モ ノ:0.3% (100%変調時)

• AM 部

受信周波数範囲522kHz~1629kHzアンテナループアンテナ (付属)

実用感度 18 μ V

□ 総合

電源: AC 100V、50/60Hz

消費電力: 360W(電気用品安全法による)

0.1W(スタンパイ時)

3 W(CEC スタンバイ)

最大外形寸法: 434(幅)×171(高さ)×381(奥行き)mm

質量: 9.2kg

□ リモコン(RC-1147)

乾電池: R6(単3形)乾電池2本使用

最大外形寸法: 53(幅)×224(高さ)×28(奥行き)mm

質量: 160g(乾電池を含む)

* JEITA:(社)電子情報技術産業協会(略称:JEITA)が制定した規格です。

• 仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

•本機を使用できるのは日本国内のみで、外国で

は使用できません。

本機は国内仕様です。必ず AC 100V のコンセントに電源プラグを差し込んでご使用くださ

い。AC 100V 以外の電源には絶対

に接続しないでください。



索引

	Dimension	15	9.		~9 ~	
	Display		Information	56	Quick Select Name	55
香 番号			Audio Input Signal	56	_	
2.1 チャンネル	Distance	51	Auto Surround Mode		r R	
3D1	Dolby	00 84	HDMI Information	56	Reference Level Offset	48
5.1 チャンネル	7 Dolby Digital		Preset Channel		Remote Preset Codes	55
6.1 チャンネル	DOIDY DIGITAL EX		Quick Select ·····	56	Rename	44
7.1 チャンネル	_ DOIDY DIGITAL Plus	28.71	Status		Repeat	44
=1-	Dolby Pro Logic II		Input Assign	42	RESTORER	49
© 欧字	Dolby Pro Logic IIx		Input Mode		Room Size ·····	45
	Dolby Pro Logic IIz		Input Setup ·····	40	-0	
☞ A	Dolby TrueHD		iPod PLAY······		☞S	
Adjust CH4	DRC				S.Back	46, 51
Adobe RGB color / Adobe YCC601 color ·· 7	1 DIS		Car L		Screensaver	55
AFDM 4	_ D13 90/24		LFE	45, 72	Setup Lock	55
AM ループアンテナ	DIS-ES Discrete 6.1		_ 14		Shuffle ·····	
ARC	DIS-ES Matrix 6.1		☞ M		Source Delete	54
Audio Adjust4	DTS-HD		Manual EQ	49	Source Level	44
Audio Delay 4	O DIS-UD HIGH Kesolution Audio		Manual Setup ·····	50	Speaker Config	50
Audio Setup5	V DIS-UD Mastel Addio		Mode	45	Speaker Setup	50
Audvssev Auto Setup	DIS Digital Surround		MP3	72	Standby Source	53
Audyssey Dynamic EQ®	DIS Express		MPEG ·····	72	Subwoofer	46
Audyssey Dynamic Volume® 48.7	1 D 13 NEO.0'" SUITOUTIQ		MPEG-2 AAC ······	72	Surround Parameter	45
Audyssey MultEQ®47, 62, 7	1 Dynailic EQ		MultEQ ·····	47	sYCC601 color·····	72
Audyssey Settings 47.02.7	Dynamic volume		Mute Level ·····	54	_ T	
Auto Lip Sync 53, 7	し 艸干/) ― ノル	20	_ 0		愛 T	
Auto Preset···································			愛 0		Tone	47
Auto Setup		4.5	On-Screen Display		Tone Control ·····	
Auto Surround Mode5	Lifect Lev.		Option Setup	54	Treble ·····	47
	EQ Customize	54	Display ·····	55	∽>V	
☞ B	F		On-Screen Display	55	☞ V	
Base Curve Copy4		21	Quick Select Name		Video ·····	
Bass4			Remote Preset Codes	55	Video Mode ·····	
Bass Setting5	I TOTAL TIGISTAL	40,51	Setup Lock	55	Video Select ·····	
Bilingual Mode5			Source Delete		Volume Control	
	HDCP	17 72	Volume Control	54	Volume Limit	54
© C	HDMI		₽ P		☞W	
Center Image4	5 HDMI 1.4a ·······					FI.0
Center Width4			Panorama		WMA	
Channel Level5	2 HDMI Control	53	Parameter Check		企X	
Cinema EQ4	5 HDMI Setup		Playback Mode			
Crossover Frequency5	2 HDMI ケーブル		Power Off Control		x.v.Color······	72
- D	■ HDMI コントロール		Power On Level ·····		愛かな	
© D	Height Gain		Pre Assign			
D.Comp 4	5	40	Preset Name		で え	
Decode Mode 4			Preset Skip ·····	41	エラーメッセージ (Auto Setup)・	10
Deep Color 17,7	1				エノーヘッピーン (Auto Setub)・	13

DENON オリジナルサラウンド……29

緔

长

鯔

#

緔

徿

運 お	
オーディオケーブル8、19	, 20
喧く	
クイックセレクト	36
電け	
ケーブル D 端子ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3, 18 9, 20 8 20 19 9, 20
(できる)	
再生 DVD プレーヤー	25 27 29 29 23 10
E L	12
主音量表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 55
愛 す	
スピーカー 接続	7,31 9,33 7,72 8
でせ	
接続 DVD プレーヤー・・・・・・18 HDMI・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17

衛星チューナー20
ケーブルテレビ
ゲーム機
スピーカー
セットトップボックス18、20
チューナー21
テレビ8、18、19
電源コード 8
ビデオカメラ 20
ブルーレイディスクプレーヤー18、19
ぽた
ダイナミックレンジ72
ダウンミックス72
· 7
宿て
ディスプレイ62
電源を入れる9
電源を切る(スタンパイ)14
喧と
司軸デジタルケーブル20
登録商標66
愛に
入力信号28、69
入力にする。
運 は
パナナプラグ7
ぽひ
光伝送ケーブル19
ビデオケーブル19、20
ビデオコンバージョン16
r s
付属品5
ブラウズモード23
プリセットコード
プログレッシブ······72
フロントハイトスピーカー
フロントパネル······62
6 ~
ヘッドホン62

保護回路…………72

☞ ほ

₹	
マイコンの初期化7	5
運動	
メニュー一覧	7
☞ も	
文字入力	9
₹ 5	
ラジオ局のプリセット2	5
愛 b	
Jアパネル	0 7 3 4 5 9
フラビッドコード豆球	1

株式会社デノンコンシューマーマーケティング

本 社 〒 210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1 D&M ビル 3F

お客様相談センター TEL: 044-670-5555

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

受付時間 9:30~12:00、12:45~17:30 (当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先(サービスセンター)については、次の URL でもご確認できます。

http://denon.jp/info/info02.html

後日のために記入しておいてください。						
購入店名:			電話(-	-)
ご購入年月日:	年	月	В			